


PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



TOHATSU

M 4C
5B

2012

Serial Number 000001AB~

OB NO.002-21005-9
1203

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2012年1月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/B	M/S	
2-1	369-00115-0	THRUST PLATE スラストプレート メインベアリング	1	1	
2-2	369-00122-0	OIL SEAL 20-47-8 オイルシール 20-47-8	2	2	
2-3	369-00001-1	PISTON ピストン	1	1	STD
2-3	369-00004-1	PISTON (0.5 O/S) ピストン (0.5 O/S)	1	1	OPT

仕様違い
 イラスト位置 No.
 Fig No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	EU : 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が“B”・“Q”記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロウユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロウユニットアッシ（L）

369B87090-4

369Q87302-4

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 916124 - 0653

首下長さ
径

ナット・ワッシャ 940124 - 0800

径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース 98AB - 50 - 150

長さ
径

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2012.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model		Remarks 備 考
			Q'ty/個数	M/SB	
2-1	369-00115-0	THRUST PLATE スラストプレート メインベアリング	1	1	
2-2	369-00122-0	OIL SEAL 20-47-8 オイルシール 20-47-8	2	2	
2-3	369-00001-1	PISTON ピストン	1	1	STD
2-3	369-00004-1	PISTON (0.5 O/S) ピストン (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-4	369-00021-1	PISTON PIN ピストンピン	1	1	

(1) Different specification
 (2) Illustration position number
 (3) Fig. No.

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

369B87090-4

369Q87302-4

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916124 - 0653
 Length below neck
 Diameter

NUTS & WASHERS 940124 - 0800
 Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AB - 50 - 150
 Length
 Diameter

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON • CRANK SHAFT.....	3
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	CARBURETOR.....	5
	キャブレタ	
Fig. 4	RECOIL STARTER • STARTER LOCK.....	9
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 5	MAGNETO.....	13
	マグネト	
Fig. 6	DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT.....	15
	ドライブシャフトハウジング・シフト	
Fig. 7	GEAR CASE.....	19
	ギヤケース	
Fig. 8	BRACKET • REVERSE LOCK ARM.....	25
	ブラケット・リバースロックアーム	
Fig. 9	BOTTOM COWL • TILLER HANDLE.....	29
	ボトムカウル・ティラハンドル	
Fig. 10	TOP COWL.....	35
	トップカウル	
Fig. 11	INTEGRAL FUEL TANK (M5B-D • M5B • M4C).....	37
	インテグラル フュエルタンク (M5B-D • M5B • M4C)	
Fig. 12	SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S).....	39
	セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)	
Fig. 13	OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL).....	41
	オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)	
Fig. 14	OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX.....	45
	オプションパーツ (2) リモコンボックス	
Fig. 15	OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES.....	49
	オプションパーツ (3) アクセサリ	
Fig. 16	ASSEMBLY • KIT PARTS.....	51
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		57
INDEX		61
INDEX (Parts Number)		64

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(注) クランクシャフトアッシー 組立困難、構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 4 RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック




Fig. 5 MAGNETO
マグネット




Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト




Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 8 BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム




Fig. 9 BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル




Fig. 10 TOP COWL
トップカウル




Fig. 11 INTEGRAL FUEL TANK (M5B-D・M5B・M4C)
インテグラルフエルトンク (M5B-D・M5B・M4C)




Fig. 12 SEPARATE FUEL TANK・DUAL FUEL (M5B-D・M5B-S)
セパレートフエルトンク・デュアルフエエル (M5B-D・M5B-S)




Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)




Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプションパーツ (2) リモコンボックス




Fig. 15 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES
オプションパーツ (3) アクセサリ




Fig. 16 ASSEMBLY・KIT PARTS
アセンブリ・キットパーツ






Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



[illegible]


PISTON・CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



[illegible]

Fig. 3

CARBURETOR
キャブレタ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
3-1	1	369-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシ		1	78BC for M5B
3-1	2	393-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシ	1		F52C for M4C
3-2		369-03252-1	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3		369-03251-0	* MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-4	1	393-03254-0	* SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		M4C
3-4	2	369-03254-0	* SLOW JET (#55) * スロージェット (#55)		1	M5B
3-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
3-6		369-03231-0	* FLOAT * フLOAT	1	1	
3-7		369-03240-0	* FLOAT VALVE * フLOATバルブ	1	1	
3-8		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
3-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フLOATアームピン	1	1	
3-10		921521-0408	* SCREW * スクリュー	1	1	
3-11		369-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フLOATチャンバ	1	1	
3-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フLOATチャンバリング	1	1	
3-13		922503-6412	* SCREW * スクリュー	4	4	
3-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	
3-15		369-03293-1	* GASKET * ガasketドレンスクリュー	1	1	
3-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	
3-17		346-03267-0	* SPRING * スプリング A	1	1	
3-18	1	3B2-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー		1	M5B
3-18	2	356-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1		M4C
3-19		356-03268-0	* SPRING * スプリング B	1	1	
3-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	
3-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	
3-22		921821-0306	* SCREW * スクリュー	2	2	
3-23		930121-0300	* NUT * ナット	2	2	
3-24		369-03301-0	* PUMP COVER * ポンプカバー	1	1	
3-25		922553-6423	* SCREW * スクリュー	4	4	
3-26		369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガasket	1	1	

Fig. 3

CARBURETOR
キャブレタ





Fig. 4


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
4-1	3AS-05090-0	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータ Assy	1	1	
4-2	3R1-05105-0	* STARTER CASE * スターケース	1	1	
4-3	3R1-05010-0	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	
4-4	3R1-05125-0	** STARTER SPRING CASE ** スタータスプリングケース	1	1	
4-5	3R1-05004-0	** STARTER SPRING ** スタータスプリング	1	1	
4-6	3R1-05104-0	* REEL * リール	1	1	
4-7	3R1-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	
4-8	3R1-05003-2	* RATCHET * ラatchet	2	2	
4-9	3R1-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	
4-10	3R1-05138-1	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	
4-11	3R1-05006-2	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	
4-12	3R1-05013-0	* STARTER ROPE ϕ 4.5-1620 * スタータロープ ϕ 4.5-1620	1	1	
4-13	3R1-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	
4-14	3R1-05131-0	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	
4-15	3R1-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	
4-16	3R1-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	
4-17	3R1-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	
4-18	3R1-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	
4-19	3R1-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	
4-20	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	
4-21	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-22	3R1-05223-0	* ROD SNAP 3.5-2 * ロッドスナップ 3.5-2	1	1	
4-23	3R1-05215-0	* COLLAR 6.1-8-6.5 * カラー 6.1-8-6.5	1	1	
4-24	3R1-05258-0	* STARTER LOCK CAM SPRING * スタータロックカムスプリング	1	1	
4-25	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-26	3R1-05901-0	STARTER PULLEY スタータプーリ	1	1	
4-27	369-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	
4-28	9101F4-0623	BOLT ボルト	3	3	
4-29	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	3	3	

Fig. 4


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



[illegible]

Fig. 5


MAGNETO
マグネト



[illegible]

Fig. 6


DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
6-1	1	369Q61020-3 DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ドライブシャフトハウジングアッシー (S)	1	1	for Transom "S"
6-1	2	369Q61030-5 DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) ドライブシャフトハウジングアッシー (L)	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-2		301-61021-0 * BUSHING * ブッシング シフトレバー	1	1	
6-3		369-64331-2 DRIVE SHAFT BUSHING ASSY ドライブシャフトブッシングアッシー	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-4		369-60003-0 * DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-5		369-64332-1 STOPPER ストッパ ドライブシャフト	1	1	
6-6		3H6-64333-1 PRE-COATED SCREW 5-25 プレコートスクリュー 5-25	2	2	for Transom "L" & "UL"
6-7		9401E3-0500 WASHER ワッシャ	2	2	for Transom "L" & "UL"
6-8		921553-0510 SCREW スクリュー	2	2	for Transom "S"
6-9		345-01111-0 DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	
6-10		9106E3-0808 BOLT ボルト	1	1	
6-11		332-60006-0 GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	1	1	
6-12		369-66043-1 GROMMET グロメット カムロッド	1	1	
6-13		369-66241-0 SHIFT ROD JOINT ASSY シフトロッドジョイントアッシー	1	1	
6-14		910103-5616 BOLT ボルト	1	1	
6-15		369-66110-4 SHIFT LEVER シフトレバー	1	1	
6-16		301-66136-0 O-RING 1.9-8.8 オリング 1.9-8.8	2	2	
6-17		369-66116-0 CERAMIC BALL 7.7 セラミックボール 7.7	1	1	
6-18		369-66112-1 SPRING スプリング シフトレバーストッパ	1	1	
6-19	1	369-66214-0 SHIFT ROD (S) シフトロッド (S)	1	1	for Transom "S"
6-19	2	369-66215-0 SHIFT ROD (L) シフトロッド (L)	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-20		9401E3-0600 WASHER ワッシャ	1	1	
6-21		369-66225-0 SHIFT ROD LEVER シフトロッドレバー	1	1	
6-22		910903-6416 BOLT ボルト	1	1	
6-23		369-66223-0 PIN ピン シフトレバー	1	1	
6-24		951503-1210 SPLIT PIN スプリットピン	1	1	
6-25		9101E3-5630 BOLT ボルト	6	6	
6-26		369-61012-2 DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
6-27		369-61016-0 GROMMET 29-3 グロメット 29-3	1	1	

Fig. 6


DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト



[illegible]

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
7-1	369Q60000-3	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッソ	1	1	
7-2	369-60211-0	* ROLLER BEARING 14-20-12 * ローラベアリング 14-20-12	1	1	
7-3	332-60005-2	PLUG プラグ	2	2	
7-4	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	2	2	
7-5	3H6-60218-0	ANODE アノード	1	1	
7-6	910103-0616	BOLT ボルト	1	1	
7-7	9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ボールベアリング 6004	1	1	
7-8	369Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッソ	1	1	
7-9	369Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	
7-10	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	
7-11	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	
7-12	9601-0-6002	* BALL BEARING 6002 * ボールベアリング 6002	1	1	
7-13	369-64010-2	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッソ (A)	1	1	
7-14	369-64020-2	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	
7-15	369-64030-2	BEVEL GEAR ASSY (C) ベベルギヤアッソ (C)	1	1	
7-16	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	
7-17	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	
7-17	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	
7-18	369-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	
7-19	301-64215-1	CLUTCH クラッチ	1	1	
7-20	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	
7-21	393-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	
7-22	369-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	
7-23	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	
7-24	369-60206-0	WATER STRAINER ウォーターストレーナ サブ	1	1	
7-25	921803-0620	SCREW スクリュー	1	1	
7-26	369-65035-0	WATER PIPE (LOWER) ウォーターパイプ (ロワ)	1	1	
7-27	369-65036-0	SEAL シールラバー ウォータパイプ (ロワ)	2	2	
7-28	369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
7-29	369-65022-0	KEY キー ホンパインペラ	1	1	
7-30	369-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	
7-31	369-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	
7-32	369-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	
7-33	369-65018-0	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	
7-34	369-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	
7-35	9161E3-0645	BOLT ボルト	4	4	
7-36	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
7-37	369-65017-1	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	
7-38	369-60223-0	OIL SEAL 10-24-8 オイルシール 10-24-8	1	1	
7-39	1 369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 シム 26.5-34.8-0.1	A	A	
7-39	2 369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 シム 26.5-34.8-0.15	A	A	
7-40	369-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
7-41	910103-5625	BOLT ボルト	1	1	
7-42	369-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	
7-43	1 369-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッセン (S)	1	1	for Transom "S"
7-43	2 369-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッセン (L)	1	1	for Transom "L"
7-43	3 369-64303-0	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッセン (UL)		1	for Transom "UL"
7-44	9601-0-6300	* BALL BEARING 6300 * ボールベアリング 6300	1	1	
7-45	1 369-66012-1	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	for Transom "S"
7-45	2 369-66013-1	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	for Transom "L"
7-45	3 369-66014-2	CAM ROD (UL) カムロッド (UL)		1	for Transom "UL"
7-46	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	
7-47	951407-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	
7-48	369-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	
7-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 オリング A 2.5-4.9	1	1	
7-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 オリング 2.4-15.4	1	1	
7-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	
7-52	9101E3-5616	BOLT ボルト	2	2	

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 8

BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
8-1	369Q62391-2	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット A	1	1	
8-2	393Q62392-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット B	1	1	
8-3	369Q62112-3	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	Stern Bracket Starboard Side
8-4	369Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	Stern Bracket Port Side
8-5	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	
8-6	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	
8-7	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
8-8	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	
8-9	369-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	
8-10	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	
8-11	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	
8-12	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	
8-13	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	
8-14	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	
8-15	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	
8-16	9101E3-5635	BOLT ボルト	4	4	
8-17	369-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) スラストプレート (アッパ)	2	2	
8-18	393-62416-1	BUSHING ブッシング アッパ ステアリンク	1	1	
8-19	393-62417-1	BUSHING ブッシング ロワ ステアリンク	1	1	
8-20	369-62441-1	FRICTION PIECE フリクションピース	2	2	
8-21	309-62446-1	SPRING スプリング フリクションプレート	1	1	
8-22	309Q62442-2	FRICTION KNOB フリクションノブ	1	1	
8-23	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	1	1	
8-24	3AS-62431-0	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッセン	1	1	
8-25	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	
8-26	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	
8-27	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	
8-28	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	
8-29	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	2	2	

Fig. 8

BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム





Fig. 9


BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4B	M5B	
9-1	1	369Q67100-3	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	for M5B-S, M5B, M4C
9-1	2	393Q67100-3	BOTTOM COWL ボトムカウル		1	for M5B-D
9-2		369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	
9-3		3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	
9-4		338-67147-0	SEAL RING シールリング フックレバー	1	1	
9-5		369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーフッシング	1	1	
9-6		941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	
9-7		369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	
9-8		910103-6612	BOLT ボルト	1	1	
9-9		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
9-10		369-67188-0	GROMMET グロメット スタータロックロッド	1	1	
9-11		369-67187-0	GROMMET グロメット スロットルレバー	1	1	
9-12		369Q63010-1	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッセン	1	1	
9-13		3B2Q63011-1	* TILLER HANDLE * ティラハンドル	1	1	
9-14		3B2-63104-1	* STUD * スタット	2	2	
9-15		369-63012-1	* GRIP * グリップ	1	1	
9-16		345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * スロットルシャフトダンパ A	1	1	
9-17		350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * フッシング 8.4-10-11	1	1	
9-18		920803-0518	* SCREW * スクリュー	1	1	
9-19		3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポート	1	1	
9-20		9215E3-0612	* SCREW * スクリュー	1	1	
9-21		3B2-63035-1	* FRICTION PIECE * フリクションピース	1	1	
9-22		3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	1	1	
9-23		940103-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	
9-24		930103-0600	* NUT * ナット	1	1	
9-25		3B2-63041-0	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト	1	1	
9-26		369-72019-1	* THROTTLE DECAL * スロットルデカール	1	1	
9-27		369-63600-1	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	1	1	
9-28		941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	

Fig. 9

BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
9-29	369-63102-0	BUSHING ブッシング ハンドル	2	2	
9-30	369-63103-1	STEERING HANDLE STOPPER ステアリングハンドルストッパ	1	1	
9-31	350-67154-0	PLASTIC RIVET 6.5 プラスチックリベット 6.5	1	1	
9-32	930103-0600	NUT ナット	2	2	
9-33	369-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET スロットルワイヤブラケット	1	1	
9-34	910121-6612	BOLT ボルト	1	1	
9-35	3D5-06870-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッシー	1	1	
9-36	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッシー	1	1	
9-37	369-70263-0	BUSHING ブッシング フュエルコネクタ		1	for M5B-D, M5B-S
9-38	941303-1000	SPRING WASHER スプリングワッシャー		1	for M5B-D, M5B-S
9-39	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメール)		1	for M5B-D, M5B-S
9-40	921503-0414	SCREW スクリュー		1	for M5B-D, M5B-S
9-41	930103-0400	NUT ナット		1	for M5B-D, M5B-S
9-42	98AB-50-200	HOSE ホース		1	for M5B-S, Connector - F/Filter 98AB-501000
9-43	98AB-50-110	HOSE ホース		1	for M5B-D, Connector - Valve 98AB-501000
9-44	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ フュエルパイプ ϕ 10		1	for M5B-D
9-45	394-70311-0	FUEL COCK ASSY フュエルコックアッシー		1	for M5B-D
9-46	921803-0410	SCREW スクリュー		2	for M5B-D
9-47	9101E3-5616	BOLT ボルト	4	4	
9-48	369-67151-2	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	
9-49	393-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	
9-50	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	1	1	
9-51	369-72016-0	FUEL LEVEL DECAL フュエルレベルデカール	1	1	for M5B, M4C
9-52	1 369-72026-0	SPARK PLUG DECAL スパークプラグデカール (レジスタンス)	1	1	BPR7HS10
9-52	2 369-72025-0	SPARK PLUG DECAL スパークプラグデカール		1	BP7HS10
9-53	369-70061-0	FUEL COCK ROD フュエルコックロッド	1	1	for M5B, M4C
9-54	369-70062-0	FUEL COCK KNOB フュエルコックノブ	1	1	for M5B, M4C
9-55	921503-6410	SCREW スクリュー	1	1	for M5B, M4C
9-56	369-70063-0	SEAL RING シールリング フュエルコックロッドノブ	1	1	for M5B, M4C

Fig. 9

BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル




Fig. 10

TOP COWL
トップカウル





Fig. 11


INTEGRAL FUEL TANK (M5B-D・M5B・M4C)
 インテグラル フュエルタンク (M5B-D・M5B・M4C)



[illegible]

Fig. 12



SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S)
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
12-1	3B7-70200-4	PRIMER BULB ASSY プライマバルブアッソ		1	for M5B-D, M5B-S
12-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) * ジョイント アッソ (インレット)		1	
12-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) * ジョイント アッソ (アウトレット)		1	
12-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB * プライマバルブ		1	
12-5	3C7-70217-0	* CLAMP * クランフ		2	
12-6	98AB-70-700	* HOSE * ホース		1	98AB-701000
12-7	98AB-701600	* HOSE * ホース		1	98AB-701000 x2
12-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK * フュエルコネクタマーク		1	
12-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (タンクファイナル)		1	
12-10	3GF-70250-0	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ		1	
12-11	332-70201-0	* CLAMP * クランフ		4	
12-12	3B2-70167-1	FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッソ 12L		1	
12-13	3B2-70050-1	* FUEL GAUGE VENT CAP ASSY * フュエルゲージベントキャップアッソ		1	
12-14	3B2-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY * ヒックアップエルボアッソ		1	
12-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) * クイックコネクタ (タンクメー)		1	
12-16	3C7-70199-0	* O-RING * オリング		1	
12-17	3C7-70113-0	* FILTER * フィルタ		1	
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース		1	for M5B-S 98AB-501000
12-19	338-02215-0	CLIP φ10 クリフ フュエルパイフ φ10		3	for M5B-S
12-20	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッソ		1	
12-21	394-70315-0	FUEL HOSE フュエルホース		1	Fuel Tank-Fuel Tank Valve for M5B-D
12-22	3F9-84398-0	BAND 205 バンドリットワイヤ 205		1	for M5B-D
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース		3	for M5B-D 98AB-501000
12-24	394-70013-0	PIPE JOINT パイフジョイント		1	for M5B-D
12-25	394-70325-0	FUEL HOSE フュエルホース F		1	for M5B-D
12-26	338-02215-0	CLIP φ10 クリフ フュエルパイフ φ10		5	for M5B-D
12-27	3F9-84398-0	BAND バンドリットワイヤ		5	for M5B-D
12-28	394-70327-0	NON-RETURN VALVE ノンリターンバルブ		1	for M5B-D

Fig. 13



OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
 オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
13-1	369-83880-2	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー	1	1	
13-2	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ホールジョイントホルダー	1	1	
13-3	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ	1	1	
13-4	332-83724-0	* SPRING * スプリング ホールジョイント	1	1	
13-5	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2	1	1	
13-6	369-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー	2	2	
13-7	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	
13-8	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	
13-9	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	
13-10	910103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	
13-11	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	
13-12	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	
13-14	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-15	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	
13-16	338-67147-0	* SEAL RING * シールリング フックレバー	1	1	
13-17	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャー d=14	1	1	
13-18	369-83887-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-19	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	
13-20	369-83888-0	* COLLAR 13.5-18-2.5 * カラー 13.5-18-2.5	1	1	
13-21	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	1	1	
13-22	369-83863-0	* THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) * スロットルワイヤ (リモートコントロール)	1	1	
13-23	332-83728-0	* PIN * ピン	1	1	
13-24	332-83729-0	* SPRING * スプリング ロックピン	1	1	
13-25	951403-0212	* SPRING PIN 2-12 * スプリングピン 2-12	1	1	
13-26	369-83715-1	* CABLE JOINT * ケーブルジョイント	1	1	
13-27	369-83883-0	* SEPARATE CORD * セパレートコード (ブラウン)	1	1	Brown
13-28	1 369-83846-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000 リモートコントロールストップコード L=2000	1	1	
13-28	2 369-83848-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200 リモートコントロールストップコード L=3200	1	1	

Fig. 13

OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
 オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)




[illegible]

Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX

オプションパーツ (2) リモコンボックス




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
14-1	3B7Q84360-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D)	1	1	RC5D
14-2	3A3-84432-0	* BUSHING * フッシグ B	1	1	
14-3	3A3-84375-0	* SCREW * スクリュ	3	3	
14-4	3A3-84374-0	* SPACER * スペーサ	3	3	
14-5	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	
14-6	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
14-7	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
14-8	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	
14-9	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	
14-10	3A3-84431-0	* BUSHING * フッシグ A	2	2	
14-11	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
14-12	3A3-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	
14-13	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デ Tent ローラ	1	1	
14-14	3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	
14-15	921503-0406	* SCREW * スクリュ	2	2	
14-16	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デ Tent リテーナ	1	1	
14-17	921603-0518	* SCREW * スクリュ	5	5	
14-18	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デ Tent スプリング	5	5	
14-19	921603-0512	* SCREW * スクリュ	2	2	
14-20	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	
14-21	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	
14-22	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	
14-23	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	
14-24	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	
14-25	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	
14-26	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	
14-27	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	
14-28	3A3-84429-0	* WIRE COVER * ワイヤカバー	1	1	
14-29	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	

Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX

オプションパーツ (2) リモコンボックス




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
14-30	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	
14-31	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-32	398-06830-0	* STOP SWITCH ASSY * ストップスイッチアッシー	1	1	
14-33	353-06821-0	** STOP SWITCH LANYARD ASSY ** ストップスイッチランヤードアッシー	1	1	
14-34	3B7Q84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	
14-35	3B7Q84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	
14-36	3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	
14-37	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	
14-38	3A3-84407-0	* WASHER * ワッシャ ロックアーム	1	1	
14-39	921503-0510	* SCREW * スクリュー	2	2	
14-40	3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER * チルトスイッチカバー	1	1	
14-41	3A3-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	
14-42	3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	
14-43	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	2	2	
14-44	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	
14-45	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	
14-46	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	
14-47	3A3-84406-0	* PLATE * プレート ロックアーム	1	1	
14-48	3N5-84336-0	* SHIFT POSITION DECAL * シフトポジションデカール	1	1	
14-49	3N5-84465-0	* SHIFT POSITION SIDE DECAL * シフトポジションサイドデカール	1	1	
14-50	3N5-84331-0	* DECAL (LEVER) * デカール (レバー)	1	1	
14-51	3N5-84333-0	* DECAL (TOHATSU) * デカール (トハツ)	1	1	
14-52	361-84414-0	* GROMMET * グロメット A	1	1	
14-53	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	
14-54	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-55	369-84416-0	* GROMMET * グロメット C	1	1	

Fig. 15

OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES



オプションパーツ (3) アクセサリ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
15-1	369-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	
15-2	312-72201-0	SAFETY ROPE φ4-1000 セーフティロープ φ4-1000	1	1	
15-3	399-76101-0	LIGHTING KIT ライティングキット	1	1	
15-4	3H6-06128-0	* ALTERNATOR KIT * オルタネータキット	1	1	12V60W
15-5	399-06023-1	** ALTERNATOR ASSY ** オルタネータアッセン	1	1	12V60W
15-6	921521-6520	** SCREW ** スクリュー	2	2	
15-7	369-06915-0	** CLAMP 4.2-3-8 ** クランプ 4.2-3-8	1	1	
15-8	921521-6408	** SCREW ** スクリュー	1	1	
15-9	369-76167-0	* EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 * エクステンションコード (ライト) L=2000	1	1	
15-10	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	
15-11	3H6-76160-0	* RECTIFIER KIT * レクチファイヤキット	1	1	
15-12	369-76060-1	** RECTIFIER COMPLETE ** レクチファイヤコンプリート	1	1	
15-13	334-76211-0	*** FUSE 10A *** ヒューズ 10A	1	1	
15-14	921503-0525	** SCREW ** スクリュー	1	1	
15-15	940103-0500	** WASHER ** ワッシャ	1	1	
15-16	941303-0500	** SPRING WASHER ** スプリングワッシャ	1	1	
15-17	930103-0500	** NUT ** ナット	1	1	
15-18	353-06972-0	** CLAMP 7-80P ** クランプ 7-80P	1	1	
15-19	369-76161-0	** EXTENSION CORD ** エクステンションコード	1	1	
15-20	399B05180-0	VERTICAL STARTER KIT バーチカルスタータキット	1	1	
15-21	369B05911-0	* VERTICAL STARTER GUIDE * バーチカルスタータガイド	1	1	
15-22	369-05913-0	* TAPPING SCREW * タッピングスクリュー	4	4	
15-23	3B2-05912-0	* SEAL * シール ラバー バーチカルスタート	1	1	
15-24	336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	
15-25	1 3B2Q63037-0	LONG HANDLE L=400 ロングハンドル L=400	1	1	
15-25	2 3A1-63039-0	LONG HANDLE L=800 ロングハンドル L=800	1	1	
15-25	3 3A1-63038-0	LONG HANDLE L=1000 ロングハンドル L=1000	1	1	

Fig. 16



ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
16-1	1	369Q87301-4 LOWER UNIT ASSY (S) ロウユニットアッシ (S)	1	1	for Transom "S"
16-1	2	369Q87302-4 LOWER UNIT ASSY (L) ロウユニットアッシ (L)	1	1	for Transom "L"
16-1	3	369Q87304-2 LOWER UNIT ASSY (UL) ロウユニットアッシ (UL)		1	for Transom "UL"
16-2	1	369Q87314-4 EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
16-2	2	369Q61110-2 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	
16-2	3	9161E3-0625 * BOLT * ボルト	1	1	
16-2	4	9401E3-0600 * WASHER * ワッシャ	1	1	
16-2	5	9401E3-0800 * WASHER * ワッシャ	1	1	
16-2	6	930103-0800 * NUT * ナット	1	1	
16-2	7	9152E3-0825 * STUD * スタット	1	1	
16-2	8	369-64303-0 * DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシ (UL)	1	1	
16-2	9	369-65120-0 * WATER PIPE ASSY (UL) * ウォータパイプアッシ (UL)	1	1	
16-2	10	369-66014-2 * CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	
16-3	1	3F9B87090-4 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1		for M4C
16-3	2	369B87090-4 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット		1	for M5B
16-4	1	369-87122-1 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	
16-4	2	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガasket	1	1	
16-4	3	369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	
16-4	4	369-03293-1 * GASKET * ガasket トレンスクリュ	1	1	
16-4	5	922503-6412 * SCREW * スクリュ	4	4	
16-4	6	369-03231-0 * FLOAT * フロート	1	1	
16-4	7	346-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	
16-4	8	369-03240-0 * FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	
16-4	9	344-03244-0 * CLIP * クリップ	1	1	
16-4	10	921521-0408 * SCREW * スクリュ	1	1	
16-4	11	346-03256-0 * RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
16-4	12	369-03303-0 * DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	
16-4	13	369-03306-0 * DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	
16-4	14	922553-6423 * SCREW * スクリュ	4	4	

Fig. 16


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q' ty/個数		Remarks 備 考
			M4B	M5B	
16-4	15	369-03302-0 * PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	
16-4	16	369-03307-0 * PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	
16-4	17	369-03182-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
16-4	18	369-03183-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
16-4	19	369-03186-0 * SCREW * スクリュー	2	2	
16-5	1	369-87121-5 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1	
16-5	2	369-01005-2 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	
16-5	3	369-01215-0 * OIL SEAL 10.1-25-7 * オイルシール 10.1-25-7	2	2	
16-5	4	369-01214-0 * CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	
16-5	5	369-00122-0 * OIL SEAL 20-47-8 * オイルシール 20-47-8	2	2	
16-5	6	369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フLOATチャンバリング	1	1	
16-5	7	369-03293-1 * GASKET * ガスケットドレンスクリュー	1	1	
16-5	8	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
16-5	9	369-61012-2 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
16-6	1	369-87322-1 WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	
16-6	2	369-65018-0 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
16-6	3	369-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	
16-6	4	369-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
16-6	5	369-65020-0 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
16-6	6	9161E3-0645 * BOLT * ボルト	4	4	
16-6	7	940103-0600 * WASHER * ワッシャ	4	4	
16-6	8	369-65022-0 * KEY * キー ポンプインペラ	1	1	
16-6	9	369-65011-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	
16-6	10	369-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	
16-7	1	369-65231-0 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	
16-7	2	369-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	
16-7	3	369-65238-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	Chrome Plated
16-7	4	369-65239-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	Chrome Plated
16-7	5	369-65018-0 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプリペアキット(クロムメッキ)

7

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

8



[illegible]

索引

<C>		キー ボンプインペラ	7-29
CDユニット	5-6	キー ボンプインペラ	16-6-8
<E>		キー マグネット	2-14
Eリング d=6	14-24	ギヤケースアッシ	7-1
<O>		キャブレタアッシ	3-1-1
Oリング	12-16	キャブレタアッシ	3-1-2
Oリング 1.9-8.8	6-16	キャブレタガasket	3-34
Oリング 2.4-15.4	7-50	キャブレタガasket	16-4-2
Oリング 2.4-15.4	16-8-10	キャブレタガasket	16-5-8
Oリング 3.2-47	7-11	キャブレタカバー	3-30
Oリング 3.2-47	16-8-4	キャブレタカバーガasket	3-31
Oリング A 2.5-4.9	7-49	キャブレタカバーガasket	3-32
Oリング A 2.5-4.9	16-8-9	キャブレタカバーガasket	16-4-17
<A>		キャブレタカバーガasket	16-4-18
アジャストスクリュ	9-22	キャブレタリペアキット	16-4-1
アノード	7-5	<K>	
<I>		クイックコネクタ (タンクメー)	12-15
イグニッションコイル W/キャップ	5-9	クラッチ	7-19
<U>		クラッチカム	7-46
ウェーブワッシャ	14-44	クランクケースヘッド	1-13
ウェーブワッシャ d=14	9-6	クランクケースヘッドガasket	1-16
ウェーブワッシャ d=14	13-17	クランクケースヘッドガasket	16-5-4
ウォーターアウトレットホース	6-28	クランクシャフト A	2-8
ウォータストレーナ サブ	7-24	クランクシャフト D	2-9
ウォーターパイプ (ロワ)	7-26	クランクシャフトサブアッシ	2-7
ウォーターパイプアッシ (L)	7-58-2	クランクピン	2-10
ウォーターパイプアッシ (S)	7-58-1	クランプ	12-5
ウォーターパイプアッシ (UL)	7-58-3	クランプ	12-11
ウォーターパイプアッシ (UL)	16-2-9	クランプ 4.2-3-8	5-4
ウォーターパイプシール (ロワ)	7-42	クランプ 4.2-3-8	15-7
ウォーターポンプインペラ	7-28	クランプ 7-80P	15-18
ウォーターポンプインペラ	16-6-10	クランプスクリュ	8-36
ウォーターポンプインペラ	16-7-2	クランプスクリュアッシ	8-35
ウォーターポンプガイドプレート	7-32	クランプスクリュキット	8-34
ウォーターポンプガイドプレート	16-6-3	クランプスクリュパッド	8-39
ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ	16-7-4	クランプスクリュハンドル	8-37
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	16-7-1	クランプブラケット (L)	8-4
ウォーターポンプリペアキット	16-6-1	クランプブラケット (R)	8-3
<E>		グリスフィッティング	8-29
エキサイタコイル	5-2	クリップ	3-8
エクステンションコード	15-19	クリップ	16-4-9
エクステンションコード (ライト) L=2000	15-9	グリップ	9-15
エクステンションハウジング	6-29	グリップ	14-41
エクステンションハウジング	16-2-2	クリップ フュエルパイプ φ10	9-44
エクステンションハウジングキット (UL)	16-2-1	クリップ フュエルパイプ φ10	11-15
エンジンショートブロックキット	16-3-1	クリップ フュエルパイプ φ10	12-19
エンジンショートブロックキット	16-3-2	クリップ フュエルパイプ φ10	12-26
<O>		グロメット	14-31
オイルシール 10.1-25-7	1-14	グロメット	14-54
オイルシール 10.1-25-7	16-5-3	グロメット 17-2.7	9-50
オイルシール 10-24-8	7-38	グロメット 17-3	13-29
オイルシール 10-24-8	16-8-7	グロメット 17-3	15-10
オイルシール 15-28-10	7-10	グロメット 29-3	6-27
オイルシール 15-28-10	16-8-3	グロメット A	14-52
オイルシール 20-47-8	2-2	グロメット C	14-55
オイルシール 20-47-8	16-5-5	グロメット E	14-53
オルタネータアッシ	15-5	グロメット ウォーターパイプ アツパ	7-59
オルタネータキット	15-4	グロメット カムロッド	6-12
<カ>		グロメット コード A φ11	5-16
ガイドプレートガasket	7-34	グロメット スタータロックロッド	9-10
ガイドプレートガasket	16-6-4	グロメット スロットルレバー	9-11
ガイドプレートガasket	16-7-6	<ケ>	
ガイドプレートガasket	16-8-6	ケーブルクリップアッシ	13-6
ガasket 8.1-15-1	6-11	ケーブルジョイント	13-26
ガasket 8.1-15-1	7-4	ケーブルターミナル	14-26
ガasket 8.1-15-1	16-8-2	<コ>	
ガasket ドレンスクリュ	3-15	コーションデカール (A)	10-6
ガasket ドレンスクリュ	16-4-4	コーションデカール (B)	4-32
ガasket ドレンスクリュ	16-5-7	コントロールレバー	14-42
カバーフック	9-7	コンロッド	2-12
カムロッド (L)	7-45-2	<シ>	
カムロッド (S)	7-45-1	シールリングプレート スタータ	4-15
カムロッド (UL)	7-45-3	シール ラバー パーチカルスタート	15-23
カムロッド (UL)	16-2-10	シールラバー ウォーターパイプ (ロワ)	7-27
カムロッドプッシング	7-48	シールリング フックレバー	9-4
カラー 13.5-18-2.5	13-20	シールリング フックレバー	13-16
カラー 4-6-21	4-17	シールリング フュエルコックロッドノブ	9-56
カラー 6.1-8-6.5	4-23	シフトギヤアッシ	14-25
<キ>		シフトポジションサイドデカール	14-49

シフトポジションデカール	14-48	スプリットピン	6-24
シフトレバー	6-15	スプリットピン 3-18	5-19
シフトロッド (L)	6-19-2	スプリットピン 3-18	7-64
シフトロッド (S)	6-19-1	スプリング A	3-17
シフトロッドジョイントアッシ	6-13	スプリング B	3-19
シフトロッドレバー	6-21	スプリング クラッチ	7-21
シム 21-28-0.1	7-17-1	スプリングシフトレバーストップ	6-18
シム 21-28-0.15	7-17-2	スプリングフリクションプレート	8-21
シム 26.5-34.8-0.1	7-39-1	スプリングボールジョイント	13-4
シム 26.5-34.8-0.15	7-39-2	スプリングロックピン	13-24
ジョイントアッシ (アウトレット)	12-3	スプリングピン 2-12	13-25
ジョイントアッシ (インレット)	12-2	スプリングピン 3-10	7-47
ショルダボルト	8-40	スプリングリテーナクラッチ	7-22
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	スプリングワッシャ	1-5
シリンダヘッド	1-6	スプリングワッシャ	3-36
シリンダヘッドガスケット	1-7	スプリングワッシャ	4-29
シリンダヘッドガスケット	16-5-2	スプリングワッシャ	9-28
<S>		スプリングワッシャ	9-38
スイベルブラケット A	8-1	スプリングワッシャ	11-5
スイベルブラケット B	8-2	スプリングワッシャ	13-11
スクリュ	1-12	スプリングワッシャ	15-16
スクリュ	3-10	スパーサ	14-4
スクリュ	3-13	スパーサ 19-24-8-1	1-15
スクリュ	3-22	スラストプレート	14-9
スクリュ	3-25	スラストプレート (アッパ)	8-17
スクリュ	3-33	スラストプレート メインベアリング	2-1
スクリュ	3-41	スラストホルダアッシ	7-61
スクリュ	4-21	スラストロッド	8-14
スクリュ	4-25	スラストロッドスプリング	8-15
スクリュ	5-3	スロージェット (#52)	3-4-1
スクリュ	5-5	スロージェット (#55)	3-4-2
スクリュ	5-15	スロットルアーム	14-23
スクリュ	6-8	スロットルシャフト	9-25
スクリュ	7-25	スロットルシャフトサポート	9-19
スクリュ	8-10	スロットルシャフトダンパ A	9-16
スクリュ	8-12	スロットルデカール	9-26
スクリュ	9-18	スロットルレバー	13-14
スクリュ	9-20	スロットルレバー	13-18
スクリュ	9-40	スロットルワイヤ	9-27
スクリュ	9-46	スロットルワイヤ (リモートコントロール)	13-22
スクリュ	9-55	スロットルワイヤブラケット	9-33
スクリュ	14-3	<セ>	
スクリュ	14-15	セーフティロープ $\phi 4-1000$	15-2
スクリュ	14-17	セッティングプレート チルトストップ	8-27
スクリュ	14-19	セパレートコード (ブラウン)	13-27
スクリュ	14-39	セラミックボール 7.7	6-17
スクリュ	15-6	<タ>	
スクリュ	15-8	ダイヤフラム A	3-27
スクリュ	15-14	ダイヤフラム A	16-4-12
スクリュ	16-4-5	ダイヤフラム B	3-28
スクリュ	16-4-10	ダイヤフラム B	16-4-13
スクリュ	16-4-14	ダウエルピン 6-12	1-2
スクリュ	16-4-19	ダウエルピン 6-12	6-9
スタータケース	4-2	タッピングスクリュ	15-22
スタータシール	10-4	タンクフィラキャップガスケット	11-2
スタータスプリング	4-5	<チ>	
スタータスプリングケース	4-4	チェックバルブ	3-21
スタータスプリングセット	4-3	チョークロッド	3-37
スタータハンドル	4-13	チョークロッド	9-48
スタータプーリ	4-26	チョークロッドブッシング	9-49
スタータロープ $\phi 4.5-1620$	4-12	チルトスイッチカバー	14-40
スタータロック	4-16	チルトスイッチプラグ	14-43
スタータロックカム	4-19	チルトストップバアッシ	8-24
スタータロックカムスプリング	4-24	チルトストップバグリップ	8-25
スタータロックスプリング	4-18	<ツ>	
スタータロックロッド	4-27	ツールキット	15-1
スターンブラケットスプリング	8-11	<テ>	
スタッド	6-32	ディスタンスプレート ブラケット	8-9
スタッド	9-14	ティラハンドル	9-13
スタッド	16-2-7	ティラハンドルアッシ	9-12
ステアリングハンドルストップ	9-30	デカール (トーマツ)	14-51
ステアリングフックプレート	13-9	デカール (レバー)	14-50
ストップカムロッドブッシング	7-51	デカールセット (M4C)	10-5-1
ストップドライブシャフト	6-5	デカールセット (M5B)	10-5-2
ストップスイッチアッシ	9-35	デテントスプリング	14-18
ストップスイッチアッシ	14-32	デテントリテーナ	14-16
ストップスイッチランヤードアッシ	9-36	デテントローラ	14-13
ストップスイッチランヤードアッシ	14-33	<ト>	
ストップスクリュ	3-16	トップカウルアッシ	10-1
スパークプラグ (BP7HS-10)	1-18-1	トップカウルアッシ	10-2
スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-18-2	トップカウルシール	10-3
スパークプラグデカール	9-52-2	ドライブギヤ	14-27
スパークプラグデカール (レジスタンス)	9-52-1	ドライブシャフトアッシ (L)	7-43-2

ドライブシャフトアッシ (S)	7-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL)	7-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL)	16-2-8
ドライブシャフトハウジングアッシ (L)	6-1-2
ドライブシャフトハウジングアッシ (S)	6-1-1
ドライブシャフトハウジングガスケット	6-26
ドライブシャフトハウジングガスケット	16-5-9
ドライブシャフトブッシング	6-4
ドライブシャフトブッシング アッシ	6-3
ドレンスクリュ	3-14
<ナ>	
ナイロンナット 8-P1.25	8-6
ナット	3-23
ナット	6-34
ナット	9-24
ナット	9-32
ナット	9-41
ナット	11-6
ナット	13-8
ナット	13-13
ナット	14-6
ナット	14-29
ナット	15-17
ナット	16-2-6
ナット 12-P1.25	5-17
<ニ>	
ニュートラルロックアーム	14-36
ニュートラルロックスプリング	14-37
<ノ>	
ノンリターンバルブ	12-28
<ハ>	
バーチカルスタータガイド	15-21
バーチカルスタータキット	15-20
バイブジョイント	12-24
パイロットスクリュ	3-18-1
パイロットスクリュ	3-18-2
バルサコイル	5-14
パワーヘッドガスケットセット	16-5-1
バンドリードワイヤ	12-27
バンドリードワイヤ 205	12-22
<ヒ>	
ピストン	2-3-1
ピストン	16-10-1
ピストン (0.5 O/S)	2-3-2
ピストン (0.5 O/S)	16-10-2
ピストンピン	2-4
ピストンピン	16-11
ピストンピンクリップ	2-5
ピストンピンクリップ	16-12
ピストンリベアキット	16-9-1
ピストンリベアキット (0.5 O/S)	16-9-2
ピストンリング	2-16-1
ピストンリング (0.5 O/S)	2-16-2
ピストンリングセット	2-15-1
ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-15-2
ピックアップエルボアッシ	12-14
ヒューズ 10A	15-13
ピン	13-23
ピン 3.5-28	7-20
ピンシフトレバー	6-23
<フ>	
フィルタ	12-17
フックレバー	9-2
フックレバーブッシング	9-5
フックレバーブッシング	13-15
ブッシュロッドクラッチ	7-23
ブッシング 8.4-10-11	9-17
ブッシング A	14-10
ブッシング B	14-2
ブッシング D	14-46
ブッシング アッパステアリング	8-18
ブッシングシフトレバー	6-2
ブッシングチルトストッパ	8-26
ブッシングハンドル	9-29
ブッシング フュエルコネクタ	9-37
ブッシングロワ ステアリング	8-19
フュエルゲージベントキャップアッシ	12-13
フュエルコックアッシ	9-45
フュエルコックアッシ	11-13
フュエルコックノブ	9-54
フュエルコックロッド	9-53
フュエルコックロッドホース	9-57
フュエルコネクタ	12-10

フュエルコネクタ (エンジンメー)	9-39
フュエルコネクタ (タンクフィメー)	12-9
フュエルコネクタマーク	12-8
フュエルタンク	11-4
フュエルタンクアッシ 12L	12-12
フュエルタンクキャップアッシ	11-1
フュエルタンクシール	11-3
フュエルタンクステー	11-10
フュエルタンクマウント	11-9-1
フュエルタンクマウント	11-9-2
フュエルフィルタアッシ	12-20
フュエルホース	11-14
フュエルホース	12-21
フュエルホース F	12-25
フュエルレバーデカール	9-51
フライホイール	5-1
ブライマバルブ	12-4
ブライマバルブアッシ	12-1
プラグ	7-3
プラグキャップ	5-10
プラグキャップ W/レジスタンス	5-12
プラグキャップターミナル	5-11
プラスチックリベット 6.5	9-31
フラッシングプラグ	15-24
フリースロットルスプリング	14-22
フリースロットルドラム	14-45
フリースロットルレバー	14-14
フリースロットルローラ	14-20
フリクションスプリング	4-9
フリクションノブ	8-22
フリクションピース	8-20
フリクションピース	9-21
フリクションプレート	4-11
プレート バッフル	3-39
プレート ロックアーム	14-47
ブレコートスクリュ 5-25	6-6
フロート	3-6
フロート	16-4-6
フロートアームピン	3-9
フロートアームピン	16-4-7
フロートチャンバ	3-11
フロートチャンバOリング	3-12
フロートチャンバOリング	16-4-3
フロートチャンバOリング	16-5-6
フロートバルブ	3-7
フロートバルブ	16-4-8
ブローアラッシ (6")	7-57-2
ブローアラッシ (7")	7-57-3
ブローアラッシ (8")	7-57-1
ブローアラッシ (9")	7-57-4
ブローラシャフト	7-18
ブローラシャフトハウジング	7-9
ブローラシャフトハウジングアッシ	7-8
ブローラナット	7-63
ブローラハードウェアキット	7-60
<ヘ>	
ベベルギヤ B	7-14
ベベルギヤアッシ (A)	7-13
ベベルギヤアッシ (C)	7-15
<ホ>	
ホース	9-42
ホース	9-43
ホース	12-6
ホース	12-7
ホース	12-18
ホース	12-23
ボールジョイントホルダ	13-2
ボールベアリング 6002	7-12
ボールベアリング 6004	7-7
ボールベアリング 6204	2-13
ボールベアリング 6300	7-44
ボトムカウル	9-1-1
ボトムカウル	9-1-2
ホルダ バッフルプレート	3-40
ホルダキャップ	13-3
ボルト	1-3
ボルト	1-4
ボルト	1-8
ボルト	1-17
ボルト	3-35
ボルト	4-28
ボルト	4-30
ボルト	5-13

ボルト	6-10	ローラリテーナ	14-21
ボルト	6-22	ロッドスナップ 3.5-2	4-22
ボルト	6-25	ロッドスナップ 3.5-2	4-31
ボルト	6-30	ロッドスナップ 3-B	3-38
ボルト	7-6	ロウユニットアッシ (L)	16-1-2
ボルト	7-35	ロウユニットアッシ (S)	16-1-1
ボルト	7-41	ロウユニットアッシ (UL)	16-1-3
ボルト	7-52	ロウユニットガスケットセット	16-8-1
ボルト	7-53	ロングハンドル L=1000	15-25-3
ボルト	7-55	ロングハンドル L=400	15-25-1
ボルト	8-16	ロングハンドル L=800	15-25-2
ボルト	8-28	<ワ>	
ボルト	8-31	ワイヤカバー	14-28
ボルト	9-8	ワッシャ	1-9
ボルト	9-34	ワッシャ	4-20
ボルト	9-47	ワッシャ	5-18
ボルト	11-11	ワッシャ	6-7
ボルト	13-7	ワッシャ	6-20
ボルト	13-10	ワッシャ	6-31
ボルト	13-19	ワッシャ	6-33
ボルト	14-12	ワッシャ	7-36
ボルト	14-30	ワッシャ	7-54
ボルト	16-2-3	ワッシャ	7-56
ボルト	16-6-6	ワッシャ	8-7
ボルト	6-14	ワッシャ	8-23
ボルト 8-122	8-5	ワッシャ	9-23
ボルト スタータシャフト	4-10	ワッシャ	11-12
ポンプカバー	3-24	ワッシャ	13-12
ポンプカバーガスケット	3-26	ワッシャ	14-7
ポンプカバーガスケット	16-4-15	ワッシャ	14-11
ポンプケース (アッパ)	7-30	ワッシャ	15-15
ポンプケース (ロウ)	7-37	ワッシャ	16-2-4
ポンプケースガスケット	7-33	ワッシャ	16-2-5
ポンプケースガスケット	16-6-2	ワッシャ	16-6-7
ポンプケースガスケット	16-7-5	ワッシャ 10.5-28-2	7-62
ポンプケースガスケット	16-8-5	ワッシャ 14-22-1	9-3
ポンプケースガスケット (ロウ)	7-40	ワッシャ 15.2-19-1.9	7-16
ポンプケースガスケット (ロウ)	16-6-5	ワッシャ 4.3-16-1.5	8-13
ポンプケースガスケット (ロウ)	16-8-8	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-5
ポンプケースライナ	7-31	ワッシャ 6.5-23-1.5	11-8
ポンプケースライナ	16-6-9	ワッシャ 6-16-1.5	9-9
ポンプケースライナ クロムメッキ	16-7-3	ワッシャ 6-16-1.5	11-7
ポンプボディ	3-20	ワッシャ 6-16-1.5	13-21
ポンプボディガスケット	3-29	ワッシャ 8.5-28-1	8-8
ポンプボディガスケット	16-4-16	ワッシャ リモコンボックス	14-5
<メ>		ワッシャ ロックアーム	14-38
メインジェット (#78)	3-3		
メインノズル	3-2		
<ラ>			
ライティングキット	15-3		
ラチェット	4-8		
ラバーキャップ	3-5		
ラバーキャップ	16-4-11		
ラバーダンパ A	5-8		
ラバーダンパ B	5-7		
<リ>			
リードバルブ	1-10		
リードバルブストップ	1-11-1		
リードバルブストップ	1-11-2		
リール	4-6		
リコイルスタータアッシ	4-1		
リターンスプリング	4-7		
リバースロックアーム	8-30		
リバースロックスプリング (L)	8-33		
リバースロックスプリング (R)	8-32		
リベット 3-22	8-38		
リモートコントロールストップコード L=2000	13-28-1		
リモートコントロールストップコード L=3200	13-28-2		
リモートコントロールストップコード L=3900	13-28-3		
リモートコントロールストップコード L=5900	13-28-4		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-1		
リモートコントロールヘッドアッシ (RCSD)	14-1		
リヤハウジング	14-34		
リヤパネル	14-35		
<レ>			
レクチファイヤキット	15-11		
レクチファイヤコンプリート	15-12		
<ロ>			
ロープアンカ	4-14		
ローラ	14-8		
ローラベアリング 14-18-20	2-6		
ローラベアリング 14-20-12	7-2		
ローラベアリング 20-26-12	2-11		

INDEX

<A>			
ADJUSTING SCREW	9-22	CARBURETOR GASKET	3-34
ALTERNATOR ASSY	15-5	CARBURETOR GASKET	16-4-2
ALTERNATOR KIT	15-4	CARBURETOR GASKET	16-5-8
ANODE	7-5	CARBURETOR REPAIR KIT	16-4-1
		CAUTION DECAL (A)	10-6
BALL BEARING 6002	7-12	CAUTION DECAL (B)	4-32
BALL BEARING 6004	7-7	CD UNIT	5-6
BALL BEARING 6204	2-13	CERAMIC BALL 7.7	6-17
BALL BEARING 6300	7-44	CHECK VALVE	3-21
BALL JOINT HOLDER	13-2	CHOKER ROD	3-37
BAND	12-27	CHOKER ROD	9-48
BAND 205	12-22	CHOKER ROD BUSHING	9-49
BEVEL GEAR ASSY (A)	7-13	CLAMP	12-5
BEVEL GEAR ASSY (C)	7-15	CLAMP	12-11
BEVEL GEAR B	7-14	CLAMP 4.2-3-8	5-4
BOLT	1-3	CLAMP 4.2-3-8	15-7
BOLT	1-4	CLAMP 7-80P	15-18
BOLT	1-8	CLAMP BRACKET (L)	8-4
BOLT	1-17	CLAMP BRACKET (R)	8-3
BOLT	3-35	CLAMP SCREW	8-36
BOLT	4-10	CLAMP SCREW ASSY	8-35
BOLT	4-28	CLAMP SCREW HANDLE	8-37
BOLT	4-30	CLAMP SCREW KIT	8-34
BOLT	5-13	CLAMP SCREW PAD	8-39
BOLT	6-10	CLIP	3-8
BOLT	6-14	CLIP	16-4-9
BOLT	6-22	CLIP ϕ 10	9-44
BOLT	6-25	CLIP ϕ 10	11-15
BOLT	6-30	CLIP ϕ 10	12-19
BOLT	7-6	CLIP ϕ 10	12-26
BOLT	7-35	CLUTCH	7-19
BOLT	7-41	CLUTCH CAM	7-46
BOLT	7-52	COLLAR 13.5-18-2.5	13-20
BOLT	7-53	COLLAR 4-6-21	4-17
BOLT	7-55	COLLAR 6.1-8-6.5	4-23
BOLT	8-16	CONNECTING ROD	2-12
BOLT	8-28	CONTROL LEVER	14-42
BOLT	8-31	COVER HOOK	9-7
BOLT	9-8	CRANK PIN	2-10
BOLT	9-34	CRANKCASE HEAD	1-13
BOLT	9-47	CRANKCASE HEAD GASKET	1-16
BOLT	11-11	CRANKCASE HEAD GASKET	16-5-4
BOLT	13-7	CRANKSHAFT A	2-8
BOLT	13-10	CRANKSHAFT D	2-9
BOLT	13-19	CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-7
BOLT	14-12	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1
BOLT	14-30	CYLINDER HEAD	1-6
BOLT	16-2-3	CYLINDER HEAD GASKET	1-7
BOLT	16-6-6	CYLINDER HEAD GASKET	16-5-2
BOLT 8-122	8-5	<D>	
BOTTOM COWL	9-1-1	DECAL (LEVER)	14-50
BOTTOM COWL	9-1-2	DECAL (TOHATSU)	14-51
BUSHING	6-2	DECAL SET M4C	10-5-1
BUSHING	8-18	DECAL SET M5B	10-5-2
BUSHING	8-19	DETENT RETAINER	14-16
BUSHING	8-26	DETENT ROLLER	14-13
BUSHING	9-29	DETENT SPRING	14-18
BUSHING	9-37	DIAPHRAGM A	3-27
BUSHING	14-2	DIAPHRAGM A	16-4-12
BUSHING	14-10	DIAPHRAGM B	3-28
BUSHING	14-46	DIAPHRAGM B	16-4-13
BUSHING 8.4-10-11	9-17	DISTANCE PLATE	8-9
<C>		DOWEL PIN 6-12	1-2
CABLE CLIP ASSY	13-6	DOWEL PIN 6-12	6-9
CABLE JOINT	13-26	DRAIN SCREW	3-14
CABLE TERMINAL	14-26	DRIVE GEAR	14-27
CAM ROD (L)	7-45-2	DRIVE SHAFT ASSY (L)	7-43-2
CAM ROD (S)	7-45-1	DRIVE SHAFT ASSY (S)	7-43-1
CAM ROD (UL)	7-45-3	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	7-43-3
CAM ROD (UL)	16-2-10	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	16-2-8
CAM ROD BUSHING	7-48	DRIVE SHAFT BUSHING	6-4
CARBURETOR ASSY	3-1-1	DRIVE SHAFT BUSHING ASSY	6-3
CARBURETOR ASSY	3-1-2	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L)	6-1-2
CARBURETOR COVER	3-30	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S)	6-1-1
CARBURETOR COVER GASKET	3-31	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	6-26
CARBURETOR COVER GASKET	3-32	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	16-5-9
CARBURETOR COVER GASKET	16-4-17	<E>	
CARBURETOR COVER GASKET	16-4-18	ENGINE SHORT BLOCK KIT	16-3-1
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	16-3-2
		E-RING d=6	14-24
		EXCITER COIL	5-2
		EXTENSION CORD	15-19
		EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	15-9
		EXTENSION HOUSING	6-29
		EXTENSION HOUSING	16-2-2
		EXTENSION HOUSING KIT (UL)	16-2-1
		<F>	
		FILTER	12-17
		FLOAT	3-6
		FLOAT	16-4-6
		FLOAT ARM PIN	3-9
		FLOAT ARM PIN	16-4-7
		FLOAT CHAMBER	3-11
		FLOAT CHAMBER O-RING	3-12
		FLOAT CHAMBER O-RING	16-4-3
		FLOAT CHAMBER O-RING	16-5-6
		FLOAT VALVE	3-7
		FLOAT VALVE	16-4-8
		FLUSHING PLUG	15-24
		FLYWHEEL	5-1
		FREE THROTTLE DRUM	14-45
		FREE THROTTLE LEVER	14-14
		FREE THROTTLE ROLLER	14-20
		FREE THROTTLE SPRING	14-22
		FRICTION KNOB	8-22
		FRICTION PIECE	8-20
		FRICTION PIECE	9-21
		FRICTION PLATE	4-11
		FRICTION SPRING	4-9
		FUEL COCK ASSY	9-45
		FUEL COCK ASSY	11-13
		FUEL COCK KNOB	9-54
		FUEL COCK ROD	9-53
		FUEL COCK ROD HOSE	9-57
		FUEL CONNECTOR	12-9
		FUEL CONNECTOR	12-10
		FUEL CONNECTOR (MALE)	9-39
		FUEL CONNECTOR MARK	12-8
		FUEL FILTER ASSY	12-20
		FUEL GAUGE VENT CAP ASSY	12-13
		FUEL HOSE	11-14
		FUEL HOSE	12-21
		FUEL HOSE	12-25
		FUEL LEVEL DECAL	9-51
		FUEL TANK	11-4
		FUEL TANK ASSY 12L	12-12
		FUEL TANK CAP ASSY	11-1
		FUEL TANK MOUNT	11-9-1
		FUEL TANK MOUNT	11-9-2
		FUEL TANK SEAL	11-3
		FUEL TANK STAY	11-10
		FUSE 10A	15-13
		<G>	
		GASKET	3-15
		GASKET	16-4-4
		GASKET	16-5-7
		GASKET 8.1-15-1	6-11
		GASKET 8.1-15-1	7-4
		GASKET 8.1-15-1	16-8-2
		GEAR CASE ASSY	7-1
		GREASE FITTING	8-29
		GRIP	9-15
		GRIP	14-41
		GROMMET	6-12
		GROMMET	7-59
		GROMMET	9-10
		GROMMET	9-11
		GROMMET	14-31
		GROMMET	14-52
		GROMMET	14-53
		GROMMET	14-54
		GROMMET	14-55
		GROMMET 17-2.7	9-50
		GROMMET 17-3	13-29
		GROMMET 17-3	15-10
		GROMMET 29-3	6-27
		GROMMET ϕ 11	5-16
		GUIDE PLATE GASKET	7-34

GUIDE PLATE GASKET	16-6-4	PISTON PIN	2-4	RUBBER CAP	3-5
GUIDE PLATE GASKET	16-7-6	PISTON PIN	16-11	RUBBER CAP	16-4-11
GUIDE PLATE GASKET	16-8-6	PISTON PIN CLIP	2-5	RUBBER DAMPER	5-7
<H>		PISTON PIN CLIP	16-12	RUBBER DAMPER	5-8
HOLDER	3-40	PISTON REPAIR KIT	16-9-1	<S>	
HOLDER CAP	13-3	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	16-9-2	SAFETY ROPE ϕ 4-1000	15-2
HOOK LEVER	9-2	PISTON RING	2-16-1	SCREW	1-12
HOOK LEVER BUSHING	9-5	PISTON RING (0.5 O/S)	2-16-2	SCREW	3-10
HOOK LEVER BUSHING	13-15	PISTON RING SET	2-15-1	SCREW	3-13
HOSE	9-42	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-15-2	SCREW	3-22
HOSE	9-43	PLASTIC RIVET 6.5	9-31	SCREW	3-25
HOSE	12-6	PLATE	3-39	SCREW	3-33
HOSE	12-7	PLATE	14-47	SCREW	3-41
HOSE	12-18	PLUG	7-3	SCREW	4-21
HOSE	12-23	PLUG CAP	5-10	SCREW	4-25
<I>		PLUG CAP TERMINAL	5-11	SCREW	5-3
IGNITION COIL W/CAP	5-9	PLUG CAP W/RESISTANCE	5-12	SCREW	5-5
<J>		POWER HEAD GASKET SET	16-5-1	SCREW	5-15
JOINT ASSY (INLET)	12-2	PRE-COATED SCREW 5-25	6-6	SCREW	6-8
JOINT ASSY (OUTLET)	12-3	PRIMER BULB	12-4	SCREW	7-25
<K>		PRIMER BULB ASSY	12-1	SCREW	8-10
KEY	2-14	PROPELLER ASSY (6")	7-57-2	SCREW	8-12
KEY	7-29	PROPELLER ASSY (7")	7-57-3	SCREW	9-18
KEY	16-6-8	PROPELLER ASSY (8")	7-57-1	SCREW	9-20
<L>		PROPELLER ASSY (9")	7-57-4	SCREW	9-40
LIGHTING KIT	15-3	PROPELLER HARDWARE KIT	7-60	SCREW	9-46
LONG HANDLE L=1000	15-25-3	PROPELLER NUT	7-63	SCREW	9-55
LONG HANDLE L=400	15-25-1	PROPELLER SHAFT	7-18	SCREW	14-3
LONG HANDLE L=800	15-25-2	PROPELLER SHAFT HOUSING	7-9	SCREW	14-15
LOWER UNIT ASSY (L)	16-1-2	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	7-8	SCREW	14-17
LOWER UNIT ASSY (S)	16-1-1	PULSAR COIL	5-14	SCREW	14-19
LOWER UNIT ASSY (UL)	16-1-3	PUMP BODY	3-20	SCREW	14-39
LOWER UNIT GASKET SET	16-8-1	PUMP BODY GASKET	3-29	SCREW	15-6
<M>		PUMP BODY GASKET	16-4-16	SCREW	15-8
MAIN JET (#78)	3-3	PUMP CASE (LOWER)	7-37	SCREW	15-14
MAIN NOZZLE	3-2	PUMP CASE (UPPER)	7-30	SCREW	16-4-5
<N>		PUMP CASE GASKET	7-33	SCREW	16-4-10
NEUTRAL LOCK ARM	14-36	PUMP CASE GASKET	16-6-2	SCREW	16-4-14
NEUTRAL LOCK SPRING	14-37	PUMP CASE GASKET	16-7-5	SCREW	16-4-19
NON-RETURN VALVE	12-28	PUMP CASE GASKET	16-8-5	SEAL	7-27
NUT	3-23	PUMP CASE GASKET (LOWER)	7-40	SEAL	15-23
NUT	6-34	PUMP CASE GASKET (LOWER)	16-6-5	SEAL RING	9-4
NUT	9-24	PUMP CASE GASKET (LOWER)	16-8-8	SEAL RING	9-56
NUT	9-32	PUMP CASE LINER	7-31	SEAL RING	13-16
NUT	9-41	PUMP CASE LINER	16-6-9	SEALING PLATE	4-15
NUT	11-6	PUMP CASE LINER	16-7-3	SEPARATE CORD	13-27
NUT	13-8	PUMP COVER	3-24	SETTING PLATE	8-27
NUT	13-13	PUMP COVER GASKET	3-26	SHIFT GEAR ASSY	14-25
NUT	14-6	PUMP COVER GASKET	16-4-15	SHIFT LEVER	6-15
NUT	14-29	PUSH ROD	7-23	SHIFT POSITION DECAL	14-48
NUT	15-17	<Q>		SHIFT POSITION SIDE DECAL	14-49
NUT	16-2-6	QUICK-CONNECTOR (MALE)	12-15	SHIFT ROD (L)	6-19-2
NUT 12-P1.25	5-17	<R>		SHIFT ROD (S)	6-19-1
NYLON NUT 8-P1.25	8-6	RATCHET	4-8	SHIFT ROD JOINT ASSY	6-13
<O>		REAR HOUSING	14-34	SHIFT ROD LEVER	6-21
OIL SEAL 10.1-25-7	1-14	REAR PANEL	14-35	SHIM 21-28-0.1	7-17-1
OIL SEAL 10.1-25-7	16-5-3	RECOIL STARTER ASSY	4-1	SHIM 21-28-0.15	7-17-2
OIL SEAL 10-24-8	7-38	RECTIFIER COMPLETE	15-12	SHIM 26.5-34.8-0.1	7-39-1
OIL SEAL 10-24-8	16-8-7	RECTIFIER KIT	15-11	SHIM 26.5-34.8-0.15	7-39-2
OIL SEAL 15-28-10	7-10	REED VALVE	1-10	SHOULDER BOLT	8-40
OIL SEAL 15-28-10	16-8-3	REED VALVE STOPPER	1-11-1	SLOW JET (#52)	3-4-1
OIL SEAL 20-47-8	2-2	REED VALVE STOPPER	1-11-2	SLOW JET (#55)	3-4-2
OIL SEAL 20-47-8	16-5-5	REEL	4-6	SPACER	14-4
O-RING	12-16	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-1	SPACER 19-24.8-1	1-15
O-RING 1.9-8.8	6-16	REMOTE CONTROL HEAD ASSY	14-1	SPARK PLUG (BP7HS10)	1-18-1
O-RING 2.4-15.4	7-50	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000	13-28-1	SPARK PLUG (BPR7HS10)	1-18-2
O-RING 2.4-15.4	16-8-10	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200	13-28-2	SPARK PLUG DECAL	9-52-1
O-RING 2.5-4.9	7-49	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3900	13-28-3	SPARK PLUG DECAL	9-52-2
O-RING 2.5-4.9	16-8-9	REMOTE CONTROL STOP CORD L=5900	13-28-4	SPLIT PIN	6-24
O-RING 3.2-47	7-11	RETURN SPRING	4-7	SPLIT PIN 3-18	5-19
O-RING 3.2-47	16-8-4	REVERSE LOCK ARM	8-30	SPLIT PIN 3-18	7-64
<P>		REVERSE LOCK SPRING (L)	8-33	SPRING	3-17
PICK-UP ELBOW ASSY	12-14	REVERSE LOCK SPRING (R)	8-32	SPRING	3-19
PILOT SCREW	3-18-1	RIVET 3-22	8-38	SPRING	6-18
PILOT SCREW	3-18-2	ROD SNAP 3.5-2	4-22	SPRING	7-21
PIN	6-23	ROD SNAP 3.5-2	4-31	SPRING	8-21
PIN	13-23	ROD SNAP 3-B	3-38	SPRING	13-4
PIN 3.5-28	7-20	ROLLER	14-8	SPRING	13-24
PIPE JOINT	12-24	ROLLER BEARING 14-18-20	2-6	SPRING PIN 2-12	13-25
PISTON	2-3-1	ROLLER BEARING 14-20-12	7-2	SPRING PIN 3-10	7-47
PISTON	16-10-1	ROLLER BEARING 20-26-12	2-11	SPRING RETAINER	7-22
PISTON (0.5 O/S)	2-3-2	ROLLER RETAINER	14-21	SPRING WASHER	1-5
PISTON (0.5 O/S)	16-10-2	ROPE ANCHOR	4-14	SPRING WASHER	3-36

SPRING WASHER.....	4-29	WASHER	14-7
SPRING WASHER.....	9-28	WASHER	14-11
SPRING WASHER.....	9-38	WASHER	14-38
SPRING WASHER.....	11-5	WASHER	15-15
SPRING WASHER.....	13-11	WASHER	16-2-4
SPRING WASHER.....	15-16	WASHER	16-2-5
STARTER CASE.....	4-2	WASHER	16-6-7
STARTER HANDLE	4-13	WASHER 10.5-28-2.....	7-62
STARTER LOCK	4-16	WASHER 14-22-1	9-3
STARTER LOCK CAM	4-19	WASHER 15.2-19-1.9.....	7-16
STARTER LOCK CAM SPRING	4-24	WASHER 4.3-16-1.5	8-13
STARTER LOCK ROD	4-27	WASHER 5.5-14-1.2	13-5
STARTER LOCK SPRING.....	4-18	WASHER 6.5-23-1.5	11-8
STARTER PULLEY	4-26	WASHER 6-16-1.5.....	9-9
STARTER ROPE ϕ 4.5-1620	4-12	WASHER 6-16-1.5.....	11-7
STARTER SEAL	10-4	WASHER 6-16-1.5.....	13-21
STARTER SPRING.....	4-5	WASHER 8.5-28-1.....	8-8
STARTER SPRING CASE.....	4-4	WATER OUTLET HOSE.....	6-28
STARTER SPRING SET.....	4-3	WATER PIPE (LOWER)	7-26
STEERING HANDLE STOPPER	9-30	WATER PIPE ASSY (L).....	7-58-2
STEERING HOOK PLATE	13-9	WATER PIPE ASSY (S).....	7-58-1
STERN BRACKET SPRING	8-11	WATER PIPE ASSY (UL)	7-58-3
STOP SCREW	3-16	WATER PIPE ASSY (UL)	16-2-9
STOP SWITCH ASSY.....	9-35	WATER PIPE SEAL (LOWER).....	7-42
STOP SWITCH ASSY.....	14-32	WATER PUMP GUIDE PLATE	7-32
STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	9-36	WATER PUMP GUIDE PLATE	16-6-3
STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	14-33	WATER PUMP GUIDE PLATE	16-7-4
STOPPER	6-5	WATER PUMP IMPELLER	7-28
STOPPER	7-51	WATER PUMP IMPELLER	16-6-10
STUD	6-32	WATER PUMP IMPELLER	16-7-2
STUD	9-14	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..	16-7-1
STUD.....	16-2-7	WATER PUMP REPAIR KIT	16-6-1
SWIVEL BRACKET	8-1	WATER STRAINER	7-24
SWIVEL BRACKET	8-2	WAVE WASHER	14-44
<T>		WAVE WASHER d=14	9-6
TANK FILLER CAP GASKET.....	11-2	WAVE WASHER d=14	13-17
TAPPING SCREW.....	15-22	WIRE COVER.....	14-28
THROTTLE ARM.....	14-23		
THROTTLE DECAL.....	9-26		
THROTTLE LEVER	13-14		
THROTTLE LEVER	13-18		
THROTTLE SHAFT.....	9-25		
THROTTLE SHAFT DAMPER.....	9-16		
THROTTLE SHAFT SUPPORT.....	9-19		
THROTTLE WIRE	9-27		
THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) ..	13-22		
THROTTLE WIRE BRACKET.....	9-33		
THRUST HOLDER ASSY.....	7-61		
THRUST PLATE.....	2-1		
THRUST PLATE.....	14-9		
THRUST PLATE (UPPER)	8-17		
THRUST ROD	8-14		
THRUST ROD SPRING	8-15		
TILLER HANDLE.....	9-13		
TILLER HANDLE ASSY	9-12		
TILT STOPPER ASSY	8-24		
TILT STOPPER GRIP	8-25		
TILT SWITCH COVER	14-40		
TILT SWITCH PLUG.....	14-43		
TOOL KIT.....	15-1		
TOP COWL ASSY.....	10-1		
TOP COWL ASSY.....	10-2		
TOP COWL SEAL.....	10-3		
<V>			
VERTICAL STARTER GUIDE.....	15-21		
VERTICAL STARTER KIT	15-20		
<W>			
WASHER	1-9		
WASHER	4-20		
WASHER	5-18		
WASHER	6-7		
WASHER	6-20		
WASHER	6-31		
WASHER	6-33		
WASHER	7-36		
WASHER	7-54		
WASHER	7-56		
WASHER	8-7		
WASHER	8-23		
WASHER	9-23		
WASHER	11-12		
WASHER	13-12		
WASHER	14-5		

INDEX (Parts Number)

301-61021-0	6-2	369-00043-0	2-11	369-62122-2	8-15	369-66225-0	6-21
301-64215-1	7-19	369-00061-1	2-10	369-62146-1	8-11	369-66241-0	6-13
301-64217-0	7-20	369-00069-0	2-7	369-62147-0	8-13	369-66313-0	8-30
301-66136-0	6-16	369-00115-0	2-1	369-62422-0	8-17	369-66338-0	8-32
307-62116-1	8-8	369-00122-0	2-2	369-62439-1	8-27	369-66339-0	8-33
307Q62102-1	8-37	369-00122-0	16-5-5	369-62441-1	8-20	369-67105-0	9-5
309-62115-2	8-5	369-00132-0	5-17	369-63012-1	9-15	369-67105-0	13-15
309-62446-1	8-21	369-01005-2	1-7	369-63102-0	9-29	369-67142-0	9-7
309Q62442-2	8-22	369-01005-2	16-5-2	369-63103-1	9-30	369-67151-2	9-48
312-72201-0	15-2	369-01210-4	1-13	369-63508-0	9-33	369-67187-0	9-11
332-60005-2	7-3	369-01214-0	1-16	369-63600-1	9-27	369-67188-0	9-10
332-60006-0	6-11	369-01214-0	16-5-4	369-64010-2	7-13	369-70036-2	11-3
332-60006-0	7-4	369-01215-0	1-14	369-64014-0	7-17-1	369-70057-0	11-9-1
332-60006-0	16-8-2	369-01215-0	16-5-3	369-64015-0	7-17-2	369-70061-0	9-53
332-62101-1	8-39	369-01217-0	1-15	369-64020-2	7-14	369-70062-0	9-54
332-66032-0	7-50	369-02011-0	3-34	369-64030-2	7-15	369-70063-0	9-56
332-66032-0	16-8-10	369-02011-0	16-4-2	369-64032-0	7-16	369-70263-0	9-37
332-72021-0	12-11	369-02011-0	16-5-8	369-64081-1	7-39-1	369-70311-0	11-13
332-83723-0	13-3	369-02111-0	1-10	369-64082-1	7-39-2	369-70312-1	11-10
332-83724-0	13-4	369-02113-0	1-11-1	369-64121-0	7-63	369-70315-0	11-14
332-83725-0	13-5	369-02230-0	12-20	369-64124-0	7-62	369-70316-4	11-4
332-83728-0	13-23	369-02501-2	3-39	369-64211-1	7-18	369-72016-0	9-51
332-83729-0	13-24	369-02503-1	3-40	369-64222-0	7-22	369-72019-1	9-26
334-76211-0	15-13	369-03181-0	3-30	369-64223-0	7-23	369-72025-0	9-52-2
336-60007-0	15-24	369-03182-0	3-31	369-64301-0	7-43-1	369-72026-0	9-52-1
338-00131-0	2-14	369-03182-0	16-4-17	369-64302-0	7-43-2	369-72100-0	15-1
338-02215-0	9-44	369-03183-0	3-32	369-64303-0	16-2-8	369-76060-1	15-12
338-02215-0	11-15	369-03183-0	16-4-18	369-64303-0	7-43-3	369-76161-0	15-19
338-02215-0	12-19	369-03186-0	3-33	369-64331-2	6-3	369-76167-0	15-9
338-02215-0	12-26	369-03186-0	16-4-19	369-64332-1	6-5	369-83715-1	13-26
338-67147-0	9-4	369-03200-2	3-1-1	369-65011-0	7-31	369-83726-0	13-14
338-67147-0	13-16	369-03221-0	3-11	369-65011-0	16-6-9	369-83820-0	13-6
344-03244-0	3-8	369-03222-0	3-12	369-65014-0	7-42	369-83830-2	13-9
344-03244-0	16-4-9	369-03222-0	16-4-3	369-65016-0	7-30	369-83846-0	13-28-1
344-67177-1	8-29	369-03222-0	16-5-6	369-65017-1	7-37	369-83848-0	13-28-2
345-01111-0	1-2	369-03231-0	3-6	369-65018-0	7-33	369-83853-0	13-28-3
345-01111-0	6-9	369-03231-0	16-4-6	369-65018-0	16-6-2	369-83858-0	13-28-4
345-05122-1	11-8	369-03240-0	3-7	369-65018-0	16-7-5	369-83863-0	13-22
345-05223-1	4-31	369-03240-0	16-4-8	369-65018-0	16-8-5	369-83880-2	13-1
345-63048-0	9-16	369-03251-0	3-3	369-65020-0	7-40	369-83883-0	13-27
345-65015-0	7-11	369-03252-1	3-2	369-65020-0	16-6-5	369-83887-0	13-18
345-65015-0	16-8-4	369-03254-0	3-4-2	369-65020-0	16-8-8	369-83888-0	13-20
345-66226-0	13-29	369-03292-0	3-14	369-65021-1	7-28	369-84416-0	14-55
345-66226-0	15-10	369-03293-1	3-15	369-65021-1	16-6-10	369-84418-0	14-53
345-67117-0	9-50	369-03293-1	16-4-4	369-65021-1	16-7-2	369-87121-5	16-5-1
346-03232-0	3-9	369-03293-1	16-5-7	369-65022-0	7-29	369-87122-1	16-4-1
346-03232-0	16-4-7	369-03301-0	3-24	369-65022-0	16-6-8	369-87123-0	2-15-1
346-03256-0	3-5	369-03302-0	3-26	369-65025-0	7-32	369-87124-0	2-15-2
346-03256-0	16-4-11	369-03302-0	16-4-15	369-65025-0	16-6-3	369-87130-0	16-9-1
346-03265-0	3-16	369-03303-0	3-27	369-65029-0	7-34	369-87131-0	16-9-2
346-03267-0	3-17	369-03303-0	16-4-12	369-65029-0	16-6-4	369-87321-0	16-8-1
346-67196-1	3-38	369-03304-0	3-20	369-65029-0	16-7-6	369-87322-1	16-6-1
350-00024-1	2-5	369-03305-0	3-21	369-65029-0	16-8-6	369-87801-3	10-5-2
350-00024-1	16-12	369-03306-0	3-28	369-65035-0	7-26	369B01001-1	1-6
350-00042-0	2-6	369-03306-0	16-4-13	369-65036-0	7-27	369B01100-2	1-1
350-62121-2	8-14	369-03307-0	3-29	369-65100-0	7-58-1	369B05911-0	15-21
350-63046-0	9-17	369-03307-0	16-4-16	369-65110-0	7-58-2	369B64518-1	7-57-4
350-67154-0	9-31	369-05217-1	4-27	369-65120-0	16-2-9	369B87090-4	16-3-2
351-00011-0	2-16-1	369-05913-0	15-22	369-65120-0	7-58-3	369Q60000-3	7-1
351-00014-0	2-16-2	369-06001-1	5-1	369-65195-0	7-59	369Q60101-1	7-9
353-06821-0	9-36	369-06021-0	5-2	369-65231-0	16-7-1	369Q61020-3	6-1-1
353-06821-0	14-33	369-06060-1	5-6	369-65238-0	16-7-3	369Q61030-5	6-1-2
353-06972-0	15-18	369-06071-0	5-14	369-65239-0	16-7-4	369Q61110-2	6-29
353-72544-1	9-57	369-06908-0	5-16	369-66011-0	7-46	369Q61110-2	16-2-2
353-84321-0	14-54	369-06915-0	5-4	369-66012-1	7-45-1	369Q62105-0	8-34
353-84371-0	14-5	369-06915-0	15-7	369-66013-1	7-45-2	369Q62108-0	8-35
353-84388-0	14-13	369-60003-0	6-4	369-66014-2	16-2-10	369Q62112-3	8-3
356-03266-0	3-18-2	369-60111-0	7-10	369-66014-2	7-45-3	369Q62113-2	8-4
356-03268-0	3-19	369-60111-0	16-8-3	369-66021-1	7-49	369Q62391-2	8-1
361-84414-0	14-52	369-60206-0	7-24	369-66021-1	16-8-9	369Q63010-1	9-12
369-00001-1	2-3-1	369-60211-0	7-2	369-66031-0	7-48	369Q67100-3	9-1-1
369-00001-1	16-10-1	369-60223-0	7-38	369-66033-0	7-51	369Q67141-1	9-2
369-00004-1	2-3-2	369-60223-0	16-8-7	369-66043-1	6-12	369Q67560-5	10-1
369-00004-1	16-10-2	369-61012-2	6-26	369-66110-4	6-15	369Q67645-1	10-2
369-00021-1	2-4	369-61012-2	16-5-9	369-66112-1	6-18	369Q87301-4	16-1-1
369-00021-1	16-11	369-61016-0	6-27	369-66116-0	6-17	369Q87302-4	16-1-2
369-00031-0	2-8	369-61097-0	6-28	369-66214-0	6-19-1	369Q87304-2	16-1-3
369-00034-0	2-9	369-62106-0	8-36	369-66215-0	6-19-2	369Q87314-4	16-2-1
369-00040-0	2-12	369-62118-0	8-9	369-66223-0	6-23	369Q87323-1	7-8

393-02113-0	1-11-2	3C7-70211-1	12-4	9152E3-0825	16-2-7	941403-1400	13-17
393-03200-2	3-1-2	3C7-70217-0	12-5	916124-0630	1-4	945303-0600	14-24
393-03254-0	3-4-1	3C7-70220-1	12-2	916124-0653	1-3	951403-0212	13-25
393-62416-1	8-18	3C7-70224-1	12-3	9161E3-0625	6-30	951407-0310	7-47
393-62417-1	8-19	3C7-72180-3	10-6	9161E3-0625	16-2-3	951503-0318	7-64
393-62437-1	8-26	3C8-62104-2	8-38	9161E3-0645	7-35	951503-0318	5-19
393-64221-0	7-21	3C8-62107-0	8-40	9161E3-0645	7-53	951503-1210	6-24
393-67104-0	9-49	3C8-66308-0	9-9	9161E3-0645	16-6-6	9601-0-6002	7-12
393-67192-0	3-37	3C8-66308-0	11-7	9161E3-0835	7-55	9601-0-6004	7-7
393-70020-6	11-1	3C8-66308-0	13-21	9161F1-0685	3-35	9601-0-6300	7-44
393B64512-1	7-57-2	3C8-67146-0	9-3	9161F4-0835	1-8	9603-3-6204	2-13
393Q62392-1	8-2	3D5-06870-0	9-35	920803-0518	9-18	9701-1-1010	1-18-1
393Q67100-3	9-1-2	3D6-70021-0	11-2	921503-0406	14-15	9701-1-1014	1-18-2
394-67501-0	10-3	3E0-70270-0	12-15	921503-0414	9-40	98AB-50-035	12-23
394-70013-0	12-24	3F9-06050-0	5-9	921503-0510	14-39	98AB-50-110	9-43
394-70311-0	9-45	3F9-70057-0	11-9-2	921503-0525	15-14	98AB-50-150	12-18
394-70315-0	12-21	3F9-84398-0	12-22	921503-5418	3-41	98AB-50-200	9-42
394-70325-0	12-25	3F9-84398-0	12-27	921503-5430	4-25	98AB-701600	12-7
394-70327-0	12-28	3F9-87801-2	10-5-1	921503-6410	9-55	98AB-70-700	12-6
398-06830-0	14-32	3F9B87090-4	16-3-1	921503-7616	4-21		
399-06023-1	15-5	3GF-70250-0	12-10	921521-0408	3-10		
399-76101-0	15-3	3GF-70281-0	12-9	921521-0408	16-4-10		
399B05180-0	15-20	3H6-06128-0	15-4	921521-6408	5-5		
3A1-63038-0	15-25-3	3H6-06906-0	5-8	921521-6408	15-8		
3A1-63039-0	15-25-2	3H6-06907-0	5-7	921521-6410	1-12		
3A1-83722-0	13-2	3H6-60218-0	7-5	921521-6412	5-15		
3A3-83314-2	14-26	3H6-64333-1	6-6	921521-6520	5-3		
3A3-84307-0	14-18	3H6-76160-0	15-11	921521-6520	15-6		
3A3-84364-2	14-27	3H6-87326-0	7-60	921553-0510	6-8		
3A3-84365-1	14-23	3M2-06921-0	5-10	9215E3-0612	9-20		
3A3-84368-0	14-44	3M2-06926-0	5-11	921603-0512	14-19		
3A3-84374-0	14-4	3N5-84331-0	14-50	921603-0518	14-17		
3A3-84375-0	14-3	3N5-84333-0	14-51	9216E3-0612	8-10		
3A3-84376-0	14-31	3N5-84336-0	14-48	921703-0406	8-12		
3A3-84381-0	14-25	3N5-84465-0	14-49	921803-0410	9-46		
3A3-84383-0	14-7	3R0-72181-0	4-32	921803-0620	7-25		
3A3-84391-0	14-45	3R1-05003-2	4-8	921821-0306	3-22		
3A3-84401-0	14-36	3R1-05004-0	4-5	922503-6412	3-13		
3A3-84403-0	14-37	3R1-05006-2	4-11	922503-6412	16-4-5		
3A3-84404-0	14-41	3R1-05007-0	4-9	922553-6423	3-25		
3A3-84406-0	14-47	3R1-05010-0	4-3	922553-6423	16-4-14		
3A3-84407-0	14-38	3R1-05012-0	4-7	930103-0400	9-41		
3A3-84421-0	14-8	3R1-05013-0	4-12	930103-0500	14-29		
3A3-84422-0	14-9	3R1-05019-0	4-13	930103-0500	15-17		
3A3-84423-0	14-16	3R1-05104-0	4-6	930103-0600	9-32		
3A3-84424-0	14-20	3R1-05105-0	4-2	930103-0600	9-24		
3A3-84425-0	14-22	3R1-05116-0	4-15	930103-0600	11-6		
3A3-84426-0	14-21	3R1-05125-0	4-4	930103-0600	13-8		
3A3-84429-0	14-28	3R1-05131-0	4-14	930103-0600	14-6		
3A3-84431-0	14-10	3R1-05138-1	4-10	930103-0800	6-34		
3A3-84432-0	14-2	3R1-05215-0	4-23	930103-0800	13-13		
3A3-84435-0	14-46	3R1-05216-0	4-18	930103-0800	16-2-6		
3A3-84442-0	14-12	3R1-05223-0	4-22	930121-0300	3-23		
3A3-84451-0	14-40	3R1-05252-0	4-16	930403-0800	8-6		
3A3-84452-0	14-43	3R1-05253-0	4-19	940103-0500	15-15		
3A5-05090-0	4-1	3R1-05255-0	4-17	940103-0600	7-36		
3A5-62431-0	8-24	3R1-05258-0	4-24	940103-0600	4-20		
3A5-62433-0	8-25	3R1-05901-0	4-26	940103-0600	9-23		
3A5-64230-0	7-61	3R1B64514-1	7-57-3	940103-0600	11-12		
3B2-03266-0	3-18-1	3R1B64516-1	7-57-1	940103-0600	16-6-7		
3B2-05912-0	15-23	910103-0525	14-30	940103-0800	13-12		
3B2-63034-0	9-22	910103-0616	7-6	940103-0800	14-11		
3B2-63035-1	9-21	910103-0830	13-10	940121-1200	5-18		
3B2-63041-0	9-25	910103-5616	6-14	940124-0800	1-9		
3B2-63063-0	9-19	910103-5625	7-41	9401E3-0500	6-7		
3B2-63104-1	9-14	910103-6612	9-8	9401E3-0600	6-31		
3B2-67503-0	10-4	910103-6612	13-19	9401E3-0600	7-54		
3B2-70050-1	12-13	910103-6616	13-7	9401E3-0600	6-20		
3B2-70155-0	12-14	910103-6620	1-17	9401E3-0600	8-23		
3B2-70167-1	12-12	910121-6612	9-34	9401E3-0600	16-2-4		
3B2-70260-1	9-39	910121-6612	4-30	9401E3-0800	6-33		
3B2Q63011-1	9-13	910121-7622	5-13	9401E3-0800	7-56		
3B2Q63037-0	15-25-1	9101E3-5612	8-28	9401E3-0800	8-7		
3B7-70200-4	12-1	9101E3-5614	8-31	9401E3-0800	16-2-5		
3B7-70280-1	12-8	9101E3-5616	9-47	941303-0500	15-16		
3B7Q84312-0	14-14	9101E3-5616	7-52	941303-0600	4-29		
3B7Q84343-0	14-42	9101E3-5630	6-25	941303-0600	9-28		
3B7Q84360-1	14-1	9101E3-5635	8-16	941303-0600	11-5		
3B7Q84366-0	14-35	9101F4-0616	11-11	941303-0800	13-11		
3B7Q84441-0	14-34	9101F4-0623	4-28	941303-1000	9-38		
3C7-06921-0	5-12	9106E3-0808	6-10	941322-0600	3-36		
3C7-70113-0	12-17	910903-6416	6-22	941322-0600	1-5		
3C7-70199-0	12-16	9152E3-0825	6-32	941403-1400	9-6		

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-0090

Website : www.tohatsu.co.jp

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

**M 4C
5B**

2012

Serial Number 000001AB~

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222