


2018 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



M 4C M 5B Models

Serial Number 000001AH~
OB NO.002-21005-0AH 369 1801



TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2018年1月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出し番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル		Remarks 備 考
			Q'ty/個数	MSB	
3-1	1	369-03200-2 CARBURETOR ASSY キャブレタアッシ		1	78BC
3-1	2	393-03200-2 CARBURETOR ASSY キャブレタアッシ	1		F52C
3-2		369-03252-1 * MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3		369-03251-0 * MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-3	1	393-03254-0 * SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	EU : 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの4桁目が“B”・“Q”記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロウユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロウユニットアッシ (L)

369B87090-4

369Q87302-4

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

916124 - 0653


首下長さ
径

ナット・ワッシャ

940124 - 0800

径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
9-43	98AB-50-200	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-44	98AB-50-110	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-6	98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
12-7	98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース	98AB-501000	5	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2018.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MAJ	MSB	
3-1	1 369-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー		1	78BC
3-1	2 393-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー	1		F52C
3-2	369-03252-1	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3	369-03251-0	* MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-3	1 393-03254-0	* SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		

Different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

369B87090-4

369Q87302-4


B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT

916124 - 0653



Length below neck
Diameter

NUTS & WASHERS 940124 - 0800



Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AB - 50 - 150

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
9-43	98AB-50-200	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-44	98AB-50-110	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-6	98AB-70-700	* HOSE * ホース	98AB-701000	7	1
12-7	98AB-701600	* HOSE * ホース	98AB-701000 x2	7	1
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース	98AB-501000	5	1

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON • CRANK SHAFT.....	3
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	CARBURETOR.....	5
	キャブレタ	
Fig. 4	RECOIL STARTER • STARTER LOCK.....	9
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 5	MAGNETO.....	13
	マグネト	
Fig. 6	DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT.....	15
	ドライブシャフトハウジング・シフト	
Fig. 7	GEAR CASE.....	19
	ギヤケース	
Fig. 8	BRACKET • REVERSE LOCK ARM.....	25
	ブラケット・リバースロックアーム	
Fig. 9	BOTTOM COWL • TILLER HANDLE.....	29
	ボトムカウル・ティラハンドル	
Fig. 10	TOP COWL.....	33
	トップカウル	
Fig. 11	INTEGRAL FUEL TANK (M4C • M5B • M5B-D).....	35
	インテグラル フュエルタンク (M4C • M5B • M5B-D)	
Fig. 12	SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S).....	37
	セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)	
Fig. 13	OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL).....	39
	オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)	
Fig. 14	OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX.....	43
	オプションパーツ (2) リモコンボックス	
Fig. 15	OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES.....	49
	オプションパーツ (3) アクセサリ	
Fig. 16	ASSEMBLY • KIT PARTS.....	51
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		57
INDEX		61
INDEX (Parts Number)		64

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



REMARKS: CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 4 RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック




Fig. 5 MAGNETO
マグネット




Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト




Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 8 BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム







Fig. 9 BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル




**Fig. 10 TOP COWL
トップカウル**




**Fig. 11 INTEGRAL FUEL TANK (M4C・M5B・M5B-D)
インテグラルフェルタンク (M4C・M5B・M5B-D)**




**Fig. 12 SEPARATE FUEL TANK・DUAL FUEL (M5B-D・M5B-S)
セパレートフェルタンク・デュアルフェル (M5B-D・M5B-S)**




**Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)**



**Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプションパーツ (2) リモコンボックス**



**Fig. 15 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES
オプションパーツ (3) アクセサリ**



**Fig. 16 ASSEMBLY・KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ**





Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
2-1	369-00115-0	THRUST PLATE スラストプレート メインベアリング	2	2	
2-2	369-00122-0	OIL SEAL 20-47-8 オイルシール 20-47-8	2	2	
2-3	350-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-20 ローラベアリング 14-18-20	1	1	Small End
2-4	369-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッシー	1	1	
2-5	369-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	
2-6	369-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	
2-7	369-00061-1	* CRANK PIN * クランクピン	1	1	
2-8	369-00043-0	* ROLLER BEARING 20-26-12 * ローラベアリング 20-26-12	1	1	Big End
2-9	369-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	1	1	
2-10	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	
2-11	338-00131-0	KEY キー	1	1	Magneto
2-12	1 369-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	1	1	STD
2-12	2 369-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-13	1 369-00001-1	* PISTON * ピストン	1	1	STD
2-13	2 369-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-14	369-00021-1	* PISTON PIN * ピストンピン	1	1	
2-15	350-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	
2-16	1 369-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	1	1	STD
2-16	2 369-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-17	1 351-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	STD
2-17	2 351-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	OPT

Fig. 3

CARBURETOR

キャブレタ



Ref.No. 見出番号		Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M/C	M/B	
3-1	1	369-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ		1	78BC
3-1	2	393-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1		F52C
3-2		369-03252-1	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3		369-03251-0	* MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-4	1	393-03254-0	* SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		
3-4	2	369-03254-0	* SLOW JET (#55) * スロージェット (#55)		1	
3-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
3-6		369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	
3-7		369-03240-0	* FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	
3-8		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
3-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	
3-10		921521-0408	* SCREW * スクリュー	1	1	
3-11		369-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1	1	
3-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ Oリング	1	1	
3-13		922503-6412	* SCREW * スクリュー	4	4	
3-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	
3-15		369-03293-1	* GASKET * ガasket ドレンスクリュー	1	1	
3-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	
3-17		346-03267-0	* SPRING * スプリング A	1	1	
3-18	1	3B2-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー		1	
3-18	2	356-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1		
3-19		356-03268-0	* SPRING * スプリング B	1	1	
3-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	
3-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	
3-22		921821-0306	* SCREW * スクリュー	2	2	
3-23		930121-0300	* NUT * ナット	2	2	
3-24		369-03301-0	* PUMP COVER * ポンプカバー	1	1	
3-25		922553-6423	* SCREW * スクリュー	4	4	
3-26		369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	

Fig. 3

CARBURETOR

キャブレタ





Fig. 4


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
4-1	3AS-05090-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッシー	1	1	
4-2	3R1-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	
4-3	3R1-05010-0	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	
4-4	3R1-05125-0	* STARTER SPRING CASE * スタータスプリングケース	1	1	
4-5	3R1-05004-0	* STARTER SPRING * スタータスプリング	1	1	
4-6	3R1-05104-0	* REEL * リール	1	1	
4-7	3R1-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	
4-8	3R1-05003-2	* RATCHET * ラatchet	2	2	
4-9	3R1-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	
4-10	3R1-05138-1	* BOLT 5-10-6.8-7.8 * ボルト スタータシャフト	1	1	
4-11	3R1-05006-2	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	
4-12	3R1-05013-0	* STARTER ROPE ϕ 4.5-1620 * スタータロープ ϕ 4.5-1620	1	1	
4-13	3R1-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	
4-14	3R1-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	
4-15	3R1-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	
4-16	3R1-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	
4-17	3R1-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	
4-18	3R1-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	
4-19	3R1-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	
4-20	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	
4-21	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-22	3R1-05223-0	* ROD SNAP 3.5-2 * ロッドスナップ 3.5-2	1	1	
4-23	3R1-05215-0	* COLLAR 6.1-8-6.5 * カラー 6.1-8-6.5	1	1	
4-24	3R1-05258-0	* STARTER LOCK CAM SPRING * スタータロックカムスプリング	1	1	
4-25	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-26	3R1-05901-0	STARTER PULLEY スタータプーリー	1	1	
4-27	369-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	
4-28	9101F4-0623	BOLT ボルト	3	3	Recoil Starter
4-29	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	3	3	

Fig. 4

RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



[illegible]

Fig. 5

MAGNETO
マグネト





Fig. 6

DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト



Ref.No. 見出番号		Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M/C	M/B	
6-1	1	369Q61020-4	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ドライブシャフトハウジングアッシー (S)	1	1	for Transom "S"
6-1	2	369Q61030-6	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) ドライブシャフトハウジングアッシー (L)	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-2		301-61021-0	* BUSHING * ブッシング シフトレバー	1	1	
6-3		369-64331-2	DRIVE SHAFT BUSHING ASSY ドライブシャフトブッシングアッシー	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-4		369-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)	1	1	
6-5		369-64332-1	STOPPER ストップ ドライブシャフト	1	1	
6-6		3H6-64333-1	PRE-COATED SCREW 5-25 プレコートスクリュー 5-25	2	2	for Transom "L" & "UL"
6-7		9401E3-0500	WASHER ワッシャー	2	2	
6-8		921553-0510	SCREW スクリュー	2	2	for Transom "S"
6-9		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	
6-10		9106E3-0808	BOLT ボルト	1	1	
6-11		332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	1	1	
6-12		369-66043-1	GROMMET 10.7-3.5 グロメット	1	1	
6-13		369-66241-0	SHIFT ROD JOINT ASSY シフトロッドジョイントアッシー	1	1	
6-14		910103-5616	BOLT ボルト	1	1	
6-15		369-66110-4	SHIFT LEVER シフトレバー	1	1	
6-16		301-66136-0	O-RING 1.9-8.8 オリング 1.9-8.8	2	2	
6-17		369-66116-0	CERAMIC BALL 7.7 セラミックボール 7.7	1	1	
6-18		369-66112-1	SPRING スプリング シフトレバーストップ	1	1	
6-19	1	369-66214-0	SHIFT ROD (S) シフトロッド (S)	1	1	for Transom "S"
6-19	2	369-66215-0	SHIFT ROD (L) シフトロッド (L)	1	1	for Transom "L" & "UL"
6-20		9401E3-0600	WASHER ワッシャー	1	1	
6-21		369-66225-0	SHIFT ROD LEVER シフトロッドレバー	1	1	
6-22		910903-6416	BOLT ボルト	1	1	
6-23		369-66223-0	PIN ピン シフトレバー	1	1	
6-24		951503-1210	SPLIT PIN スプリットピン	1	1	
6-25		9101E3-5630	BOLT ボルト	6	6	
6-26		369-61012-2	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
6-27		369-61016-0	GROMMET 29-3 グロメット 29-3	1	1	

Fig. 6

DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト





Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
7-1	369Q60000-3	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー	1	1	
7-2	369-60211-0	* ROLLER BEARING 14-20-12 * ローラーベアリング 14-20-12	1	1	
7-3	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	2	2	
7-4	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	2	2	
7-5	3H6-60218-0	ANODE アノード	1	1	
7-6	910103-0616	BOLT ボルト	1	1	
7-7	9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ボールベアリング 6004	1	1	
7-8	369Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシー	1	1	
7-9	369Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	
7-10	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	
7-11	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	
7-12	9601-0-6002	* BALL BEARING 6002 * ボールベアリング 6002	1	1	
7-13	3GR-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)	1	1	
7-14	3GR-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	
7-15	3GR-64089-0	BEVEL GEAR ASSY (C) ベベルギヤアッシー (C)	1	1	
7-16	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャー 15.2-19-1.9	1	1	
7-17	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	
7-17	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	
7-18	369-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	
7-19	301-64215-1	CLUTCH クラッチ	1	1	
7-20	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	
7-21	393-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	
7-22	369-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	
7-23	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	
7-24	369-60206-0	WATER STRAINER ウォーターストレーナ サブ	1	1	
7-25	921803-0620	SCREW スクリュー	1	1	
7-26	369-65035-0	WATER PIPE (LOWER) ウォーターパイプ (ロワ)	1	1	
7-27	369-65036-0	SEAL シールラバー ウォータパイプ (ロワ)	2	2	
7-28	369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
7-29	369-65022-0	KEY φ2-11 キー ホンブインベラ φ2-11	1	1	
7-30	369-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	
7-31	369-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	
7-32	369-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	
7-33	369-65018-0	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	
7-34	369-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	
7-35	9161E3-0645	BOLT ボルト	4	4	
7-36	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
7-37	369-65017-1	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	
7-38	369-60223-0	OIL SEAL 10-24-8 オイルシール 10-24-8	1	1	
7-39	1 369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 シム 26.5-34.8-0.1	A	A	
7-39	2 369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 シム 26.5-34.8-0.15	A	A	
7-40	369-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
7-41	910103-5625	BOLT ボルト	1	1	
7-42	369-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	
7-43	1 369-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシ (S)	1	1	for Transom "S"
7-43	2 369-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシ (L)	1	1	for Transom "L"
7-43	3 369-64303-0	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッシ (UL)		1	for Transom "UL"
7-44	9601-0-6300	* BALL BEARING 6300 * ボールベアリング 6300	1	1	
7-45	1 369-66012-1	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	for Transom "S"
7-45	2 369-66013-1	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	for Transom "L"
7-45	3 369-66014-2	CAM ROD (UL) カムロッド (UL)		1	for Transom "UL"
7-46	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	
7-47	951407-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	
7-48	369-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	
7-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 オリング A 2.5-4.9	1	1	
7-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 オリング 2.4-15.4	1	1	
7-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	
7-52	9101E3-5616	BOLT ボルト	2	2	

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 8

BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
8-1	369Q62391-2	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット A	1	1	
8-2	393Q62392-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット B	1	1	
8-3	369Q62112-3	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	Starboard Side
8-4	369Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	Port Side
8-5	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	
8-6	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	
8-7	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
8-8	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	
8-9	369-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	
8-10	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	
8-11	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	
8-12	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	
8-13	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	
8-14	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	
8-15	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	
8-16	9101E3-5635	BOLT ボルト	4	4	
8-17	369-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) スラストプレート (アッパ)	2	2	
8-18	393-62416-1	BUSHING ブッシング アッパ ステアリング	1	1	
8-19	393-62417-1	BUSHING ブッシング ロワ ステアリング	1	1	
8-20	369-62441-1	FRICTION PIECE フリクションピース	2	2	
8-21	309-62446-1	SPRING スプリング フリクションプレート	1	1	
8-22	3GT-62442-0	FRICTION KNOB フリクションノブ	1	1	
8-23	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	
8-24	3AS-62431-0	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッセン	1	1	
8-25	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	
8-26	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	
8-27	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	
8-28	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	
8-29	369-62434-0	SPRING スプリング チルトストッパ	1	1	

Fig. 8

BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム





Fig. 9


BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
9-1	369Q67100-3	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	for M5B-S,M5B,M4C Model
9-2	393Q67100-3	BOTTOM COWL ボトムカウル		1	Fuel Valve for M5B-D Model
9-3	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	
9-4	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	
9-5	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
9-6	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	
9-7	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	
9-8	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	
9-9	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	
9-10	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
9-11	369-67188-0	GROMMET 18-7 グロメット スタータロックロッド	1	1	
9-12	369-67187-0	GROMMET 16-15.5 グロメット スロットルレバー	1	1	
9-13	369Q63010-1	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッセン	1	1	
9-14	3B2Q63011-1	* TILLER HANDLE * ティラハンドル	1	1	
9-15	3B2-63104-1	* STUD * スタット	2	2	
9-16	369-63012-1	* GRIP * グリップ	1	1	
9-17	345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * スロットルシャフトダンパ A	1	1	
9-18	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ブッシング 8.4-10-11	1	1	
9-19	920803-0518	* SCREW * スクリュー	1	1	
9-20	3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポート	1	1	
9-21	9215E3-0612	* SCREW * スクリュー	1	1	
9-22	3B2-63035-1	* FRICTION PIECE * フリクションピース	1	1	
9-23	3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW M6-16 * アジャストスクリュー	1	1	
9-24	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	
9-25	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	
9-26	3B2-63041-0	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト	1	1	
9-27	369-72019-1	* THROTTLE DECAL * スロットルデカール	1	1	
9-28	369-63600-1	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	1	1	
9-29	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	

Fig. 9


BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
 ボトムカウル・ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
9-30	369-63102-0	BUSHING ブッシング ハンドル	2	2	
9-31	369-63103-2	STEERING HANDLE STOPPER ステアリングハンドルストッパ	1	1	
9-32	350-67154-0	PLASTIC RIVET 6.5 プラスチックリベット 6.5	1	1	
9-33	930103-0600	NUT ナット	2	2	
9-34	369-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET スロットルワイヤブラケット	1	1	
9-35	910121-6612	BOLT ボルト	1	1	
9-36	3D5-06870-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッセン	1	1	
9-37	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッセン	1	1	
9-38	369-70263-0	BUSHING ブッシング フュエルコネクタ		1	for M5B-D,M5B-S Model
9-39	941303-1000	SPRING WASHER スプリングワッシャ		1	for M5B-D,M5B-S Model
9-40	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメー)		1	for M5B-D,M5B-S Model
9-41	921503-0414	SCREW スクリュー		1	for M5B-D,M5B-S Model
9-42	930103-0400	NUT ナット		1	for M5B-D,M5B-S Model
9-43	98AB-50-200	HOSE ホース		1	for M5B-S,Connector-F/Filter 98AB-501000
9-44	98AB-50-110	HOSE ホース		1	for M5B-D,Connector-F/Vslve 98AB-501000
9-45	338-02215-0	CLIP φ10 クリップ φ10		1	for M5B-D Model
9-46	394-70311-0	FUEL COCK ASSY フュエルコックアッセン		1	Fuel Valve for M5B-D Model
9-47	921803-0410	SCREW スクリュー		2	for M5B-D Model
9-48	9101E3-5616	BOLT ボルト	4	4	
9-49	369-67151-2	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	
9-50	393-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	
9-51	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	1	1	
9-52	369-72016-0	FUEL LEVEL DECAL フュエルレベルデカール	1	1	for M5B,M4C Model
9-53	369-72026-0	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10) スパークプラグデカール (BPR7HS-10)	1	1	
9-54	369-70061-0	FUEL COCK ROD フュエルバルブロッド	1	1	Fuel Valve for M5B,M4C Model
9-55	369-70062-0	FUEL COCK KNOB フュエルバルブノブ	1	1	Fuel Valve for M5B,M4C Model
9-56	921503-6410	SCREW スクリュー	1	1	for M5B,M4C Model
9-57	369-70063-0	SEAL RING シールリング フュエルバルブロッドノブ	1	1	for M5B,M4C Model
9-58	353-72544-1	FUEL COCK ROD HOSE フュエルバルブロッドホース	1	1	Fuel Valve for M5B,M4C Model

Fig. 10


TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 11


INTEGRAL FUEL TANK (M4C・M5B・M5B-D)
 インテグラル フュエルタンク (M4C・M5B・M5B-D)



[illegible]

Fig. 12

SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S)
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)




Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			MAC	M5B	
12-1	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY プライマバルブアッソ		1	for M5B-D,M5B-S Model
12-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) * ジョイントアッソ (インレット)		1	
12-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) * ジョイントアッソ (アウトレット)		1	
12-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB * プライマバルブ		1	
12-5	3C7-70217-0	* CLAMP * クランフ		2	
12-6	98AB-70-700	* HOSE * ホース		1	98AB-701000
12-7	98AB-701600	* HOSE * ホース		1	98AB-701000 x2
12-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK * フュエルコネクタマー		1	
12-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (タンクフイメール)		1	
12-10	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ		1	
12-11	332-70201-0	* CLAMP * クランフ		4	
12-12	3RS-70167-0	FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッソ 12L (トールツ)		1	
12-13	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY * フュエルタンクキャッアッソ		1	
12-13a	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET ** タンクフイラーキャッガスケッ		1	
12-14	3B2-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY (12L) * ピックアップエルボアッソ (12L)		1	
12-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) * クイックコネクタ (タンクメール)		1	
12-16	3C7-70199-0	* O-RING * オリング		1	
12-17	3C7-70113-0	* FILTER * フィルタ		1	
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース		1	for M5B-S,F/Filter-F/Pump 98AB-501000
12-19	338-02215-0	CLIP φ10 クリッ φ10		3	for M5B-S Model
12-20	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッソ		1	
12-21	394-70315-0	FUEL HOSE フュエルホース		1	for M5B-D Model
12-22	3F9-84398-0	BAND 205 バンド リードワイヤ 205		1	for M5B-D Model
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース		3	for M5B-D Model 98AB-501000
12-24	394-70013-0	PIPE JOINT 4-4 パイフジョイント 4-4		1	for M5B-D Model
12-25	394-70325-0	FUEL HOSE フュエルホース F		1	for M5B-D Model
12-26	338-02215-0	CLIP φ10 クリッ φ10		5	for M5B-D Model
12-27	3F9-84398-0	BAND 205 バンド リードワイヤ 205		5	for M5B-D Model
12-28	394-70327-0	NON-RETURN VALVE ノンリターンバルブ		1	for M5B-D Model

Fig. 13

OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)




Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
13-1	369-83880-2	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー	1	1	
13-2	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー	1	1	
13-3	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ	1	1	
13-4	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント	1	1	
13-5	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2	2	2	
13-6	369-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー	1	1	
13-7	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	
13-8	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	
13-9	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	
13-10	910103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	
13-11	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	
13-12	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	
13-14	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-15	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	
13-16	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
13-17	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャー d=14	1	1	
13-18	369-83887-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-19	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	
13-20	369-83888-0	* COLLAR 13.5-18-2.5 * カラー 13.5-18-2.5	1	1	
13-21	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	1	1	
13-22	369-83863-0	* THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) * スロットルワイヤ (リモートコントロール)	1	1	
13-23	332-83728-0	* PIN * ピン	1	1	
13-24	332-83729-0	* SPRING * スプリング ロックピン	1	1	
13-25	951403-0212	* SPRING PIN 2-12 * スプリングピン 2-12	1	1	
13-26	369-83715-1	* CABLE JOINT * ケーブルジョイント	1	1	
13-27	369-83883-0	* SEPARATE CORD * セパレートコード (ブラウン)	1	1	Brown
13-28	1 369-83846-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000 リモートコントロールストップコード L=2000	1	1	L=2000
13-28	2 369-83848-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200 リモートコントロールストップコード L=3200	1	1	L=3200

Fig. 13

OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)




[illegible]

Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX

オプションパーツ (2) リモコンボックス




Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
14-1	3U2B84360-0	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12D) リモートコントロールヘッドアッシ(RC12D)	1	1	
14-2	3U2-84416-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-3	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-4	3U2-84331-0	* DECAL (LEVER) * デカル (レバー)	1	1	
14-5	3U2-84336-0	* SHIFT POSITION DECAL * シフトポジションデカル	1	1	
14-6	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	
14-7	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	
14-8	3U2-84414-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-9	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	
14-10	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	
14-11	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	
14-12	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
14-13	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	
14-14	3U2-84398-0	* BAND * バンド	3	3	
14-15	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-16	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	
14-17	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	
14-18	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	
14-19	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	
14-20	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	
14-21	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	
14-22	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	
14-23	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	
14-24	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	
14-25	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	
14-26	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	
14-27	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	
14-28	3A3-06830-0	* STOP SWITCH ASSY * ストップスイッチアッシ	1	1	
14-29	353-06821-0	** STOP SWITCH LANYARD ASSY ** ストップスイッチランヤードアッシ	1	1	

Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX


オプションパーツ (2) リモコンボックス



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
14-30	3U2-84339-0	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール	1	1	
14-31	3A3-84432-0	* BUSHING * フッシング B	1	1	
14-32	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュ	3	3	
14-33	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュ	7	7	
14-34	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュ	1	1	
14-35	3A3-84374-0	* SPACER * スペーサ	3	3	
14-36	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	
14-37	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	
14-38	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
14-39	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
14-40	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	
14-41	3U2-84431-0	* BUSHING * フッシング	2	2	
14-42	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
14-43	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	
14-44	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デテントローラ	1	1	
14-45	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	
14-46	921503-0406	* SCREW * スクリュ	3	3	
14-47	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デテントリテーナ	1	1	
14-48	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デテントスプリング	5	5	
14-49	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	
14-50	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	
14-51	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	
14-52	3U2-72200-0	* STOP SWITCH DECAL * ストップスイッチデカール	2	2	
14-53	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	
14-54	3U2-84334-0	* REMOTE CONTROL LOGO DECAL * リモートコントロールロゴデカール	1	1	
14-55	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダ	1	1	
14-56	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	
14-57	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	
14-58	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL(SIGP) * コーションデカール (SIGP)	1	1	

Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプションパーツ (2) リモコンボックス




[illegible]

Fig. 15

OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES


オプションパーツ (3) アクセサリ



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M/C	M/B	
15-1	369-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	
15-2	312-72201-0	SAFETY ROPE φ4-1000 セーフティロープ φ4-1000	1	1	
15-3	399-76101-0	LIGHTING KIT ライティングキット	1	1	
15-4	3H6-06128-0	* ALTERNATOR KIT * オルタネータキット	1	1	12V60W
15-5	399-06023-1	** ALTERNATOR ASSY (60W) ** オルタネータ (60W)	1	1	12V60W
15-6	921521-6520	** SCREW ** スクリュー	2	2	
15-7	369-06915-0	** CLAMP 4.2-3-8 ** クランプ 4.2-3-8	1	1	
15-8	921521-6408	** SCREW ** スクリュー	1	1	
15-9	369-76167-0	* EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 * エクステンションコード (ライト) L=2000	1	1	
15-10	345-66226-0	* GROMMET 17-3 * グロメット 17-3	1	1	
15-11	3H6-76160-0	* RECTIFIER KIT * レクチファイヤキット	1	1	
15-12	369-76060-1	** RECTIFIER COMPLETE ** レクチファイヤコンプリート	1	1	
15-13	334-76211-0	*** FUSE 10A *** ヒューズ 10A	1	1	
15-14	921503-0525	** SCREW ** スクリュー	1	1	
15-15	940103-0500	** WASHER ** ワッシャ	1	1	
15-16	941303-0500	** SPRING WASHER ** スプリングワッシャ	1	1	
15-17	930103-0500	** NUT ** ナット	1	1	
15-18	353-06972-0	** CLAMP 7-80P ** クランプ 7-80P	1	1	
15-19	369-76161-0	** EXTENSION CORD ** エクステンションコード	1	1	
15-20	399B05180-0	VERTICAL STARTER KIT バーチカルスタータキット	1	1	
15-21	369B05911-0	* VERTICAL STARTER GUIDE * バーチカルスタータガイド	1	1	
15-22	369-05913-0	* TAPPING SCREW M6-12 * タッピングスクリュー	4	4	
15-23	3B2-05912-0	* SEAL * シール ラバー バーチカルスタート	1	1	
15-24	336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

— 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

— 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

— 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

— 7


LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

— 8

Ref.No. 見出番号		Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M/C	M/B	
16-1	1	369Q87301-5	LOWER UNIT ASSY (S) ロワユニットアッシ (S)	1	1	for Transom "S"
16-1	2	369Q87302-5	LOWER UNIT ASSY (L) ロワユニットアッシ (L)	1	1	for Transom "L"
16-1	3	369Q87304-3	LOWER UNIT ASSY (UL) ロワユニットアッシ (UL)		1	for Transom "UL"
16-2	1	369Q87314-4	EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
16-2	2	369Q61110-2	* EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	
16-2	3	9161E3-0625	* BOLT * ボルト	1	1	
16-2	4	9401E3-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	
16-2	5	9401E3-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
16-2	6	930103-0800	* NUT * ナット	1	1	
16-2	7	9152E3-0825	* STUD * スタッド	1	1	
16-2	8	369-64303-0	* DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシ (UL)	1	1	
16-2	9	369-65120-0	* WATER PIPE ASSY (UL) * ウォータパイプアッシ (UL)	1	1	
16-2	10	369-66014-2	* CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	
16-3	1	3F9B87090-5	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1		
16-3	2	369B87090-5	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット		1	
16-4	1	369-87122-1	CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	
16-4	2	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
16-4	3	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	
16-4	4	369-03293-1	* GASKET * ガスケットドレンスクリュ	1	1	
16-4	5	922503-6412	* SCREW * スクリュ	4	4	
16-4	6	369-03231-0	* FLOAT * フロート	1	1	
16-4	7	346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	
16-4	8	369-03240-0	* FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	
16-4	9	344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
16-4	10	921521-0408	* SCREW * スクリュ	1	1	
16-4	11	346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

— 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

— 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

— 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

— 7


LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

— 8

Ref.No. 見出番号		Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				MAO	MSB	
16-4	12	369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	
16-4	13	369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	
16-4	14	922553-6423	* SCREW * スクリュ	4	4	
16-4	15	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	
16-4	16	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	
16-4	17	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
16-4	18	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
16-4	19	369-03186-0	* SCREW * スクリュ	2	2	
16-5	1	369-87121-5	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1	
16-5	2	369-01005-2	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	
16-5	3	369-01215-0	* OIL SEAL 10.1-25-7 * オイルシール 10.1-25-7	2	2	Crankcase Head
16-5	4	369-01214-0	* CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	
16-5	5	369-00122-0	* OIL SEAL 20-47-8 * オイルシール 20-47-8	2	2	Crankshaft
16-5	6	369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバ Oリング	1	1	
16-5	7	369-03293-1	* GASKET * ガスケット ドレンスクリュ	1	1	
16-5	8	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
16-5	9	369-61012-2	* DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
16-6	1	369-87322-1	WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	
16-6	2	369-65018-0	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
16-6	3	369-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	
16-6	4	369-65029-0	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
16-6	5	369-65020-0	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
16-6	6	9161E3-0645	* BOLT * ボルト	4	4	
16-6	7	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	4	4	
16-6	8	369-65022-0	* KEY ϕ 2-11 * キー ポンプインペラ ϕ 2-11	1	1	
16-6	9	369-65011-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	
16-6	10	369-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

7

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

8

[illegible]

索引

<C>		
CDユニット	5-6	
<E>		
Eリング d=6	14-7	
<O>		
Oリング	12-16	
Oリング 1.9-8.8	6-16	
Oリング 2.4-15.4	7-50	
Oリング 2.4-15.4	16-8-10	
Oリング 3.2-47	7-11	
Oリング 3.2-47	16-8-4	
Oリング A 2.5-4.9	7-49	
Oリング A 2.5-4.9	16-8-9	
<A>		
アジャストスクリュ	9-23	
アノード	7-5	
<イ>		
イグニッションコイル W/キャップ	5-9	
インストラクションデカール	14-30	
<ウ>		
ウェーブワッシャ	14-22	
ウェーブワッシャ d=14	9-7	
ウェーブワッシャ d=14	13-17	
ウォータアウトレットホース	6-28	
ウォータストレーナ サブ	7-24	
ウォータパイプ (ロフ)	7-26	
ウォータパイプアッシ (L)	7-57-2	
ウォータパイプアッシ (S)	7-57-1	
ウォータパイプアッシ (UL)	7-57-3	
ウォータパイプアッシ (UL)	16-2-9	
ウォータパイプシール (ロフ)	7-42	
ウォータポンプインペラ	7-28	
ウォータポンプインペラ	16-6-10	
ウォータポンプインペラ	16-7-2	
ウォータポンプガイドプレート	7-32	
ウォータポンプガイドプレート	16-6-3	
ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	16-7-4	
ウォータポンプキット (クロムメッキ)	16-7-1	
ウォータポンプリペアキット	16-6-1	
<エ>		
エキサイタコイル	5-2	
エクステンションコード	15-19	
エクステンションコード (ライト) L=2000	15-9	
エクステンションハウジング	6-29	
エクステンションハウジング	16-2-2	
エクステンションハウジングキット (UL)	16-2-1	
エンジンショートブロックキット	16-3-1	
エンジンショートブロックキット	16-3-2	
<オ>		
オイルシール 10.1-25-7	1-14	
オイルシール 10.1-25-7	16-5-3	
オイルシール 10-24-8	7-38	
オイルシール 10-24-8	16-8-7	
オイルシール 15-28-10	7-10	
オイルシール 15-28-10	16-8-3	
オイルシール 20-47-8	2-2	
オイルシール 20-47-8	16-5-5	
オルタネータ (60W)	15-5	
オルタネータキット	15-4	
<カ>		
ガイドプレートガスケット	7-34	
ガイドプレートガスケット	16-6-4	
ガイドプレートガスケット	16-7-6	
ガイドプレートガスケット	16-8-6	
ガスケット 8.1-15-1	6-11	
ガスケット 8.1-15-1	7-4	
ガスケット 8.1-15-1	16-8-2	
ガスケット ドレンスクリュ	3-15	
ガスケット ドレンスクリュ	16-4-4	
ガスケット ドレンスクリュ	16-5-7	
カバー	14-53	
カバーフック	9-8	
カムロッド (L)	7-45-2	
カムロッド (S)	7-45-1	
カムロッド (UL)	7-45-3	
カムロッド (UL)	16-2-10	
カムロッドプッシング	7-48	
カラー 13.5-18-2.5	13-20	
カラー 4-6-21	4-17	
カラー 6.1-8-6.5	4-23	
<キ>		
キー	2-11	
キー ポンプインペラ ϕ 2-11	7-29	
キー ポンプインペラ ϕ 2-11	16-6-8	
ギヤケースアッシ	7-1	
キャブレタアッシ	3-1-1	
キャブレタアッシ	3-1-2	
キャブレタガスケット	3-34	
キャブレタガスケット	16-4-2	
キャブレタガスケット	16-5-8	
キャブレタカバー	3-30	
キャブレタカバーガスケット	3-31	
キャブレタカバーガスケット	3-32	
キャブレタカバーガスケット	16-4-17	
キャブレタカバーガスケット	16-4-18	
キャブレタリペアキット	16-4-1	
<ク>		
クイックコネクタ (タンクメール)	12-15	
クラッチ	7-19	
クラッチカム	7-46	
クランクケースヘッド	1-13	
クランクケースヘッドガスケット	1-16	
クランクケースヘッドガスケット	16-5-4	
クランクシャフト A	2-5	
クランクシャフト D	2-6	
クランクシャフトサブアッシ	2-4	
クランクピン	2-7	
クランプ	12-5	
クランプ	12-11	
クランプ 4.2-3-8	5-4	
クランプ 4.2-3-8	15-7	
クランプ 7-80P	15-18	
クランプスクリュ	8-37	
クランプスクリュアッシ	8-36	
クランプスクリュキット	8-35	
クランプスクリュパッド	8-40	
クランプスクリュハンドル	8-38	
クランプブラケット (L)	8-4	
クランプブラケット (R)	8-3	
グリスフィッティング	8-30	
クリップ	3-8	
クリップ	16-4-9	
グリッブ	9-16	
グリッブ	14-20	
クリップ ϕ 10	9-45	
クリップ ϕ 10	11-15	
クリップ ϕ 10	12-19	
クリップ ϕ 10	12-26	
グロメット	6-12	
グロメット	14-2	
グロメット	14-3	
グロメット	14-8	
グロメット	14-15	
グロメット 17-2.7	9-51	
グロメット 17-3	13-29	
グロメット 17-3	15-10	
グロメット 29-3	6-27	
グロメット E	14-60	
グロメット ウォータパイプ アッパ	7-58	
グロメット コード A ϕ 11.2	5-16	
グロメット スタータロックロッド	9-11	
グロメット スロットルレバー	9-12	
<ケ>		
ケーブルクリップアッシ	13-6	
ケーブルジョイント	13-26	
ケーブルターミナル	14-10	
<コ>		
コーションデカール	4-32	
コーションデカール	4-33	
コーションデカール	6-35	
コーションデカール	10-9	
コーションデカール (SIGP)	14-58	
コントロールレバー	14-21	
コンロッド	2-9	
<シ>		
シーリングプレート スタータ	4-15	
シール ラバー パーチカルスタート	15-23	
シールラバー ウォータパイプ (ロフ)	7-27	

シールリング 13.8-22-3.7	9-5	ストップスイッチランヤードアッシ	9-37
シールリング 13.8-22-3.7	13-16	ストップスイッチランヤードアッシ	14-29
シールリング フェエルバルブロッドノブ	9-57	ストップスクリュ	3-16
シフトギヤアッシ	14-9	スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-18
シフトポジションデカール	14-5	スパークプラグデカール (BPR7HS-10)	9-53
シフトレバー	6-15	スプリットピン	6-24
シフトロッド (L)	6-19-2	スプリットピン 3-18	7-64
シフトロッド (S)	6-19-1	スプリング A	3-17
シフトロッドジョイントアッシ	6-13	スプリング B	3-19
シフトロッドレバー	6-21	スプリングクラッチ	7-21
シム 21-28-0.1	7-17-1	スプリングシフトレバーストップ	6-18
シム 21-28-0.15	7-17-2	スプリングチルトストップ	8-29
シム 26.5-34.8-0.1	7-39-1	スプリングフリクションプレート	8-21
シム 26.5-34.8-0.15	7-39-2	スプリングボールジョイント	13-4
ジョイント	14-57	スプリングロックピン	13-24
ジョイントアッシ (アウトレット)	12-3	スプリングピン 2-12	13-25
ジョイントアッシ (インレット)	12-2	スプリングピン 3-10	7-47
シヨルダボルト	8-41	スプリングリテーナ クラッチ	7-22
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	スプリングワッシャ	1-5
シリンダヘッド	1-6	スプリングワッシャ	3-36
シリンダヘッドガスケット	1-7	スプリングワッシャ	4-29
シリンダヘッドガスケット	16-5-2	スプリングワッシャ	9-29
<ス>		スプリングワッシャ	9-39
スイベルブラケット A	8-1	スプリングワッシャ	11-5
スイベルブラケット B	8-2	スプリングワッシャ	13-11
スクリュ	1-12	スプリングワッシャ	15-16
スクリュ	3-10	スパーサ	14-35
スクリュ	3-13	スパーサ 19-24.8-1	1-15
スクリュ	3-22	スラストプレート	14-25
スクリュ	3-25	スラストプレート (アップ)	8-17
スクリュ	3-33	スラストプレート メインベアリング	2-1
スクリュ	3-41	スラストホルダアッシ	7-61
スクリュ	4-21	スラストロッド	8-14
スクリュ	4-25	スラストロッドスプリング	8-15
スクリュ	5-3	スロージェット (#52)	3-4-1
スクリュ	5-5	スロージェット (#55)	3-4-2
スクリュ	5-15	スロットルアーム	14-6
スクリュ	6-8	スロットルシャフト	9-26
スクリュ	7-25	スロットルシャフトサポート	9-20
スクリュ	8-10	スロットルシャフトダンバA	9-17
スクリュ	8-12	スロットルデカール	9-27
スクリュ	9-19	スロットルレバー	13-14
スクリュ	9-21	スロットルレバー	13-18
スクリュ	9-41	スロットルワイヤ	9-28
スクリュ	9-47	スロットルワイヤ (リモートコントロール)	13-22
スクリュ	9-56	スロットルワイヤブラケット	9-34
スクリュ	14-27	<セ>	
スクリュ	14-32	セーフティロープ $\phi 4-1000$	15-2
スクリュ	14-33	セッティングプレート チルトストップ	8-27
スクリュ	14-34	セバレートコード (ブラウン)	13-27
スクリュ	14-46	セラミックボール 7.7	6-17
スクリュ	15-6	<タ>	
スクリュ	15-8	ダイヤフラム A	3-27
スクリュ	15-14	ダイヤフラム A	16-4-12
スクリュ	16-4-5	ダイヤフラム B	3-28
スクリュ	16-4-10	ダイヤフラム B	16-4-13
スクリュ	16-4-14	ダウエルピン 6-12	1-2
スクリュ	16-4-19	ダウエルピン 6-12	6-9
スタータケース	4-2	タッピングスクリュ	15-22
スタータシール	10-7	タンクフィラーキャップガスケット	12-13a
スタータスプリング	4-5	タンクフィラーキャップガスケット	11-2
スタータスプリングケース	4-4	<チ>	
スタータスプリングセット	4-3	チェックバルブ	3-21
スタータハンドル	4-13	チョークロッド	3-37
スタータプーリ	4-26	チョークロッド	9-49
スタータロープ $\phi 4.5-1620$	4-12	チョークロッドブッシング	9-50
スタータロック	4-16	チルトスイッチプラグ	14-26
スタータロックカム	4-19	チルトストップアッシ	8-24
スタータロックカムスプリング	4-24	チルトストップバグリップ	8-25
スタータロックスプリング	4-18	<ツ>	
スタータロックロッド	4-27	ツールキット	15-1
スターンブラケットスプリング	8-11	<テ>	
スタッド	6-32	ディスタンスプレート ブラケット	8-9
スタッド	9-15	ティラハンドル	9-14
スタッド	16-2-7	ティラハンドルアッシ	9-13
ステアリングハンドルストップ	9-31	デカール (レバー)	14-4
ステアリングフックプレート	13-9	デカールセット (M4C)	10-8-1
ストップカムロッドブッシング	7-51	デカールセット (MSB)	10-8-2
ストップドライブシャフト	6-5	デテントスプリング	14-48
ストップスイッチアッシ	9-36	デテントリテーナ	14-47
ストップスイッチアッシ	14-28	デテントローラ	14-44
ストップスイッチデカール	14-52	<ト>	
ストップスイッチデカル	10-10	トップカウルアッシ	10-2

トップカウルアッシ	10-3
トップカウルサブアッシ	10-4
トップカウルサブアッシ	10-5
トップカウルシール	10-6
ドライブギヤ	14-11
ドライブシャフトアッシ (L)	7-43-2
ドライブシャフトアッシ (S)	7-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL)	7-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL)	16-2-8
ドライブシャフトハウジングアッシ (L)	6-1-2
ドライブシャフトハウジングアッシ (S)	6-1-1
ドライブシャフトハウジングガスケット	6-26
ドライブシャフトハウジングガスケット	16-5-9
ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)	6-4
ドライブシャフトブッシングアッシ	6-3
ドレンスクリュ	3-14
<ナ>	
ナイロンナット 8-P1.25	8-6
ナット	3-23
ナット	6-34
ナット	9-25
ナット	9-33
ナット	9-42
ナット	11-6
ナット	13-8
ナット	13-13
ナット	14-12
ナット	14-38
ナット	15-17
ナット	16-2-6
ナット 12-P1.25	5-17
<ニ>	
ニュートラルロックアーム	14-18
ニュートラルロックスプリング	14-19
<ノ>	
ノンリターンバルブ	12-28
<ハ>	
バーチカルスタータガイド	15-21
バーチカルスタータキット	15-20
パイプジョイント 4-4	12-24
パイロットスクリュ	3-18-1
パイロットスクリュ	3-18-2
バルサコイル	5-14
パワーヘッドガスケットセット	16-5-1
バンド	14-14
バンドリードワイヤ 205	12-22
バンドリードワイヤ 205	12-27
<ヒ>	
ピストン	2-13-1
ピストン (0.5 O/S)	2-13-2
ピストンピン	2-14
ピストンピンクリップ	2-15
ピストンリベアキット	2-12-1
ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-12-2
ピストンリング	2-17-1
ピストンリング (0.5 O/S)	2-17-2
ピストンリングセット	2-16-1
ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-16-2
ビックアップエルボアッシ (12L)	12-14
ヒューズ 10A	15-13
ピン	13-23
ピン 3.5-28	7-20
ピンシフトレバー	6-23
<フ>	
フィルタ	12-17
フックレバー	9-3
フックレバーブッシング	9-6
フックレバーブッシング	13-15
ブッシュロッドクラッチ	7-23
ブッシング	14-41
ブッシング 8.4-10-11	9-18
ブッシング B	14-31
ブッシング D	14-24
ブッシングアッパステアリング	8-18
ブッシングシフトレバー	6-2
ブッシングチルトストッパ	8-26
ブッシングハンドル	9-30
ブッシングフュエルコネクタ	9-38
ブッシングロウステアリング	8-19
フュエルコックアッシ	9-46
フュエルコネクタ	12-10
フュエルコネクタ (エンジンメーラ)	9-40
フュエルコネクタ (タンクフィメーラ)	12-9

フュエルコネクタマーク	12-8
フュエルタンク	11-4
フュエルタンクアッシ 12L (トーハツ)	12-12
フュエルタンクキャップアッシ	11-1
フュエルタンクキャップアッシ	12-13
フュエルタンクシール	11-3
フュエルタンクステー	11-10
フュエルタンクマウント	11-9-1
フュエルタンクマウント	11-9-2
フュエルバルブアッシ	11-13
フュエルバルブノブ	9-55
フュエルバルブロッド	9-54
フュエルバルブロッドホース	9-58
フュエルフィルタアッシ	12-20
フュエルホース	11-14
フュエルホース	12-21
フュエルホース F	12-25
フュエルレバーデカール	9-52
フライホイール	5-1
ブライマバルブ	12-4
ブライマバルブアッシ	12-1
プラグ 8-8	7-3
プラグキャップ	5-10
プラグキャップ W/レジスタンス	5-12
プラグキャップターミナル	5-11
ブラスチックリベット 6.5	9-32
フラッシングプラグ	15-24
フリースロットルスプリング	14-51
フリースロットルドラム	14-23
フリースロットルレバー	14-45
フリースロットルローラ	14-49
フリクションスプリング	4-9
フリクションノブ	8-22
フリクションピース	8-20
フリクションピース	9-22
フリクションプレート	4-11
プレート バッフル	3-39
プレコートスクリュ 5-25	6-6
フロート	3-6
フロート	16-4-6
フロートアームピン	3-9
フロートアームピン	16-4-7
フロートチャンバ	3-11
フロートチャンバOリング	3-12
フロートチャンバOリング	16-4-3
フロートチャンバOリング	16-5-6
フロートバルブ	3-7
フロートバルブ	16-4-8
プロペラアッシ (6")	7-59-1
プロペラアッシ (7)	7-59-2
プロペラアッシ (8)	7-59-3
プロペラアッシ (9")	7-59-4
プロペラシャフト	7-18
プロペラシャフトハウジング	7-9
プロペラシャフトハウジングアッシ	7-8
プロペラナット	7-63
プロペラハードウェアキット	7-60
フロントハウジング	14-59
<ヘ>	
ベベルギヤ B	7-14
ベベルギヤアッシ (A)	7-13
ベベルギヤアッシ (C)	7-15
<ホ>	
ホース	9-43
ホース	9-44
ホース	12-6
ホース	12-7
ホース	12-18
ホース	12-23
ボールジョイントホルダ	13-2
ボールベアリング 6002	7-12
ボールベアリング 6004	7-7
ボールベアリング 6204	2-10
ボールベアリング 6300	7-44
ボトムカウル	9-1
ボトムカウル	9-2
ホルダ	14-55
ホルダ バッフルプレート	3-40
ホルダキャップ	13-3
ボルト	1-3
ボルト	1-4
ボルト	1-8
ボルト	1-17

ボルト	3-35	<ロ>	
ボルト	4-28	ローブアンカ	4-14
ボルト	4-30	ローラ	14-40
ボルト	5-13	ローラベアリング 14-18-20	2-3
ボルト	6-10	ローラベアリング 14-20-12	7-2
ボルト	6-14	ローラベアリング 20-26-12	2-8
ボルト	6-22	ローラリテーナ	14-50
ボルト	6-25	ロッドスナップ 3.5-2	4-22
ボルト	6-30	ロッドスナップ 3.5-2	4-31
ボルト	7-6	ロッドスナップ 3-8	3-38
ボルト	7-35	ロウユニットアッシ (L)	16-1-2
ボルト	7-41	ロウユニットアッシ (S)	16-1-1
ボルト	7-52	ロウユニットアッシ (UL)	16-1-3
ボルト	7-53	ロウユニットガスケットセット	16-8-1
ボルト	7-55	<ワ>	
ボルト	8-16	ワッシャ	1-9
ボルト	8-28	ワッシャ	4-20
ボルト	8-32	ワッシャ	5-18
ボルト	9-9	ワッシャ	6-7
ボルト	9-35	ワッシャ	6-20
ボルト	9-48	ワッシャ	6-31
ボルト	11-11	ワッシャ	6-33
ボルト	13-7	ワッシャ	7-36
ボルト	13-10	ワッシャ	7-54
ボルト	13-19	ワッシャ	7-56
ボルト	14-13	ワッシャ	8-7
ボルト	14-43	ワッシャ	8-23
ボルト	14-56	ワッシャ	9-24
ボルト	16-2-3	ワッシャ	11-12
ボルト	16-6-6	ワッシャ	13-12
ボルト 8-122	8-5	ワッシャ	14-37
ボルト スターシャフト	4-10	ワッシャ	14-39
ポンプカバー	3-24	ワッシャ	14-42
ポンプカバーガスケット	3-26	ワッシャ	15-15
ポンプカバーガスケット	16-4-15	ワッシャ	16-2-4
ポンプケース (アッシ)	7-30	ワッシャ	16-2-5
ポンプケース (ロウ)	7-37	ワッシャ	16-6-7
ポンプケースガスケット	7-33	ワッシャ 10.5-28-2	7-62
ポンプケースガスケット	16-6-2	ワッシャ 14-22-1	9-4
ポンプケースガスケット	16-7-5	ワッシャ 15.2-19-1.9	7-16
ポンプケースガスケット	16-8-5	ワッシャ 4.3-16-1.5	8-13
ポンプケースガスケット (ロウ)	7-40	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-5
ポンプケースガスケット (ロウ)	16-6-5	ワッシャ 6.5-23-1.5	11-8
ポンプケースガスケット (ロウ)	16-8-8	ワッシャ 6-16-1.5	9-10
ポンプケースライナ	7-31	ワッシャ 6-16-1.5	11-7
ポンプケースライナ	16-6-9	ワッシャ 6-16-1.5	13-21
ポンプケースライナ クロムメッキ	16-7-3	ワッシャ 8.5-28-1	8-8
ポンプボディ	3-20	ワッシャ リモコンボックス	14-36
ポンプボディガスケット	3-29		
ポンプボディガスケット	16-4-16		
<メ>			
メインジェット (#78)	3-3		
メインノズル	3-2		
<ラ>			
ライディングキット	15-3		
ラチェット	4-8		
ラバーキャップ	3-5		
ラバーキャップ	16-4-11		
ラバーダンパ A	5-8		
ラバーダンパ B	5-7		
<リ>			
リードバルブ	1-10		
リードバルブストップパ	1-11-1		
リードバルブストップパ	1-11-2		
リール	4-6		
リコイルスタータアッシ	4-1		
リターンスプリング	4-7		
リバースロックアーム	8-31		
リバースロックスプリング (L)	8-34		
リバースロックスプリング (R)	8-33		
リベット 3-22	8-39		
リモートコントロールストップコード L=2000	13-28-1		
リモートコントロールストップコード L=3200	13-28-2		
リモートコントロールストップコード L=3900	13-28-3		
リモートコントロールストップコード L=5900	13-28-4		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-1		
リモートコントロールヘッドアッシ (RC12D)	14-1		
リモートコントロールロゴデカール	14-54		
リヤハウジング	14-16		
リヤバルネル	14-17		
<レ>			
レクチファイヤキット	15-11		
レクチファイヤコンプリート	15-12		

INDEX

<A>			
ADJUSTING SCREW M6-16	9-23	CARBURETOR COVER GASKET	16-4-17
ALTERNATOR ASSY (60W)	15-5	CARBURETOR COVER GASKET	16-4-18
ALTERNATOR KIT	15-4	CARBURETOR GASKET	3-34
ANODE	7-5	CARBURETOR GASKET	16-4-2
		CARBURETOR GASKET	16-5-8
BALL BEARING 6002	7-12	CARBURETOR REPAIR KIT	16-4-1
BALL BEARING 6004	7-7	CAUTION DECAL	4-32
BALL BEARING 6204	2-10	CAUTION DECAL	4-33
BALL BEARING 6300	7-44	CAUTION DECAL	10-9
BALL JOINT HOLDER	13-2	CAUTION DECAL(SIGP)	14-58
BAND	14-14	CD UNIT	5-6
BAND 205	12-22	CERAMIC BALL 7.7	6-17
BAND 205	12-27	CHECK VALVE	3-21
BEVEL GEAR ASSY (A)	7-13	CHOKE ROD	3-37
BEVEL GEAR ASSY (C)	7-15	CHOKE ROD	9-49
BEVEL GEAR B	7-14	CHOKE ROD BUSHING	9-50
BOLT	1-3	CLAMP	12-5
BOLT	1-4	CLAMP	12-11
BOLT	1-8	CLAMP 4.2-3-8	5-4
BOLT	1-17	CLAMP 4.2-3-8	15-7
BOLT	3-35	CLAMP 7-80P	15-18
BOLT	4-28	CLAMP BRACKET (L)	8-4
BOLT	4-30	CLAMP BRACKET (R)	8-3
BOLT	5-13	CLAMP SCREW	8-37
BOLT	6-10	CLAMP SCREW ASSY	8-36
BOLT	6-14	CLAMP SCREW HANDLE	8-38
BOLT	6-22	CLAMP SCREW KIT	8-35
BOLT	6-25	CLAMP SCREW PAD	8-40
BOLT	6-30	CLIP	3-8
BOLT	7-6	CLIP	16-4-9
BOLT	7-35	CLIP ϕ 10	9-45
BOLT	7-41	CLIP ϕ 10	11-15
BOLT	7-52	CLIP ϕ 10	12-19
BOLT	7-53	CLIP ϕ 10	12-26
BOLT	7-55	CLUTCH	7-19
BOLT	8-16	CLUTCH CAM	7-46
BOLT	8-28	COLLAR 13.5-18-2.5	13-20
BOLT	8-32	COLLAR 4-6-21	4-17
BOLT	9-9	COLLAR 6.1-8-6.5	4-23
BOLT	9-35	CONNECTING ROD	2-9
BOLT	9-48	CONTROL LEVER	14-21
BOLT	11-11	COVER	14-53
BOLT	13-7	COVER HOOK	9-8
BOLT	13-10	CRANK PIN	2-7
BOLT	13-19	CRANKCASE HEAD	1-13
BOLT	14-13	CRANKCASE HEAD GASKET	1-16
BOLT	14-43	CRANKCASE HEAD GASKET	16-5-4
BOLT	14-56	CRANKSHAFT A	2-5
BOLT	16-2-3	CRANKSHAFT D	2-6
BOLT	16-6-6	CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-4
BOLT 5-10-6-8-7.8	4-10	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1
BOLT 8-122	8-5	CYLINDER HEAD	1-6
BOTTOM COWL	9-1	CYLINDER HEAD GASKET	1-7
BOTTOM COWL	9-2	CYLINDER HEAD GASKET	16-5-2
BUSHING	6-2	<D>	
BUSHING	8-18	DECAL (LEVER)	14-4
BUSHING	8-19	DECAL SET (M4C) (M4C)	10-8-1
BUSHING	8-26	DECAL SET (M5B) (M5B)	10-8-2
BUSHING	9-30	DETENT RETAINER	14-47
BUSHING	9-38	DETENT ROLLER	14-44
BUSHING	14-24	DETENT SPRING	14-48
BUSHING	14-31	DIAPHRAGM A	3-27
BUSHING	14-41	DIAPHRAGM A	16-4-12
BUSHING 8.4-10-11	9-18	DIAPHRAGM B	3-28
<C>		DIAPHRAGM B	16-4-13
CABLE CLIP ASSY	13-6	DISTANCE PLATE	8-9
CABLE JOINT	13-26	DOWEL PIN 6-12	1-2
CABLE TERMINAL	14-10	DOWEL PIN 6-12	6-9
CAM ROD (L)	7-45-2	DRAIN SCREW	3-14
CAM ROD (S)	7-45-1	DRIVE GEAR	14-11
CAM ROD (UL)	7-45-3	DRIVE SHAFT ASSY (L)	7-43-2
CAM ROD (UL)	16-2-10	DRIVE SHAFT ASSY (S)	7-43-1
CAM ROD BUSHING	7-48	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	7-43-3
CARBURETOR ASSY	3-1-1	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	16-2-8
CARBURETOR ASSY	3-1-2	DRIVE SHAFT BUSHING	6-4
CARBURETOR COVER	3-30	DRIVE SHAFT BUSHING ASSY	6-3
CARBURETOR COVER GASKET	3-31	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L)	6-1-2
CARBURETOR COVER GASKET	3-32	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S)	6-1-1
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	6-26
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	16-5-9
		<E>	
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	16-3-1
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	16-3-2
		E-RING d=6	14-7
		EXCITER COIL	5-2
		EXTENSION CORD	15-19
		EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	15-9
		EXTENSION HOUSING	6-29
		EXTENSION HOUSING	16-2-2
		EXTENSION HOUSING KIT (UL)	16-2-1
		<F>	
		FILTER	12-17
		FLOAT	3-6
		FLOAT	16-4-6
		FLOAT ARM PIN	3-9
		FLOAT ARM PIN	16-4-7
		FLOAT CHAMBER	3-11
		FLOAT CHAMBER O-RING	3-12
		FLOAT CHAMBER O-RING	16-4-3
		FLOAT CHAMBER O-RING	16-5-6
		FLOAT VALVE	3-7
		FLOAT VALVE	16-4-8
		FLUSHING PLUG	15-24
		FLYWHEEL	5-1
		FREE THROTTLE DRUM	14-23
		FREE THROTTLE LEVER	14-45
		FREE THROTTLE ROLLER	14-49
		FREE THROTTLE SPRING	14-51
		FRICTION KNOB	8-22
		FRICTION PIECE	8-20
		FRICTION PIECE	9-22
		FRICTION PLATE	4-11
		FRICTION SPRING	4-9
		FRONT HOUSING	14-59
		FUEL COCK ASSY	9-46
		FUEL COCK ASSY	11-13
		FUEL COCK KNOB	9-55
		FUEL COCK ROD	9-54
		FUEL COCK ROD HOSE	9-58
		FUEL CONNECTOR	12-9
		FUEL CONNECTOR	12-10
		FUEL CONNECTOR (MALE)	9-40
		FUEL CONNECTOR MARK	12-8
		FUEL FILTER ASSY	12-20
		FUEL HOSE	11-14
		FUEL HOSE	12-21
		FUEL HOSE	12-25
		FUEL LEVEL DECAL	9-52
		FUEL TANK	11-4
		FUEL TANK ASSY 12L	12-12
		FUEL TANK CAP ASSY	11-1
		FUEL TANK CAP ASSY	12-13
		FUEL TANK MOUNT	11-9-1
		FUEL TANK MOUNT	11-9-2
		FUEL TANK SEAL	11-3
		FUEL TANK STAY	11-10
		FUSE 10A	15-13
		<G>	
		GASKET	3-15
		GASKET	16-4-4
		GASKET	16-5-7
		GASKET 8.1-15-1	6-11
		GASKET 8.1-15-1	7-4
		GASKET 8.1-15-1	16-8-2
		GEAR CASE ASSY	7-1
		GREASE FITTING	8-30
		GRIP	9-16
		GRIP	14-20
		GROMMET	14-2
		GROMMET	14-3
		GROMMET	14-8
		GROMMET	14-15
		GROMMET	14-60
		GROMMET 10.7-3.5	6-12
		GROMMET 10-2	7-58
		GROMMET 16-15.5	9-12
		GROMMET 17-2.7	9-51
		GROMMET 17-3	13-29

GROMMET 17-3	15-10	PIN 3.5-28	7-20	ROLLER	14-40
GROMMET 18-7	9-11	PIPE JOINT 4-4	12-24	ROLLER BEARING 14-18-20	2-3
GROMMET 29-3	6-27	PISTON	2-13-1	ROLLER BEARING 14-20-12	7-2
GROMMET ϕ 11.2	5-16	PISTON (0.5 O/S)	2-13-2	ROLLER BEARING 20-26-12	2-8
GUIDE PLATE GASKET	7-34	PISTON PIN	2-14	ROLLER RETAINER	14-50
GUIDE PLATE GASKET	16-6-4	PISTON PIN CLIP	2-15	ROPE ANCHOR	4-14
GUIDE PLATE GASKET	16-7-6	PISTON REPAIR KIT	2-12-1	RUBBER CAP	3-5
GUIDE PLATE GASKET	16-8-6	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-12-2	RUBBER CAP	16-4-11
<H>		PISTON RING	2-17-1	RUBBER DAMPER	5-7
HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL	6-35	PISTON RING (0.5 O/S)	2-17-2	RUBBER DAMPER	5-8
HOLDER	3-40	PISTON RING SET	2-16-1	<S>	
HOLDER	14-55	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-16-2	SAFETY ROPE ϕ 4-1000	15-2
HOLDER CAP	13-3	PLASTIC RIVET 6.5	9-32	SCREW	1-12
HOOK LEVER	9-3	PLATE	3-39	SCREW	3-10
HOOK LEVER BUSHING	9-6	PLUG 8-8	7-3	SCREW	3-13
HOOK LEVER BUSHING	13-15	PLUG CAP	5-10	SCREW	3-22
HOSE	9-43	PLUG CAP TERMINAL	5-11	SCREW	3-25
HOSE	9-44	PLUG CAP W/RESISTANCE	5-12	SCREW	3-33
HOSE	12-6	POWER HEAD GASKET SET	16-5-1	SCREW	3-41
HOSE	12-7	PRE-COATED SCREW 5-25	6-6	SCREW	4-21
HOSE	12-18	PRIMER BULB	12-4	SCREW	4-25
HOSE	12-23	PRIMER BULB ASSY	12-1	SCREW	5-3
<I>		PROPELLER ASSY (6")	7-59-1	SCREW	5-5
IGNITION COIL W/CAP	5-9	PROPELLER ASSY (7)	7-59-2	SCREW	5-15
INSTRUCTION DECAL	14-30	PROPELLER ASSY (8)	7-59-3	SCREW	6-8
<J>		PROPELLER ASSY (9")	7-59-4	SCREW	7-25
JOINT	14-57	PROPELLER HARDWARE KIT	7-60	SCREW	8-10
JOINT ASSY (INLET)	12-2	PROPELLER NUT	7-63	SCREW	8-12
JOINT ASSY (OUTLET)	12-3	PROPELLER SHAFT	7-18	SCREW	9-19
<K>		PROPELLER SHAFT HOUSING	7-9	SCREW	9-21
KEY	2-11	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	7-8	SCREW	9-41
KEY ϕ 2-11	7-29	PULSAR COIL	5-14	SCREW	9-47
KEY ϕ 2-11	16-6-8	PUMP BODY	3-20	SCREW	9-56
<L>		PUMP BODY GASKET	3-29	SCREW	14-27
LIGHTING KIT	15-3	PUMP BODY GASKET	16-4-16	SCREW	14-32
LOWER UNIT ASSY (L)	16-1-2	PUMP CASE (LOWER)	7-37	SCREW	14-33
LOWER UNIT ASSY (S)	16-1-1	PUMP CASE (UPPER)	7-30	SCREW	14-34
LOWER UNIT ASSY (UL)	16-1-3	PUMP CASE GASKET	7-33	SCREW	14-46
LOWER UNIT GASKET SET	16-8-1	PUMP CASE GASKET	16-6-2	SCREW	15-6
<M>		PUMP CASE GASKET	16-7-5	SCREW	15-8
MAIN JET (#78)	3-3	PUMP CASE GASKET	16-8-5	SCREW	15-14
MAIN NOZZLE	3-2	PUMP CASE GASKET (LOWER)	7-40	SCREW	16-4-5
<N>		PUMP CASE GASKET (LOWER)	16-6-5	SCREW	16-4-10
NEUTRAL LOCK ARM	14-18	PUMP CASE GASKET (LOWER)	16-8-8	SCREW	16-4-14
NEUTRAL LOCK SPRING	14-19	PUMP CASE LINER	7-31	SCREW	16-4-19
NON-RETURN VALVE	12-28	PUMP CASE LINER	16-6-9	SEAL	7-27
NUT	3-23	PUMP CASE LINER	16-7-3	SEAL	15-23
NUT	6-34	PUMP COVER	3-24	SEAL RING	9-57
NUT	9-25	PUMP COVER GASKET	3-26	SEAL RING 13.8-22-3.7	9-5
NUT	9-33	PUMP COVER GASKET	16-4-15	SEAL RING 13.8-22-3.7	13-16
NUT	9-42	PUSH ROD	7-23	SEALING PLATE	4-15
NUT	11-6	<Q>		SEPARATE CORD	13-27
NUT	13-8	QUICK-CONNECTOR (MALE)	12-15	SETTING PLATE	8-27
NUT	13-13	<R>		SHIFT GEAR ASSY	14-9
NUT	14-12	RATCHET	4-8	SHIFT LEVER	6-15
NUT	14-38	REAR HOUSING	14-16	SHIFT POSITION DECAL	14-5
NUT	15-17	REAR PANEL	14-17	SHIFT ROD (L)	6-19-2
NUT	16-2-6	RECOIL STARTER ASSY	4-1	SHIFT ROD (S)	6-19-1
NUT 12-P1.25	5-17	RECTIFIER COMPLETE	15-12	SHIFT ROD JOINT ASSY	6-13
NYLON NUT 8-P1.25	8-6	RECTIFIER KIT	15-11	SHIFT ROD LEVER	6-21
<O>		REED VALVE	1-10	SHIM 21-28-0.1	7-17-1
OIL SEAL 10.1-25-7	1-14	REED VALVE STOPPER	1-11-1	SHIM 21-28-0.15	7-17-2
OIL SEAL 10.1-25-7	16-5-3	REED VALVE STOPPER	1-11-2	SHIM 26.5-34.8-0.1	7-39-1
OIL SEAL 10-24-8	7-38	REEL	4-6	SHIM 26.5-34.8-0.15	7-39-2
OIL SEAL 10-24-8	16-8-7	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-1	SHOULDER BOLT	8-41
OIL SEAL 15-28-10	7-10	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12D)	14-1	SLOW JET (#52)	3-4-1
OIL SEAL 15-28-10	16-8-3	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	14-54	SLOW JET (#55)	3-4-2
OIL SEAL 20-47-8	2-2	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000	13-28-1	SPACER	14-35
OIL SEAL 20-47-8	16-5-5	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200	13-28-2	SPACER 19-24-8-1	1-15
O-RING	12-16	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3900	13-28-3	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)	9-53
O-RING 1.9-8.8	6-16	REMOTE CONTROL STOP CORD L=5900	13-28-4	SPARK PLUG(BPR7HS-10)	1-18
O-RING 2.4-15.4	7-50	RETURN SPRING	4-7	SPLIT PIN	6-24
O-RING 2.4-15.4	16-8-10	REVERSE LOCK ARM	8-31	SPLIT PIN 3-18	7-64
O-RING 2.5-4.9	7-49	REVERSE LOCK SPRING (L)	8-34	SPRING	3-17
O-RING 2.5-4.9	16-8-9	REVERSE LOCK SPRING (R)	8-33	SPRING	3-19
O-RING 3.2-47	7-11	RIVET 3-22	8-39	SPRING	6-18
O-RING 3.2-47	16-8-4	ROD SNAP 3.5-2	4-22	SPRING	7-21
<P>		ROD SNAP 3.5-2	4-31	SPRING	8-21
PICK-UP ELBOW ASSY (12L)	12-14	ROD SNAP 3-B	3-38	SPRING	8-29
PILOT SCREW	3-18-1			SPRING	13-4
PILOT SCREW	3-18-2			SPRING	13-24
PIN	6-23			SPRING PIN 2-12	13-25
PIN	13-23			SPRING PIN 3-10	7-47

SPRING RETAINER.....	7-22	WASHER	7-56
SPRING WASHER.....	1-5	WASHER	8-7
SPRING WASHER.....	3-36	WASHER	8-23
SPRING WASHER.....	4-29	WASHER	9-24
SPRING WASHER.....	9-29	WASHER	11-12
SPRING WASHER.....	9-39	WASHER	13-12
SPRING WASHER.....	11-5	WASHER	14-36
SPRING WASHER.....	13-11	WASHER	14-37
SPRING WASHER.....	15-16	WASHER	14-39
STARTER CASE.....	4-2	WASHER	14-42
STARTER HANDLE	4-13	WASHER	15-15
STARTER LOCK	4-16	WASHER	16-2-4
STARTER LOCK CAM	4-19	WASHER	16-2-5
STARTER LOCK CAM SPRING	4-24	WASHER	16-6-7
STARTER LOCK ROD	4-27	WASHER 10.5-28-2.....	7-62
STARTER LOCK SPRING.....	4-18	WASHER 14-22-1	9-4
STARTER PULLEY	4-26	WASHER 15.2-19-1.9.....	7-16
STARTER ROPE $\varnothing$ 4.5-1620	4-12	WASHER 4.3-16-1.5	8-13
STARTER SEAL.....	10-7	WASHER 5.5-14-1.2	13-5
STARTER SPRING.....	4-5	WASHER 6.5-23-1.5	11-8
STARTER SPRING CASE.....	4-4	WASHER 6-16-1.5.....	9-10
STARTER SPRING SET.....	4-3	WASHER 6-16-1.5.....	11-7
STEERING HANDLE STOPPER	9-31	WASHER 6-16-1.5.....	13-21
STEERING HOOK PLATE	13-9	WASHER 8.5-28-1	8-8
STERN BRACKET SPRING	8-11	WATER OUTLET HOSE.....	6-28
STOP SCREW	3-16	WATER PIPE (LOWER)	7-26
STOP SWITCH ASSY.....	9-36	WATER PIPE ASSY (L).....	7-57-2
STOP SWITCH ASSY.....	14-28	WATER PIPE ASSY (S).....	7-57-1
STOP SWITCH DECAL	10-10	WATER PIPE ASSY (UL)	7-57-3
STOP SWITCH DECAL	14-52	WATER PIPE ASSY (UL)	16-2-9
STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	9-37	WATER PIPE SEAL (LOWER).....	7-42
STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	14-29	WATER PUMP GUIDE PLATE.....	7-32
STOPPER	6-5	WATER PUMP GUIDE PLATE.....	16-6-3
STOPPER	7-51	WATER PUMP GUIDE PLATE.....	16-7-4
STUD.....	6-32	WATER PUMP IMPELLER	7-28
STUD.....	9-15	WATER PUMP IMPELLER	16-6-10
STUD.....	16-2-7	WATER PUMP IMPELLER	16-7-2
SWIVEL BRACKET	8-1	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..	16-7-1
SWIVEL BRACKET	8-2	WATER PUMP REPAIR KIT	16-6-1
<T>		WATER STRAINER	7-24
TANK FILLER CAP GASKET.....	11-2	WAVE WASHER	14-22
TANK FILLER CAP GASKET.....	12-13a	WAVE WASHER d=14	9-7
TAPPING SCREW M6-12.....	15-22	WAVE WASHER d=14	13-17
THROTTLE ARM.....	14-6		
THROTTLE DECAL.....	9-27		
THROTTLE LEVER	13-14		
THROTTLE LEVER	13-18		
THROTTLE SHAFT.....	9-26		
THROTTLE SHAFT DAMPER	9-17		
THROTTLE SHAFT SUPPORT.....	9-20		
THROTTLE WIRE	9-28		
THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) ..	13-22		
THROTTLE WIRE BRACKET.....	9-34		
THRUST HOLDER ASSY.....	7-61		
THRUST PLATE.....	2-1		
THRUST PLATE.....	14-25		
THRUST PLATE (UPPER)	8-17		
THRUST ROD	8-14		
THRUST ROD SPRING	8-15		
TILLER HANDLE.....	9-14		
TILLER HANDLE ASSY	9-13		
TILT STOPPER ASSY	8-24		
TILT STOPPER GRIP	8-25		
TILT SWITCH PLUG.....	14-26		
TOOL KIT	15-1		
TOP COWL ASSY.....	10-2		
TOP COWL ASSY.....	10-3		
TOP COWL SEAL.....	10-6		
TOP COWL SUB-ASSY	10-4		
TOP COWL SUB-ASSY	10-5		
<V>			
VERTICAL STARTER GUIDE.....	15-21		
VERTICAL STARTER KIT	15-20		
<W>			
WASHER	1-9		
WASHER	4-20		
WASHER	5-18		
WASHER	6-7		
WASHER	6-20		
WASHER	6-31		
WASHER	6-33		
WASHER	7-36		
WASHER	7-54		

INDEX (Parts Number)


301-61021-0	6-2	369-00132-0	5-17	369-62441-1	8-20	369-67151-2	9-49
301-64215-1	7-19	369-01005-2	1-7	369-63012-1	9-16	369-67187-0	9-12
301-64217-0	7-20	369-01005-2	16-5-2	369-63102-0	9-30	369-67188-0	9-11
301-66136-0	6-16	369-01210-4	1-13	369-63103-2	9-31	369-70036-2	11-3
307-62116-1	8-8	369-01214-0	1-16	369-63508-0	9-34	369-70057-0	11-9-1
309-62115-2	8-5	369-01214-0	16-5-4	369-63600-1	9-28	369-70061-0	9-54
309-62446-1	8-21	369-01215-0	1-14	369-64014-0	7-17-1	369-70062-0	9-55
312-72201-0	15-2	369-01215-0	16-5-3	369-64015-0	7-17-2	369-70063-0	9-57
314-72185-0	4-33	369-01217-0	1-15	369-64032-0	7-16	369-70263-0	9-38
332-60005-2	7-3	369-02011-0	3-34	369-64081-1	7-39-1	369-70311-0	11-13
332-60006-0	6-11	369-02011-0	16-4-2	369-64082-1	7-39-2	369-70312-1	11-10
332-60006-0	7-4	369-02011-0	16-5-8	369-64121-0	7-63	369-70315-0	11-14
332-60006-0	16-8-2	369-02111-0	1-10	369-64124-0	7-62	369-70316-4	11-4
332-62101-1	8-40	369-02113-0	1-11-1	369-64211-1	7-18	369-72016-0	9-52
332-66032-0	7-50	369-02230-0	12-20	369-64222-0	7-22	369-72019-1	9-27
332-66032-0	16-8-10	369-02501-2	3-39	369-64223-0	7-23	369-72026-0	9-53
332-70201-0	12-11	369-02503-2	3-40	369-64301-0	7-43-1	369-72100-0	15-1
332-83723-0	13-3	369-03181-0	3-30	369-64302-0	7-43-2	369-76060-1	15-12
332-83724-0	13-4	369-03182-0	3-31	369-64303-0	7-43-3	369-76161-0	15-19
332-83725-0	13-5	369-03182-0	16-4-17	369-64303-0	16-2-8	369-76167-0	15-9
332-83728-0	13-23	369-03183-0	3-32	369-64331-2	6-3	369-83715-1	13-26
332-83729-0	13-24	369-03183-0	16-4-18	369-64332-1	6-5	369-83726-0	13-14
334-76211-0	15-13	369-03186-0	3-33	369-65011-0	7-31	369-83820-0	13-6
336-60007-0	15-24	369-03186-0	16-4-19	369-65011-0	16-6-9	369-83830-2	13-9
338-00131-0	2-11	369-03200-2	3-1-1	369-65014-0	7-42	369-83846-0	13-28-1
338-02215-0	9-45	369-03221-0	3-11	369-65016-0	7-30	369-83848-0	13-28-2
338-02215-0	11-15	369-03222-0	3-12	369-65017-1	7-37	369-83853-0	13-28-3
338-02215-0	12-19	369-03222-0	16-4-3	369-65018-0	7-33	369-83858-0	13-28-4
338-02215-0	12-26	369-03222-0	16-5-6	369-65018-0	16-6-2	369-83863-0	13-22
338-67147-0	9-5	369-03231-0	3-6	369-65018-0	16-7-5	369-83880-2	13-1
338-67147-0	13-16	369-03231-0	16-4-6	369-65018-0	16-8-5	369-83883-0	13-27
344-03244-0	3-8	369-03240-0	3-7	369-65020-0	7-40	369-83887-0	13-18
344-03244-0	16-4-9	369-03240-0	16-4-8	369-65020-0	16-6-5	369-83888-0	13-20
344-67177-1	8-30	369-03251-0	3-3	369-65020-0	16-8-8	369-84418-0	14-60
345-01111-0	1-2	369-03252-1	3-2	369-65021-1	7-28	369-87121-5	16-5-1
345-01111-0	6-9	369-03254-0	3-4-2	369-65021-1	16-6-10	369-87122-1	16-4-1
345-05122-1	11-8	369-03292-0	3-14	369-65021-1	16-7-2	369-87123-0	2-16-1
345-05223-1	4-31	369-03293-1	3-15	369-65022-0	7-29	369-87124-0	2-16-2
345-63048-0	9-17	369-03293-1	16-4-4	369-65022-0	16-6-8	369-87130-0	2-12-1
345-65015-0	7-11	369-03293-1	16-5-7	369-65025-0	7-32	369-87131-0	2-12-2
345-65015-0	16-8-4	369-03301-0	3-24	369-65025-0	16-6-3	369-87321-0	16-8-1
345-66226-0	13-29	369-03302-0	3-26	369-65029-0	7-34	369-87322-1	16-6-1
345-66226-0	15-10	369-03302-0	16-4-15	369-65029-0	16-6-4	369-87801-4	10-8-2
345-67117-0	9-51	369-03303-0	3-27	369-65029-0	16-7-6	369B01001-1	1-6
346-03232-0	3-9	369-03303-0	16-4-12	369-65029-0	16-8-6	369B01100-2	1-1
346-03232-0	16-4-7	369-03304-0	3-20	369-65035-0	7-26	369B05911-0	15-21
346-03256-0	3-5	369-03305-0	3-21	369-65036-0	7-27	369B64518-1	7-59-4
346-03256-0	16-4-11	369-03306-0	3-28	369-65100-0	7-57-1	369B87090-5	16-3-2
346-03265-0	3-16	369-03306-0	16-4-13	369-65110-0	7-57-2	369Q60000-3	7-1
346-03267-0	3-17	369-03307-0	3-29	369-65120-0	7-57-3	369Q60101-1	7-9
346-67196-1	3-38	369-03307-0	16-4-16	369-65120-0	16-2-9	369Q61020-4	6-1-1
350-00024-1	2-15	369-05217-1	4-27	369-65195-0	7-58	369Q61030-6	6-1-2
350-00042-0	2-3	369-05913-0	15-22	369-65231-0	16-7-1	369Q61110-2	6-29
350-62121-2	8-14	369-06001-1	5-1	369-65238-0	16-7-3	369Q61110-2	16-2-2
350-63046-0	9-18	369-06021-0	5-2	369-65239-0	16-7-4	369Q62112-3	8-3
350-67154-0	9-32	369-06060-1	5-6	369-66011-0	7-46	369Q62113-2	8-4
351-00011-0	2-17-1	369-06071-0	5-14	369-66012-1	7-45-1	369Q62391-2	8-1
351-00014-0	2-17-2	369-06908-0	5-16	369-66013-1	7-45-2	369Q63010-1	9-13
353-06821-0	9-37	369-06915-0	5-4	369-66014-2	7-45-3	369Q67100-3	9-1
353-06821-0	14-29	369-06915-0	15-7	369-66014-2	16-2-10	369Q67141-1	9-3
353-06972-0	15-18	369-60003-0	6-4	369-66021-1	7-49	369Q67560-6	10-2
353-72544-1	9-58	369-60111-0	7-10	369-66021-1	16-8-9	369Q67640-2	10-5
353-84321-0	14-3	369-60111-0	16-8-3	369-66031-0	7-48	369Q67645-2	10-3
353-84371-0	14-36	369-60206-0	7-24	369-66033-0	7-51	369Q87301-5	16-1-1
353-84388-0	14-44	369-60211-0	7-2	369-66043-1	6-12	369Q87302-5	16-1-2
356-03266-0	3-18-2	369-60223-0	7-38	369-66110-4	6-15	369Q87304-3	16-1-3
356-03268-0	3-19	369-60223-0	16-8-7	369-66112-1	6-18	369Q87314-4	16-2-1
369-00001-1	2-13-1	369-61012-2	6-26	369-66116-0	6-17	369Q87323-1	7-8
369-00004-1	2-13-2	369-61012-2	16-5-9	369-66214-0	6-19-1	393-02113-0	1-11-2
369-00021-1	2-14	369-61016-0	6-27	369-66215-0	6-19-2	393-03200-2	3-1-2
369-00031-0	2-5	369-61097-0	6-28	369-66223-0	6-23	393-03254-0	3-4-1
369-00034-0	2-6	369-62106-1	8-37	369-66225-0	6-21	393-62416-1	8-18
369-00040-0	2-9	369-62118-0	8-9	369-66241-0	6-13	393-62417-1	8-19
369-00043-0	2-8	369-62122-2	8-15	369-66313-0	8-31	393-62437-1	8-26
369-00061-1	2-7	369-62146-1	8-11	369-66338-0	8-33	393-64221-0	7-21
369-00069-0	2-4	369-62147-0	8-13	369-66339-0	8-34	393-67104-0	9-50
369-00115-0	2-1	369-62422-0	8-17	369-67105-0	9-6	393-67192-0	3-37
369-00122-0	2-2	369-62434-0	8-29	369-67105-0	13-15	393-70020-6	11-1
369-00122-0	16-5-5	369-62439-1	8-27	369-67142-0	9-8	393B64512-1	7-59-1

393Q62392-1	8-2	3GTQ62108-1	8-36	9101E3-5635	8-16	941303-1000	9-39
393Q67100-3	9-2	3H6-06128-0	15-4	9101F4-0616	11-11	941322-0600	1-5
394-67501-1	10-6	3H6-06906-0	5-8	9101F4-0623	4-28	941322-0600	3-36
394-70013-0	12-24	3H6-06907-0	5-7	9106E3-0808	6-10	941403-1400	9-7
394-70311-0	9-46	3H6-60218-0	7-5	910903-6416	6-22	941403-1400	13-17
394-70315-0	12-21	3H6-64333-1	6-6	9152E3-0825	6-32	945303-0600	14-7
394-70325-0	12-25	3H6-76160-0	15-11	9152E3-0825	16-2-7	951403-0212	13-25
394-70327-0	12-28	3H6-87326-0	7-60	916124-0630	1-4	951407-0310	7-47
399-06023-1	15-5	3M2-06921-0	5-10	916124-0653	1-3	951503-0318	7-64
399-76101-0	15-3	3M2-06926-0	5-11	9161E3-0625	6-30	951503-1210	6-24
399B05180-0	15-20	3R1-05003-2	4-8	9161E3-0625	16-2-3	9601-0-6002	7-12
3A1-83722-0	13-2	3R1-05004-0	4-5	9161E3-0645	7-35	9601-0-6004	7-7
3A3-06830-0	14-28	3R1-05006-2	4-11	9161E3-0645	7-53	9601-0-6300	7-44
3A3-83314-2	14-10	3R1-05007-0	4-9	9161E3-0645	16-6-6	9603-3-6204	2-10
3A3-84307-0	14-48	3R1-05010-0	4-3	9161E3-0835	7-55	9701-1-1014	1-18
3A3-84364-2	14-11	3R1-05012-0	4-7	9161F1-0685	3-35	98AB-50-035	12-23
3A3-84365-1	14-6	3R1-05013-0	4-12	9161F4-0835	1-8	98AB-50-110	9-44
3A3-84368-0	14-22	3R1-05019-0	4-13	920803-0518	9-19	98AB-50-150	12-18
3A3-84374-0	14-35	3R1-05104-0	4-6	921503-0406	14-46	98AB-50-200	9-43
3A3-84376-0	14-15	3R1-05105-0	4-2	921503-0414	9-41	98AB-701600	12-7
3A3-84381-0	14-9	3R1-05116-0	4-15	921503-0525	15-14	98AB-70-700	12-6
3A3-84383-0	14-39	3R1-05125-0	4-4	921503-5418	3-41		
3A3-84391-0	14-23	3R1-05131-1	4-14	921503-5430	4-25		
3A3-84403-0	14-19	3R1-05138-1	4-10	921503-6410	9-56		
3A3-84421-0	14-40	3R1-05215-0	4-23	921503-7616	4-21		
3A3-84422-0	14-25	3R1-05216-0	4-18	921521-0408	3-10		
3A3-84423-0	14-47	3R1-05223-0	4-22	921521-0408	16-4-10		
3A3-84424-0	14-49	3R1-05252-0	4-16	921521-6408	5-5		
3A3-84425-0	14-51	3R1-05253-0	4-19	921521-6408	15-8		
3A3-84426-0	14-50	3R1-05255-0	4-17	921521-6410	1-12		
3A3-84432-0	14-31	3R1-05258-0	4-24	921521-6412	5-15		
3A3-84435-0	14-24	3R1-05901-0	4-26	921521-6520	5-3		
3ABQ62102-0	8-38	3R1B64514-2	7-59-2	921521-6520	15-6		
3AC-72200-0	10-10	3R1B64516-2	7-59-3	921553-0510	6-8		
3AS-05090-1	4-1	3RS-70020-0	12-13	9215E3-0612	9-21		
3AS-62431-0	8-24	3RS-70021-0	12-13a	921603-0512	14-27		
3AS-62433-0	8-25	3RS-70167-0	12-12	9216E3-0612	8-10		
3AS-64230-0	7-61	3U2-63506-0	14-55	921703-0406	8-12		
3B2-03266-0	3-18-1	3U2-72187-0	14-58	921803-0410	9-47		
3B2-05912-0	15-23	3U2-72200-0	14-52	921803-0620	7-25		
3B2-63034-0	9-23	3U2-77367-0	14-57	921821-0306	3-22		
3B2-63035-1	9-22	3U2-84331-0	14-4	922503-6412	3-13		
3B2-63041-0	9-26	3U2-84334-0	14-54	922503-6412	16-4-5		
3B2-63063-0	9-20	3U2-84336-0	14-5	922553-6423	3-25		
3B2-63104-1	9-15	3U2-84339-0	14-30	922553-6423	16-4-14		
3B2-67503-0	10-7	3U2-84343-0	14-21	930103-0400	9-42		
3B2-70155-0	12-14	3U2-84371-0	14-37	930103-0500	14-12		
3B2-70260-1	9-40	3U2-84375-0	14-32	930103-0500	15-17		
3B2Q63011-1	9-14	3U2-84398-0	14-14	930103-0600	9-25		
3B7-70200-5	12-1	3U2-84401-0	14-18	930103-0600	9-33		
3B7-70280-1	12-8	3U2-84404-0	14-20	930103-0600	11-6		
3C7-06921-0	5-12	3U2-84414-0	14-8	930103-0600	13-8		
3C7-70113-0	12-17	3U2-84416-0	14-2	930103-0600	14-38		
3C7-70199-0	12-16	3U2-84431-0	14-41	930103-0800	6-34		
3C7-70211-1	12-4	3U2-84442-0	14-43	930103-0800	13-13		
3C7-70217-0	12-5	3U2-84452-0	14-26	930103-0800	16-2-6		
3C7-70220-1	12-2	3U2-84917-0	14-56	930121-0300	3-23		
3C7-70224-1	12-3	3U2B84312-0	14-45	930403-0800	8-6		
3C8-62104-2	8-39	3U2B84360-0	14-1	940103-0500	15-15		
3C8-62107-0	8-41	3U2B84366-0	14-17	940103-0600	4-20		
3C8-66308-0	9-10	3U2B84440-0	14-59	940103-0600	7-36		
3C8-66308-0	11-7	3U2B84441-0	14-16	940103-0600	9-24		
3C8-66308-0	13-21	3VK-63107-0	14-53	940103-0600	11-12		
3C8-67146-0	9-4	3VK-84375-0	14-33	940103-0600	16-6-7		
3D5-06870-0	9-36	3VL-84375-0	14-34	940103-0800	13-12		
3D6-70021-0	11-2	3X3Q67640-1	10-4	940103-0800	14-42		
3E0-70270-0	12-15	910103-0525	14-13	940121-1200	5-18		
3F0-72185-0	4-32	910103-0616	7-6	940124-0800	1-9		
3F0-72185-0	10-9	910103-0830	13-10	9401E3-0500	6-7		
3F9-06050-0	5-9	910103-5616	6-14	9401E3-0600	6-20		
3F9-70057-0	11-9-2	910103-5625	7-41	9401E3-0600	6-31		
3F9-84398-0	12-22	910103-6612	9-9	9401E3-0600	7-54		
3F9-84398-0	12-27	910103-6612	13-19	9401E3-0600	8-23		
3F9-87801-3	10-8-1	910103-6616	13-7	9401E3-0600	16-2-4		
3F9B87090-5	16-3-1	910103-6620	1-17	9401E3-0800	6-33		
3GF-70250-1	12-10	910121-6612	4-30	9401E3-0800	7-56		
3GF-70281-0	12-9	910121-6612	9-35	9401E3-0800	8-7		
3GR-64010-0	7-13	910121-7622	5-13	9401E3-0800	16-2-5		
3GR-64020-0	7-14	9101E3-5612	8-28	941303-0500	15-16		
3GR-64089-0	7-15	9101E3-5614	8-32	941303-0600	4-29		
3GR-76191-0	6-35	9101E3-5616	7-52	941303-0600	9-29		
3GT-62442-0	8-22	9101E3-5616	9-48	941303-0600	11-5		
3GTQ62105-1	8-35	9101E3-5630	6-25	941303-0800	13-11		

2018 PARTS CATALOG

M 4C M 5B Models

Serial Number 000001 AH~
OB No.002-21005-0AH 369 1801



トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com