


2021 PARTS CATALOG

トーハツ船外機 パーツカタログ



M 4C M 5B Models

Serial Number 000001BA~
OB NO.002-21005-0BA 369 2101



TOHATSU CORPORATION

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2021 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル		Remarks 備 考
			Q'ty/個数	MAC	
3-1	1	369-03200-2 CARBURETOR ASSY キャブレタアッ			78BC
3-1	2	393-03200-2 CARBURETOR ASSY キャブレタアッ	1		F52C
3-2		* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3		* MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-3	1	* SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		

仕様違い
イラスト位置 No.
Fig No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	EU : 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が “B” ・ “Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B) 、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q) 、プロペラがブラック (B) です。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロワユニットアッシ (L)

369B87090-4

369Q87302-4

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

916124 - 0653


首下長さ
径

ナット・ワッシャ

940124 - 0800

径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
9-43	98AB-50-200	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-44	98AB-50-110	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-6	98AB-70-700	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
12-7	98AB-701600	HOSE ホース	98AB-701000×2	7	1
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース	98AB-501000	5	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2021.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model		Remarks 備 考
			Q'ty/個数		
3-1	1	369-03200-2 CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー		1	78BC
3-1	2	393-03200-2 CARBURETOR ASSY キャブレタアッシー		1	F52C
3-2		369-03252-1 * MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3		369-03251-0 * MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-3	1	393-03254-0 * SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		

Different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

369B87090-4

369Q87302-4

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT	916124 - 0653	Length below neck Diameter
NUTS & WASHERS	940124 - 0800	Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AB - 50 - 150

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
9-43	98AB-50-200	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-44	98AB-50-110	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-6	98AB-70-700	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
12-7	98AB-701600	HOSE ホース	98AB-701000 × 2	7	1
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース	98AB-501000	5	1

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON • CRANK SHAFT.....	3
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	CARBURETOR.....	5
	キャブレタ	
Fig. 4	RECOIL STARTER • STARTER LOCK.....	9
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 5	MAGNETO.....	13
	マグネト	
Fig. 6	DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT.....	15
	ドライブシャフトハウジング・シフト	
Fig. 7	GEAR CASE.....	19
	ギヤケース	
Fig. 8	BRACKET • REVERSE LOCK ARM.....	25
	ブラケット・リバースロックアーム	
Fig. 9	BOTTOM COWL • TILLER HANDLE.....	29
	ボトムカウル・ティラハンドル	
Fig. 10	TOP COWL.....	33
	トップカウル	
Fig. 11	INTEGRAL FUEL TANK (M4C • M5B • M5B-D).....	35
	インテグラル フュエルタンク (M4C • M5B • M5B-D)	
Fig. 12	SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S).....	37
	セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)	
Fig. 13	OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL).....	41
	オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)	
Fig. 14	OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX.....	45
	オプションパーツ (2) リモコンボックス	
Fig. 15	OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES.....	51
	オプションパーツ (3) アクセサリ	
Fig. 16	ASSEMBLY • KIT PARTS.....	53
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		59
INDEX		63
INDEX (Parts Number)		66

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



REMARKS: CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Fig. 3 CARBURETOR
キャブレタ




Fig. 4 RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック




Fig. 5 MAGNETO
マグネット




Fig. 6 DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト




Fig. 7 GEAR CASE
ギヤケース




Fig. 8 BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム




Fig. 9 BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル




Fig. 10 TOP COWL
トップカウル




Fig. 11 INTEGRAL FUEL TANK (M4C・M5B・M5B-D)
インテグラルフェルタンク (M4C・M5B・M5B-D)




Fig. 12 SEPARATE FUEL TANK・DUAL FUEL (M5B-D・M5B-S)
セパレートフェルタンク・デュアルフェル (M5B-D・M5B-S)




Fig. 13 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)




Fig. 14 OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX
オプションパーツ (2) リモコンボックス




Fig. 15 OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES
オプションパーツ (3) アクセサリー





Fig. 16 ASSEMBLY・KIT PARTS
アセンブリ・キットパーツ



4 CARBURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

5 POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

6 WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

7 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

8 LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

Fig. 1

CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
2-1	369-00115-0	THRUST PLATE スラストプレート メインベアリング	2	2	
2-2	369-00122-0	OIL SEAL 20-47-8 オイルシール 20-47-8	2	2	
2-3	350-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-20 ローラベアリング 14-18-20	1	1	Small End
2-4	369-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッシー	1	1	
2-5	369-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	
2-6	369-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	
2-7	369-00061-1	* CRANK PIN * クランクピン	1	1	
2-8	369-00043-0	* ROLLER BEARING 20-26-12 * ローラベアリング 20-26-12	1	1	Big End
2-9	369-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	1	1	
2-10	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	
2-11	338-00131-0	KEY 16-5.7-4 キー 16-5.7-4	1	1	Magneto
2-12	1 369-87130-0	PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	1	1	STD
2-12	2 369-87131-0	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-13	1 369-00001-1	* PISTON * ピストン	1	1	STD
2-13	2 369-00004-1	* PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-14	369-00021-1	* PISTON PIN * ピストンピン	1	1	
2-15	350-00024-1	* PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	
2-16	1 369-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	1	1	STD
2-16	2 369-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	1	1	OPT
2-17	1 351-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	STD
2-17	2 351-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	OPT

Fig. 3


CARBURETOR
キャブレタ



Ref.No. 見出番号		Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4C	M5B	
3-1	1	369-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ		1	78BC
3-1	2	393-03200-2	CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1		F52C
3-2		369-03252-1	* MAIN NOZZLE * メインノズル	1	1	
3-3		369-03251-0	* MAIN JET (#78) * メインジェット (#78)	1	1	
3-4	1	393-03254-0	* SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)	1		
3-4	2	369-03254-0	* SLOW JET (#55) * スロージェット (#55)		1	
3-5		346-03256-0	* RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
3-6		369-03231-0	* FLOAT * フLOAT	1	1	
3-7		369-03240-0	* FLOAT VALVE * フLOATバルブ	1	1	
3-8		344-03244-0	* CLIP * クリップ	1	1	
3-9		346-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フLOATアームピン	1	1	
3-10		921521-0408	* SCREW * スクリュー	1	1	
3-11		369-03221-0	* FLOAT CHAMBER * フLOATチャンバ	1	1	
3-12		369-03222-0	* FLOAT CHAMBER O-RING * フLOATチャンバ Oリング	1	1	
3-13		922503-6412	* SCREW * スクリュー	4	4	
3-14		369-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	
3-15		369-03293-1	* GASKET * ガasket ドレンスクリュー	1	1	
3-16		346-03265-0	* STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	
3-17		346-03267-0	* SPRING * スプリング A	1	1	
3-18	1	3B2-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー		1	
3-18	2	356-03266-0	* PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1		
3-19		356-03268-0	* SPRING * スプリング B	1	1	
3-20		369-03304-0	* PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	
3-21		369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	
3-22		921821-0306	* SCREW * スクリュー	2	2	
3-23		930121-0300	* NUT * ナット	2	2	
3-24		369-03301-0	* PUMP COVER * ポンプカバー	1	1	
3-25		922553-6423	* SCREW * スクリュー	4	4	
3-26		369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	

Fig. 3


CARBURETOR
キャブレタ



[illegible]

Fig. 4


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
4-1	3AS-05090-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッシー	1	1	
4-2	3R1-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	
4-3	3R1-05010-0	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	
4-4	3R1-05125-0	* STARTER SPRING CASE * スタータスプリングケース	1	1	
4-5	3R1-05004-0	* STARTER SPRING * スタータスプリング	1	1	
4-6	3R1-05104-0	* REEL * リール	1	1	
4-7	3R1-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	
4-8	3R1-05003-2	* RATCHET * ラatchet	2	2	
4-9	3R1-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	
4-10	3R1-05138-1	* BOLT 5-10-6.8-7.8 * ボルト スタータシャフト	1	1	
4-11	3R1-05006-2	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	
4-12	3R1-05013-0	* STARTER ROPE ϕ 4.5-1620 * スタータロープ ϕ 4.5-1620	1	1	
4-13	3R1-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	
4-14	3R1-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	
4-15	3R1-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	
4-16	3R1-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	
4-17	3R1-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	
4-18	3R1-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	
4-19	3R1-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	
4-20	940103-0600	* WASHER * ワッシャー	1	1	
4-21	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-22	3R1-05223-0	* ROD SNAP 3.5-2 * ロッドスナップ 3.5-2	1	1	
4-23	3R1-05215-0	* COLLAR 6.1-8-6.5 * カラー 6.1-8-6.5	1	1	
4-24	3R1-05258-0	* STARTER LOCK CAM SPRING * スタータロックカムスプリング	1	1	
4-25	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	
4-26	3R1-05901-0	STARTER PULLEY スタータプーリー	1	1	
4-27	369-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	
4-28	9101F4-0623	BOLT ボルト	3	3	Recoil Starter
4-29	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	3	3	

Fig. 4


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



[illegible]

Fig. 5


MAGNETO
マグネト



[illegible]

Fig. 6


DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト



Ref.No. 見出番号		Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
				M4C	M5B	
6-1	1	369Q61020-4	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ドライブシャフトハウジングアッシー (S)	1	1	for Transom "S"
6-1	2	369Q61030-6	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) ドライブシャフトハウジングアッシー (L)	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-2		301-61021-0	* BUSHING * ブッシング シフトレバー	1	1	
6-3		369-64331-2	DRIVE SHAFT BUSHING ASSY ドライブシャフトブッシング アッシー	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-4		369-60003-0	* DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)	1	1	
6-5		369-64332-1	STOPPER ストッパ ドライブシャフト	1	1	
6-6		3H6-64333-1	PRE-COATED SCREW 5-25 プレコートスクリュー 5-25	2	2	for Transom "L"&"UL"
6-7		940103-0500	WASHER ワッシャー	2	2	
6-8		921553-0510	SCREW スクリュー	2	2	for Transom "S"
6-9		345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	
6-10		9106E3-0808	BOLT ボルト	1	1	
6-11		332-60006-1	GASKET ガスケット 8.1-15-1	1	1	
6-12		369-66043-1	GROMMET 10.7-3.5 グロメット	1	1	
6-13		369-66241-0	SHIFT ROD JOINT ASSY シフトロッドジョイントアッシー	1	1	
6-14		910103-5616	BOLT ボルト	1	1	
6-15		369-66110-4	SHIFT LEVER シフトレバー	1	1	
6-16		301-66136-0	O-RING 1.9-8.8 オリング 1.9-8.8	2	2	
6-17		369-66116-0	CERAMIC BALL 7.7 セラミックボール 7.7	1	1	
6-18		369-66112-1	SPRING スプリング シフトレバー-ストッパ	1	1	
6-19	1	369-66214-0	SHIFT ROD (S) シフトロッド (S)	1	1	for Transom "S"
6-19	2	369-66215-0	SHIFT ROD (L) シフトロッド (L)	1	1	for Transom "L"&"UL"
6-20		940103-0600	WASHER ワッシャー	1	1	
6-21		369-66225-0	SHIFT ROD LEVER シフトロッドレバー	1	1	
6-22		910903-6416	BOLT ボルト	1	1	
6-23		369-66223-0	PIN ピン シフトレバー	1	1	
6-24		951503-1210	SPLIT PIN スプリットピン	1	1	
6-25		9101E3-5630	BOLT ボルト	6	6	
6-26		369-61012-2	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
6-27		369-61016-0	GROMMET 29-3 グロメット 29-3	1	1	

Fig. 6

DRIVE SHAFT HOUSING • SHIFT
ドライブシャフトハウジング・シフト



[illegible]


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
7-1	369Q60000-3	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシー	1	1	
7-2	369-60211-0	* ROLLER BEARING 14-20-12 * ローラーベアリング 14-20-12	1	1	
7-3	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	2	2	
7-4	332-60006-1	GASKET 8.1-15-1 ガスケット	2	2	
7-5	3H6-60218-0	ANODE アノード	1	1	
7-6	910103-0616	BOLT ボルト	1	1	
7-7	9601-0-6004	BALL BEARING 6004 ボールベアリング 6004	1	1	
7-8	369Q87323-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシー	1	1	
7-9	369Q60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	
7-10	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	
7-11	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	
7-12	9601-0-6002	* BALL BEARING 6002 * ボールベアリング 6002	1	1	
7-13	3GR-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシー (A)	1	1	
7-14	3GR-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	
7-15	3GR-64089-0	BEVEL GEAR ASSY (C) ベベルギヤアッシー (C)	1	1	
7-16	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャー 15.2-19-1.9	1	1	
7-17	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	
7-17	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	
7-18	369-64211-1	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	
7-19	301-64215-1	CLUTCH クラッチ	1	1	
7-20	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	
7-21	393-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	
7-22	369-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	
7-23	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	
7-24	369-60206-0	WATER STRAINER ウォーターストレーナ サブ	1	1	
7-25	921803-0620	SCREW スクリュー	1	1	
7-26	369-65035-0	WATER PIPE (LOWER) ウォーターパイプ (ロワ)	1	1	
7-27	369-65036-0	SEAL シールハブ- ウォータパイプ (ロワ)	2	2	
7-28	369-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
7-29	369-65022-0	KEY φ2-11 キー ホンブインベラ φ2-11	1	1	
7-30	369-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	
7-30a	334-65012-0	DOWEL PIN 4-10 ダウエルピン 4-10	2	2	
7-31	369-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	
7-32	369-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	
7-33	369-65018-1	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	
7-34	369-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	
7-35	9161E3-0645	BOLT ボルト	4	4	
7-36	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	
7-37	369-65017-1	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	
7-38	369-60223-0	OIL SEAL 10-24-8 オイルシール 10-24-8	1	1	
7-39	1 369-64081-1	SHIM 26.5-34.8-0.1 シム 26.5-34.8-0.1	A	A	
7-39	2 369-64082-1	SHIM 26.5-34.8-0.15 シム 26.5-34.8-0.15	A	A	
7-40	369-65020-0	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
7-41	910103-5625	BOLT ボルト	1	1	
7-42	369-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	
7-43	1 369-64301-0	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッセン (S)	1	1	for Transom "S"
7-43	2 369-64302-0	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッセン (L)	1	1	for Transom "L"
7-44	9601-0-6300	* BALL BEARING 6300 * ボールベアリング 6300	1	1	
7-45	1 369-66012-1	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	for Transom "S"
7-45	2 369-66013-1	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	for Transom "L"
7-46	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	
7-47	951407-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	
7-48	3UA-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	
7-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 オリング A 2.5-4.9	2	2	
7-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 オリング 2.4-15.4	1	1	
7-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	
7-52	9101E3-5616	BOLT ボルト	2	2	
7-53	9161E3-0645	BOLT ボルト	1	1	

Fig. 7


GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 8

BRACKET • REVERSE LOCK ARM
 ブラケット・リバースロックアーム



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
8-1	369Q62391-2	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット A	1	1	
8-2	393Q62392-1	SWIVEL BRACKET スイベルブラケット B	1	1	
8-3	369Q62112-3	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	Starboard Side
8-4	369Q62113-2	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	Port Side
8-5	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	
8-6	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	
8-7	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	
8-8	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	
8-9	369-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	
8-10	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	
8-11	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	
8-12	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	
8-13	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	
8-14	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	
8-15	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	
8-16	9101E3-5635	BOLT ボルト	4	4	
8-17	369-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) スラストプレート (アッパ)	2	2	
8-18	393-62416-1	BUSHING ブッシング アッパ ステアリング	1	1	
8-19	393-62417-1	BUSHING ブッシング ロワ ステアリング	1	1	
8-20	369-62441-1	FRICTION PIECE フリクションピース	2	2	
8-21	309-62446-1	SPRING スプリング フリクションプレート	1	1	
8-22	3GT-62442-0	FRICTION KNOB フリクションノブ	1	1	
8-23	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	
8-24	3AS-62431-0	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッセン	1	1	
8-25	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	
8-26	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	
8-27	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	
8-28	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	
8-29	369-62434-0	SPRING スプリング チルトストッパ	1	1	

Fig. 8

BRACKET • REVERSE LOCK ARM
ブラケット・リバースロックアーム





Fig. 9


BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
9-1	369Q67100-3	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	for M5B-S,M5B,M4C Model
9-2	393Q67100-3	BOTTOM COWL ボトムカウル		1	Fuel Valve for M5B-D Model
9-3	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	
9-4	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	
9-5	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
9-6	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	
9-7	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	
9-8	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	
9-9	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	
9-10	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	
9-11	369-67188-0	GROMMET 18-7 グロメット スタータロックロッド	1	1	
9-12	369-67187-0	GROMMET 16-15.5 グロメット スロットルレバー	1	1	
9-13	369Q63010-1	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッセン	1	1	
9-14	3B2Q63011-1	* TILLER HANDLE * ティラハンドル	1	1	
9-15	3B2-63104-1	* STUD * スタット	2	2	
9-16	369-63012-1	* GRIP * グリップ	1	1	
9-17	345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * スロットルシャフトダンパ A	1	1	
9-18	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ブッシング 8.4-10-11	1	1	
9-19	920803-0518	* SCREW * スクリュー	1	1	
9-20	3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポート	1	1	
9-21	9215E3-0612	* SCREW * スクリュー	1	1	
9-22	3B2-63035-1	* FRICTION PIECE * フリクションピース	1	1	
9-23	3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW M6-16 * アジャストスクリュー	1	1	
9-24	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	1	1	
9-25	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	
9-26	3B2-63041-0	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト	1	1	
9-27	369-72019-1	* THROTTLE DECAL * スロットルデカール	1	1	
9-28	369-63600-1	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	1	1	
9-29	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	

Fig. 9


BOTTOM COWL • TILLER HANDLE
ボトムカウル・ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
9-30	369-63102-0	BUSHING ブッシング ハンドル	2	2	
9-31	369-63103-2	STEERING HANDLE STOPPER ステアリングハンドルストッパ	1	1	
9-32	350-67154-0	PLASTIC RIVET 6.5 プラスチックリベット 6.5	1	1	
9-33	930103-0600	NUT ナット	2	2	
9-34	369-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET スロットルワイヤブラケット	1	1	
9-35	910121-6612	BOLT ボルト	1	1	
9-36	3D5-06870-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッシー	1	1	
9-37	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッシー	1	1	
9-38	369-70263-0	BUSHING ブッシング フュエルコネクタ		1	
9-39	941303-1000	SPRING WASHER スプリングワッシャ		1	
9-40	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメー)		1	
9-41	921503-0414	SCREW スクリュー		1	
9-42	930103-0400	NUT ナット		1	
9-43	98AB-50-200	HOSE ホース		1	for M5B-S,Connector-F/Filter 98AB-501000
9-44	98AB-50-110	HOSE ホース		1	for M5B-D,Connector-F/Vslve 98AB-501000
9-45	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10		1	for M5B-D Model
9-46	394-70311-0	FUEL COCK ASSY フュエルコックアッシー		1	Fuel Valve for M5B-D Model
9-47	921803-0410	SCREW スクリュー		2	for M5B-D Model
9-48	9101E3-5616	BOLT ボルト	4	4	
9-49	369-67151-3	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	
9-50	393-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	
9-51	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	1	1	
9-52	369-72016-0	FUEL LEVEL DECAL フュエルレベルデカール	1		
9-53	369-72026-0	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10) スパークプラグデカール	1	1	
9-54	369-70061-0	FUEL COCK ROD フュエルバルブロッド	1		Fuel Valve
9-55	369-70062-0	FUEL COCK KNOB フュエルバルブノブ	1		Fuel Valve
9-56	921503-6410	SCREW スクリュー	1		
9-57	369-70063-0	SEAL RING シールリング フュエルバルブロッドノブ	1		
9-58	353-72544-1	FUEL COCK ROD HOSE フュエルバルブロッドホース	1		Fuel Valve

Fig. 10

TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 11

INTEGRAL FUEL TANK (M4C・M5B・M5B-D)
 インテグラル フュエルタンク (M4C・M5B・M5B-D)





Fig. 12

SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S)
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
12-1	3B7-70200-5	PRIMER BULB ASSY プライマバルブアッシー		1	
12-2	3C7-70220-1	* JOINT ASSY (INLET) * ジョイントアッシー (インレット)		1	
12-3	3C7-70224-1	* JOINT ASSY (OUTLET) * ジョイントアッシー (アウトレット)		1	
12-4	3C7-70211-1	* PRIMER BULB * プライマバルブ		1	
12-5	3C7-70217-0	* CLAMP * クランプ		2	
12-6	98AB-70-700	* HOSE * ホース		1	98AB-701000
12-7	98AB-701600	* HOSE * ホース		1	98AB-701000 x2
12-8	3B7-70280-1	* FUEL CONNECTOR MARK * フュエルコネクタマーク		1	
12-9	3GF-70281-0	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (タンクファイメール)		1	
12-10	3GF-70250-1	* FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ		1	
12-11	332-70201-0	* CLAMP * クランプ		4	
12-12	3RS-70167-0	FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッシー 12L (トーハツ)		1	
12-13	3RS-70020-0	* FUEL TANK CAP ASSY * フュエルタンクキャップアッシー		1	
12-13a	3RS-70021-0	** TANK FILLER CAP GASKET ** タンクファイラキャップガスケット		1	
12-14	3B2-70155-0	* PICK-UP ELBOW ASSY (12L) * ピックアップエルボアッシー (12L)		1	
12-15	3E0-70270-0	* QUICK-CONNECTOR (MALE) * クイックコネクタ (タンクメール)		1	
12-16	3C7-70199-0	* O-RING * Oリング		1	
12-17	3C7-70113-0	* FILTER * フィルタ		1	
12-18	98AB-50-150	HOSE ホース		1	for M5B-S,F/Filter-F/Pump 98AB-501000
12-19	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ ϕ 10		1	for M5B-S Model
12-19a	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4		2	for M5B-S Model
12-20	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシー		1	
12-21	394-70315-0	FUEL HOSE フュエルホース		1	for M5B-D Model
12-22	3F9-84398-0	BAND 205 バンド リードワイヤ 205		1	for M5B-D Model
12-23	98AB-50-035	HOSE ホース		3	for M5B-D Model 98AB-501000
12-24	394-70013-0	PIPE JOINT 4-4 パイプジョイント 4-4		1	for M5B-D Model
12-25	394-70325-1	FUEL HOSE フュエルホース		1	for M5B-D Model
12-26	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4		5	for M5B-D Model
12-27	3GT-35143-0	CLIP ϕ 9.4 クリップ ϕ 9.4		5	for M5B-D Model

Fig. 12

SEPARATE FUEL TANK • DUAL FUEL (M5B-D • M5B-S)
セパレートフュエルタンク・デュアルフュエル (M5B-D • M5B-S)






Fig. 13

OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
 オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
13-1	369-83880-2	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー	1	1	
13-2	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー	1	1	
13-3	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ	1	1	
13-4	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント	1	1	
13-5	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャー 5.5-14-1.2	2	2	
13-6	369-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー	1	1	
13-7	910103-6616	* BOLT * ボルト	2	2	
13-8	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	
13-9	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート	1	1	
13-10	910103-0830	* BOLT * ボルト	2	2	
13-11	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	
13-12	940103-0800	* WASHER * ワッシャー	2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット	2	2	
13-14	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-15	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング	1	1	
13-16	338-67147-0	* SEAL RING 13.8-22-3.7 * シールリング 13.8-22-3.7	1	1	
13-17	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャー d=14	1	1	
13-18	369-83887-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1	1	
13-19	910103-6612	* BOLT * ボルト	1	1	
13-20	369-83888-0	* COLLAR 13.5-18-2.5 * カラー 13.5-18-2.5	1	1	
13-21	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5	1	1	
13-22	369-83863-0	* THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) * スロットルワイヤ (リモートコントロール)	1	1	
13-23	332-83728-0	* PIN * ピン	1	1	
13-24	332-83729-0	* SPRING * スプリング ロックピン	1	1	
13-25	951403-0212	* SPRING PIN 2-12 * スプリングピン 2-12	1	1	
13-26	369-83715-1	* CABLE JOINT * ケーブルジョイント	1	1	
13-27	369-83883-0	* SEPARATE CORD * セパレートコード (ブラウン)	1	1	Brown
13-28	1 369-83846-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000 リモートコントロールストップコード L=2000	1	1	L=2000
13-28	2 369-83848-0	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200 リモートコントロールストップコード L=3200	1	1	L=3200

Fig. 13

OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)
 オプションパーツ (1) アクセサリ (リモートコントロール)





Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX

オプションパーツ (2) リモコンボックス



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
14-1	3U2B84360-0	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12D) リモートコントロールヘッドアッシ(RC12D)	1	1	
14-2	3U2-84416-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-3	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-4	3U2-84331-0	* DECAL (LEVER) * デカル (レバー)	1	1	
14-5	3U2-84336-0	* SHIFT POSITION DECAL * シフトポジションデカル	1	1	
14-6	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム	1	1	
14-7	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6	2	2	
14-8	3U2-84414-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-9	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ	1	1	
14-10	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル	2	2	
14-11	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ	1	1	
14-12	930103-0500	* NUT * ナット	1	1	
14-13	910103-0525	* BOLT * ボルト	1	1	
14-14	3U2-84398-0	* BAND * バンド	3	3	
14-15	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット	1	1	
14-16	3U2B84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング	1	1	
14-17	3U2B84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル	1	1	
14-18	3U2-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム	1	1	
14-19	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング	1	1	
14-20	3U2-84404-0	* GRIP * グリップ	1	1	
14-21	3U2-84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー	1	1	
14-22	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ	1	1	
14-23	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム	1	1	
14-24	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D	1	1	
14-25	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート	1	1	
14-26	3U2-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ	1	1	
14-27	921603-0512	* SCREW * スクリュー	2	2	
14-28	3A3-06830-0	* STOP SWITCH ASSY * ストップスイッチアッシ	1	1	
14-29	353-06821-0	** STOP SWITCH LANYARD ASSY ** ストップスイッチランヤードアッシ	1	1	

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX オプションパーツ (2) リモコンボックス



Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
14-30	3U2-84339-0	* INSTRUCTION DECAL * インストラクションデカール	1	1	
14-31	3A3-84432-0	* BUSHING * フッシング B	1	1	
14-32	3U2-84375-0	* SCREW * スクリュ	3	3	
14-33	3VK-84375-0	* SCREW * スクリュ	7	7	
14-34	3VL-84375-0	* SCREW * スクリュ	1	1	
14-35	3A3-84374-0	* SPACER * スペーサ	3	3	
14-36	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス	3	3	
14-37	3U2-84371-0	* WASHER * ワッシャ	2	2	
14-38	930103-0600	* NUT * ナット	3	3	
14-39	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ	1	1	
14-40	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ	1	1	
14-41	3U2-84431-0	* BUSHING * フッシング	2	2	
14-42	940103-0800	* WASHER * ワッシャ	1	1	
14-43	3U2-84442-0	* BOLT * ボルト	1	1	
14-44	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デテントローラ	1	1	
14-45	3U2B84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー	1	1	
14-46	921503-0406	* SCREW * スクリュ	3	3	
14-47	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デテントリテーナ	1	1	
14-48	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デテントスプリング	6	6	
14-49	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ	1	1	
14-50	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ	1	1	
14-51	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング	1	1	
14-52	3U2-72200-0	* STOP SWITCH DECAL * ストップスイッチデカール	2	2	
14-53	3VK-63107-0	* COVER * カバー	1	1	
14-54	3U2-84334-0	* REMOTE CONTROL LOGO DECAL * リモートコントロールロゴデカール	1	1	
14-55	3U2-63506-0	* HOLDER * ホルダ	1	1	
14-56	3U2-84917-0	* BOLT * ボルト	1	1	
14-57	3U2-77367-0	* JOINT * ジョイント	1	1	
14-58	3U2-72187-0	* CAUTION DECAL(SIGP) * コーシヨンデカール (SIGP)	1	1	

Fig. 14

OPTIONAL PARTS (2) REMOTE CONTROL BOX

オプションパーツ (2) リモコンボックス





Fig. 15

OPTIONAL PARTS (3) ACCESSORIES


オプションパーツ (3) アクセサリ



[illegible]

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

— 4

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

— 5

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

— 6

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

— 7


LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

— 8

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
16-1	1	369Q87301-6 LOWER UNIT ASSY (S) ロワユニットアッシ (S)	1	1	for Transom "S"
16-1	2	369Q87302-6 LOWER UNIT ASSY (L) ロワユニットアッシ (L)	1	1	for Transom "L"
16-2	1	369Q87314-4 EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	for Transom "L"⇒"UL"
16-2	2	369Q61110-2 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	
16-2	3	9161E3-0625 * BOLT * ボルト	1	1	
16-2	4	9401E3-0600 * WASHER * ワッシャ	1	1	
16-2	5	9401E3-0800 * WASHER * ワッシャ	1	1	
16-2	6	930103-0800 * NUT * ナット	1	1	
16-2	7	9152E3-0825 * STUD * スタット	1	1	
16-2	8	369-64303-0 * DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシ (UL)	1	1	
16-2	9	369-65120-0 * WATER PIPE ASSY (UL) * ウォータパイプアッシ (UL)	1	1	
16-2	10	369-66014-2 * CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	
16-3	1	3F9B87090-5 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1		
16-3	2	369B87090-5 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット		1	
16-4	1	369-87122-1 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	
16-4	2	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
16-4	3	369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フLOATチャンバリング	1	1	
16-4	4	369-03293-1 * GASKET * ガスケットドレンスクリュ	1	1	
16-4	5	922503-6412 * SCREW * スクリュ	4	4	
16-4	6	369-03231-0 * FLOAT * フLOAT	1	1	
16-4	7	346-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フLOATアームピン	1	1	
16-4	8	369-03240-0 * FLOAT VALVE * フLOATバルブ	1	1	
16-4	9	344-03244-0 * CLIP * クリップ	1	1	
16-4	10	921521-0408 * SCREW * スクリュ	1	1	
16-4	11	346-03256-0 * RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	
16-4	12	369-03303-0 * DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット


WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

Ref.No. 見出番号	Part.No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数		Remarks 備 考
			M4C	M5B	
16-4	13	369-03306-0 * DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	
16-4	14	922553-6423 * SCREW * スクリュ	4	4	
16-4	15	369-03302-0 * PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	
16-4	16	369-03307-0 * PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	
16-4	17	369-03182-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
16-4	18	369-03183-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	
16-4	19	369-03186-0 * SCREW * スクリュ	2	2	
16-5	1	369-87121-5 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1	
16-5	2	369-01005-2 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダヘッドガスケット	1	1	
16-5	3	369-01215-0 * OIL SEAL 10.1-25-7 * オイルシール 10.1-25-7	2	2	Crankcase Head
16-5	4	369-01214-0 * CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	
16-5	5	369-00122-0 * OIL SEAL 20-47-8 * オイルシール 20-47-8	2	2	Crankshaft
16-5	6	369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	
16-5	7	369-03293-1 * GASKET * ガスケットドレンスクリュ	1	1	
16-5	8	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	
16-5	9	369-61012-2 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	
16-6	1	369-87322-2 WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリペアキット	1	1	
16-6	2	369-65018-1 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	
16-6	3	369-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	
16-6	4	369-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	
16-6	5	369-65020-0 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	
16-6	6	9161E3-0645 * BOLT * ボルト	4	4	
16-6	7	940103-0600 * WASHER * ワッシャ	4	4	
16-6	8	369-65022-0 * KEY φ2-11 * キー ポンプインペラ φ2-11	1	1	
16-6	9	369-65011-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	
16-6	10	369-65021-1 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	

Fig. 16

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



CABURETOR REPAIR KIT
キャブレタリペアキット

POWER HEAD GASKET SET
パワーヘッドガスケットセット

WATER PUMP REPAIR KIT
ウォーターポンプリペアキット

WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)

LOWER UNIT GASKET SET
ロウユニットガスケットセット

索引

<C>	
CDユニット	5-6
<E>	
Eリング d=6	14-7
<O>	
Oリング	12-16
Oリング 1.9-8.8	6-16
Oリング 2.4-15.4	7-50
Oリング 2.4-15.4	16-8-10
Oリング 3.2-47	7-11
Oリング 3.2-47	16-8-4
Oリング A 2.5-4.9	7-49
Oリング A 2.5-4.9	16-8-9
<A>	
アジャストスクリュー	9-23
アノード	7-5
<I>	
イグニッションコイル W/キャップ	5-9
インストラクションデカール	14-30
<U>	
ウェーブワッシャー	14-22
ウェーブワッシャー d=14	9-7
ウェーブワッシャー d=14	13-17
ウォーターアウトレットホース	6-28
ウォーターストレナ サブ	7-24
ウォーターパイプ (ロフ)	7-26
ウォーターパイプアッシ (L)	7-57-2
ウォーターパイプアッシ (S)	7-57-1
ウォーターパイプアッシ (UL)	16-2-9
ウォーターパイプシール (ロフ)	7-42
ウォーターポンプインペラ	7-28
ウォーターポンプインペラ	16-6-10
ウォーターポンプインペラ	16-7-2
ウォーターポンプガイドプレート	7-32
ウォーターポンプガイドプレート	16-6-3
ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ	16-7-4
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	16-7-1
ウォーターポンプリベアキット	16-6-1
<E>	
エキサイタコイル	5-2
エクステンションコード	15-19
エクステンションコード (ライト) L=2000	15-9
エクステンションハウジング	16-2-2
エクステンションハウジングキット (UL)	16-2-1
エンジンショートブロックキット	16-3-1
エンジンショートブロックキット	16-3-2
<O>	
オイルシール 10.1-25-7	1-14
オイルシール 10.1-25-7	16-5-3
オイルシール 10-24-8	7-38
オイルシール 10-24-8	16-8-7
オイルシール 15-28-10	7-10
オイルシール 15-28-10	16-8-3
オイルシール 20-47-8	2-2
オイルシール 20-47-8	16-5-5
オルタネータ (60W)	15-5
オルタネータキット	15-4
<カ>	
ガイドプレートガスケット	7-34
ガイドプレートガスケット	16-6-4
ガイドプレートガスケット	16-7-6
ガイドプレートガスケット	16-8-6
ガスケット	7-4
ガスケット 8.1-15-1	6-11
ガスケット 8.1-15-1	16-8-2
ガスケット ドレンスクリュー	3-15
ガスケット ドレンスクリュー	16-4-4
ガスケット ドレンスクリュー	16-5-7
カバー	14-53
カバーフック	9-8
カムロッド (L)	7-45-2
カムロッド (S)	7-45-1
カムロッド (UL)	16-2-10
カムロッドブッシング	7-48
カラー 13.5-18-2.5	13-20
カラー 4-6-21	4-17
カラー 6.1-8-6.5	4-23
<キ>	
キー 16-5.7-4	2-11

キー ポンプインペラ ϕ 2-11	7-29
キー ポンプインペラ ϕ 2-11	16-6-8
ギヤケースアッシ	7-1
キャブレタアッシ	3-1-1
キャブレタアッシ	3-1-2
キャブレタガスケット	3-34
キャブレタガスケット	16-4-2
キャブレタガスケット	16-5-8
キャブレタカバー	3-30
キャブレタカバーガスケット	3-31
キャブレタカバーガスケット	3-32
キャブレタカバーガスケット	16-4-17
キャブレタカバーガスケット	16-4-18
キャブレタリベアキット	16-4-1
<ク>	
クイックコネクタ (タンクメー)	12-15
クラッチ	7-19
クラッチカム	7-46
クランクケースヘッド	1-13
クランクケースヘッドガスケット	1-16
クランクケースヘッドガスケット	16-5-4
クランクシャフト A	2-5
クランクシャフト D	2-6
クランクシャフトサブアッシ	2-4
クランクピン	2-7
クランプ	12-5
クランプ	12-11
クランプ 4.2-3-8	5-4
クランプ 4.2-3-8	15-7
クランプ 7-80P	15-18
クランプスクリュー	8-37
クランプスクリューアッシ	8-36
クランプスクリューキット	8-35
クランプスクリューパッド	8-40
クランプスクリューハンドル	8-38
クランプブラケット (L)	8-4
クランプブラケット (R)	8-3
グリスフィッティング	8-30
クリップ	3-8
クリップ	16-4-9
グリッ	9-16
グリッ	14-20
クリップ ϕ 10	9-45
クリップ ϕ 10	11-15
クリップ ϕ 10	12-19
クリップ Φ 9.4	12-19a
クリップ Φ 9.4	12-26
クリップ Φ 9.4	12-27
グロメット	6-12
グロメット	14-2
グロメット	14-3
グロメット	14-8
グロメット	14-15
グロメット 17-2.7	9-51
グロメット 17-3	13-29
グロメット 17-3	15-10
グロメット 29-3	6-27
グロメット E	14-60
グロメット ウォータパイプアッパ	7-58
グロメット コード A ϕ 11	5-16
グロメット スタータロックロッド	9-11
グロメット スロットルレバー	9-12
<ケ>	
ケーブルクリップアッシ	13-6
ケーブルジョイント	13-26
ケーブルターミナル	14-10
<コ>	
コーションデカール	4-32
コーションデカール	4-33
コーションデカール	6-35
コーションデカール	10-9
コーションデカール (SIGP)	14-58
コントロールレバー	14-21
コンロッド	2-9
<シ>	
シールリングプレート スタータ	4-15
シールラバー ウォータパイプ (ロフ)	7-27
シールリング 13.8-22-3.7	9-5
シールリング 13.8-22-3.7	13-16

シールリングフェUELバルブノブ	9-57	スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-18
シフトギヤアッシ	14-9	スパークプラグデカール	9-53
シフトポジションデカール	14-5	スプリットビン	6-24
シフトレバー	6-15	スプリットビン 3-18	7-64
シフトロッド (L)	6-19-2	スプリング A	3-17
シフトロッド (S)	6-19-1	スプリング B	3-19
シフトロッドジョイントアッシ	6-13	スプリングクラッチ	7-21
シフトロッドレバー	6-21	スプリングシフトレバーストップ	6-18
シム 21-28-0.1	7-17-1	スプリングチルトストップ	8-29
シム 21-28-0.15	7-17-2	スプリングフリクションプレート	8-21
シム 26.5-34.8-0.1	7-39-1	スプリングボールジョイント	13-4
シム 26.5-34.8-0.15	7-39-2	スプリングロックビン	13-24
ジョイント	14-57	スプリングピン 2-12	13-25
ジョイントアッシ (アウトレット)	12-3	スプリングピン 3-10	7-47
ジョイントアッシ (インレット)	12-2	スプリングリテーナ クラッチ	7-22
シヨルダボルト	8-41	スプリングワッシャ	1-5
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	スプリングワッシャ	3-36
シリンダヘッド	1-6	スプリングワッシャ	4-29
シリンダヘッドガスケット	1-7	スプリングワッシャ	9-29
シリンダヘッドガスケット	16-5-2	スプリングワッシャ	9-39
<S>		スプリングワッシャ	11-5
スイベルブラケット A	8-1	スプリングワッシャ	13-11
スイベルブラケット B	8-2	スプリングワッシャ	15-16
スクリュ	1-12	スパーサ	14-35
スクリュ	3-10	スパーサ 19-24.8-1	1-15
スクリュ	3-13	スラストプレート	14-25
スクリュ	3-22	スラストプレート (アッパ)	8-17
スクリュ	3-25	スラストプレート メインベアリング	2-1
スクリュ	3-33	スラストホルダアッシ	7-61
スクリュ	3-41	スラストロッド	8-14
スクリュ	4-21	スラストロッドスプリング	8-15
スクリュ	4-25	スロージェット (#52)	3-4-1
スクリュ	5-3	スロージェット (#55)	3-4-2
スクリュ	5-5	スロットルアーム	14-6
スクリュ	5-15	スロットルシャフト	9-26
スクリュ	6-8	スロットルシャフトサポート	9-20
スクリュ	7-25	スロットルシャフトダンバ A	9-17
スクリュ	8-10	スロットルデカール	9-27
スクリュ	8-12	スロットルレバー	13-14
スクリュ	9-19	スロットルレバー	13-18
スクリュ	9-21	スロットルワイヤ	9-28
スクリュ	9-41	スロットルワイヤ (リモートコントロール)	13-22
スクリュ	9-47	スロットルワイヤブラケット	9-34
スクリュ	9-56	<セ>	
スクリュ	14-27	セーフティロープ $\phi 4-1000$	15-2
スクリュ	14-32	セッティングプレート チルトストップ	8-27
スクリュ	14-33	セパレートコード (ブラウン)	13-27
スクリュ	14-34	セラミックボール 7.7	6-17
スクリュ	14-46	<タ>	
スクリュ	15-6	ダイヤフラム A	3-27
スクリュ	15-8	ダイヤフラム A	16-4-12
スクリュ	15-14	ダイヤフラム B	3-28
スクリュ	16-4-5	ダイヤフラム B	16-4-13
スクリュ	16-4-10	ダウエルピン 4-10	7-30a
スクリュ	16-4-14	ダウエルピン 6-12	1-2
スクリュ	16-4-19	ダウエルピン 6-12	6-9
スタータケース	4-2	タンクフィラキャップガスケット	11-2
スタータシール	10-7	タンクフィラキャップガスケット	12-13a
スタータスプリング	4-5	<チ>	
スタータスプリングケース	4-4	チェックバルブ	3-21
スタータスプリングセット	4-3	チョークロッド	3-37
スタータハンドル	4-13	チョークロッド	9-49
スタータプーリ	4-26	チョークロッドブッシング	9-50
スタータロープ $\phi 4.5-1620$	4-12	チルトスイッチプラグ	14-26
スタータロック	4-16	チルトストップアッシ	8-24
スタータロックカム	4-19	チルトストップバグリップ	8-25
スタータロックカムスプリング	4-24	<ツ>	
スタータロックスプリング	4-18	ツールキット	15-1
スタータロックロッド	4-27	<テ>	
スターンブラケットスプリング	8-11	ディスタンスプレート ブラケット	8-9
スタッド	9-15	ティラハンドル	9-14
スタッド	16-2-7	ティラハンドルアッシ	9-13
ステアリングハンドルストップ	9-31	デカール (レバー)	14-4
ステアリングフックプレート	13-9	デカールセット (M4C)	10-8-1
ストップカムロッドブッシング	7-51	デカールセット (M5B)	10-8-2
ストップドライブシャフト	6-5	デテントスプリング	14-48
ストップスイッチアッシ	9-36	デテントリテーナ	14-47
ストップスイッチアッシ	14-28	デテントローラ	14-44
ストップスイッチデカール	14-52	<ト>	
ストップスイッチデカール	10-10	トップカウルアッシ	10-2
ストップスイッチランヤードアッシ	9-37	トップカウルアッシ	10-3
ストップスイッチランヤードアッシ	14-29	トップカウルサブアッシ	10-4
ストップスクリュ	3-16	トップカウルサブアッシ	10-5

トップカウルシール	10-6
ドライブギヤ	14-11
ドライブシャフトアッシ (L)	7-43-2
ドライブシャフトアッシ (S)	7-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL)	16-2-8
ドライブシャフトハウジングアッシ (L)	6-1-2
ドライブシャフトハウジングアッシ (S)	6-1-1
ドライブシャフトハウジングガasket	6-26
ドライブシャフトハウジングガasket	16-5-9
ドライブシャフトブッシング (スレートカラー)	6-4
ドライブシャフトブッシングアッシ	6-3
ドレンスクリュ	3-14
<ナ>	
ナイロンナット 8-P1.25	8-6
ナット	3-23
ナット	9-25
ナット	9-33
ナット	9-42
ナット	11-6
ナット	13-8
ナット	13-13
ナット	14-12
ナット	14-38
ナット	15-17
ナット	16-2-6
ナット 12-P1.25	5-17
<ニ>	
ニュートラルロックアーム	14-18
ニュートラルロックスプリング	14-19
<ノ>	
ノンリターンバルブ	12-28
<ハ>	
パイプジョイント 4-4	12-24
パイロットスクリュ	3-18-1
パイロットスクリュ	3-18-2
バルサコイル	5-14
パワーヘッドガasketセット	16-5-1
バンド	14-14
バンドリードワイヤ 205	12-22
<ヒ>	
ピストン	2-13-1
ピストン (0.5 O/S)	2-13-2
ピストンピン	2-14
ピストンピンクリップ	2-15
ピストンリベアキット	2-12-1
ピストンリベアキット (0.5 O/S)	2-12-2
ピストンリング	2-17-1
ピストンリング (0.5 O/S)	2-17-2
ピストンリングセット	2-16-1
ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-16-2
ビックアップエルボアッシ (12L)	12-14
ヒューズ 10A	15-13
ピン	13-23
ピン 3.5-28	7-20
ピンシフトレバー	6-23
<フ>	
フィルタ	12-17
フックレバー	9-3
フックレバーブッシング	9-6
フックレバーブッシング	13-15
ブッシュロッドクラッチ	7-23
ブッシング	14-41
ブッシング 8.4-10-11	9-18
ブッシング B	14-31
ブッシング D	14-24
ブッシング アッパステアリング	8-18
ブッシングシフトレバー	6-2
ブッシングチルトストッパ	8-26
ブッシングハンドル	9-30
ブッシングフュエルコネクタ	9-38
ブッシングロフ ステアリング	8-19
フュエルコックアッシ	9-46
フュエルコネクタ	12-10
フュエルコネクタ (エンジンメーラ)	9-40
フュエルコネクタ (タンクフィメール)	12-9
フュエルコネクタマーク	12-8
フュエルタンク	11-4
フュエルタンクアッシ 12L (トーハツ)	12-12
フュエルタンクキャップアッシ	11-1
フュエルタンクキャップアッシ	12-13
フュエルタンクシール	11-3
フュエルタンクステー	11-10
フュエルタンクマウント	11-9-1

フュエルタンクマウント	11-9-2
フュエルバルブアッシ	11-13
フュエルバルブノブ	9-55
フュエルバルブロッド	9-54
フュエルバルブロッドホース	9-58
フュエルフィルタアッシ	12-20
フュエルホース	11-14
フュエルホース	12-21
フュエルホース	12-25
フュエルレバーデカール	9-52
フレイホイール	5-1
プライマバルブ	12-4
プライマバルブアッシ	12-1
ブラグ 8-8	7-3
ブラグキャップ	5-10
ブラグキャップ W/レジスタンス	5-12
ブラグキャップターミナル	5-11
プラスチックリベット 6.5	9-32
フラッシングブラグ	15-24
フリースロットルスプリング	14-51
フリースロットルドラム	14-23
フリースロットルレバー	14-45
フリースロットルローラ	14-49
フリクションスプリング	4-9
フリクションノブ	8-22
フリクションピース	8-20
フリクションピース	9-22
フリクションプレート	4-11
プレート バッフル	3-39
プレコートスクリュ 5-25	6-6
フロート	3-6
フロート	16-4-6
フロートアームピン	3-9
フロートアームピン	16-4-7
フロートチャンバ	3-11
フロートチャンバOリング	3-12
フロートチャンバOリング	16-4-3
フロートチャンバOリング	16-5-6
フロートバルブ	3-7
フロートバルブ	16-4-8
“プロペラアッシ (6”)”	7-59-1
プロペラアッシ (7)	7-59-2
プロペラアッシ (8)	7-59-3
“プロペラアッシ (9”)”	7-59-4
プロペラシャフト	7-18
プロペラシャフトハウジング	7-9
プロペラシャフトハウジングアッシ	7-8
プロペラナット	7-63
プロペラハードウェアキット	7-60
フロントハウジング	14-59
<ヘ>	
ベベルギヤ B	7-14
ベベルギヤアッシ (A)	7-13
ベベルギヤアッシ (C)	7-15
<ホ>	
ホース	9-43
ホース	9-44
ホース	12-6
ホース	12-7
ホース	12-18
ホース	12-23
ボールジョイントホルダ	13-2
ボールベアリング 6002	7-12
ボールベアリング 6004	7-7
ボールベアリング 6204	2-10
ボールベアリング 6300	7-44
ボトムカウル	9-1
ボトムカウル	9-2
ホルダ	14-55
ホルダ バッフルプレート	3-40
ホルダキャップ	13-3
ボルト	1-3
ボルト	1-4
ボルト	1-8
ボルト	1-17
ボルト	3-35
ボルト	4-28
ボルト	4-30
ボルト	5-13
ボルト	6-10
ボルト	6-14
ボルト	6-22
ボルト	6-25

ボルト	7-6	ロッドスナップ 3-B	3-38
ボルト	7-35	ロウユニットアッシ (L)	16-1-2
ボルト	7-41	ロウユニットアッシ (S)	16-1-1
ボルト	7-52	ロウユニットガasketセット	16-8-1
ボルト	7-53	<ワ>	
ボルト	7-55	ワッシャ	1-9
ボルト	8-16	ワッシャ	4-20
ボルト	8-28	ワッシャ	5-18
ボルト	8-32	ワッシャ	6-7
ボルト	9-9	ワッシャ	6-20
ボルト	9-35	ワッシャ	7-36
ボルト	9-48	ワッシャ	7-54
ボルト	11-11	ワッシャ	7-56
ボルト	13-7	ワッシャ	8-7
ボルト	13-10	ワッシャ	8-23
ボルト	13-19	ワッシャ	9-24
ボルト	14-13	ワッシャ	11-12
ボルト	14-43	ワッシャ	13-12
ボルト	14-56	ワッシャ	14-37
ボルト	16-2-3	ワッシャ	14-39
ボルト	16-6-6	ワッシャ	14-42
ボルト 8-122	8-5	ワッシャ	15-15
ボルト スターシャフト	4-10	ワッシャ	16-2-4
ポンプカバー	3-24	ワッシャ	16-2-5
ポンプカバーガasket	3-26	ワッシャ	16-6-7
ポンプカバーガasket	16-4-15	ワッシャ 10.5-28-2	7-62
ポンプケース (アッパ)	7-30	ワッシャ 14-22-1	9-4
ポンプケース (ロウ)	7-37	ワッシャ 15.2-19-1.9	7-16
ポンプケースガasket	7-33	ワッシャ 4.3-16-1.5	8-13
ポンプケースガasket	16-6-2	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-5
ポンプケースガasket	16-7-5	ワッシャ 6.5-23-1.5	11-8
ポンプケースガasket	16-8-5	ワッシャ 6-16-1.5	9-10
ポンプケースガasket (ロウ)	7-40	ワッシャ 6-16-1.5	11-7
ポンプケースガasket (ロウ)	16-6-5	ワッシャ 6-16-1.5	13-21
ポンプケースガasket (ロウ)	16-8-8	ワッシャ 8.5-28-1	8-8
ポンプケースライナ	7-31	ワッシャ リモコンボックス	14-36
ポンプケースライナ	16-6-9		
ポンプケースライナ クロムメッキ	16-7-3		
ポンプボディ	3-20		
ポンプボディガasket	3-29		
ポンプボディガasket	16-4-16		
<メ>			
メインジェット (#78)	3-3		
メインノズル	3-2		
<ラ>			
ライティングキット	15-3		
ラチェット	4-8		
ラバーキャップ	3-5		
ラバーキャップ	16-4-11		
ラバーダンパ A	5-8		
ラバーダンパ B	5-7		
<リ>			
リードバルブ	1-10		
リードバルブストップ	1-11-1		
リードバルブストップ	1-11-2		
リール	4-6		
リコイルスタータアッシ	4-1		
リターンズプリング	4-7		
リバースロックアーム	8-31		
リバースロックスプリング (L)	8-34		
リバースロックスプリング (R)	8-33		
リベット 3-22	8-39		
リモートコントロールストップコード L=2000	13-28-1		
リモートコントロールストップコード L=3200	13-28-2		
リモートコントロールストップコード L=3900	13-28-3		
リモートコントロールストップコード L=5900	13-28-4		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-1		
リモートコントロールヘッドアッシ (RC12D)	14-1		
リモートコントロールロゴデカール	14-54		
リヤハウジング	14-16		
リヤパネル	14-17		
<レ>			
レクチファイヤキット	15-11		
レクチファイヤコンプリート	15-12		
<ロ>			
ローブアンカ	4-14		
ローラ	14-40		
ローラベアリング 14-18-20	2-3		
ローラベアリング 14-20-12	7-2		
ローラベアリング 20-26-12	2-8		
ローラリテーナ	14-50		
ロッドスナップ 3.5-2	4-22		
ロッドスナップ 3.5-2	4-31		

INDEX

<A>			
ADJUSTING SCREW M6-16	9-23	CARBURETOR GASKET	16-4-2
ALTERNATOR ASSY (60W)	15-5	CARBURETOR GASKET	16-5-8
ALTERNATOR KIT	15-4	CARBURETOR REPAIR KIT	16-4-1
ANODE	7-5	CAUTION DECAL	4-32
		CAUTION DECAL	4-33
BALL BEARING 6002	7-12	CAUTION DECAL	10-9
BALL BEARING 6004	7-7	CAUTION DECAL(SIGP)	14-58
BALL BEARING 6204	2-10	CD UNIT	5-6
BALL BEARING 6300	7-44	CERAMIC BALL 7.7	6-17
BALL JOINT HOLDER	13-2	CHECK VALVE	3-21
BAND	14-14	CHOKE ROD	3-37
BAND 205	12-22	CHOKE ROD	9-49
BEVEL GEAR ASSY (A)	7-13	CHOKE ROD BUSHING	9-50
BEVEL GEAR ASSY (C)	7-15	CLAMP	12-5
BEVEL GEAR B	7-14	CLAMP	12-11
BOLT	1-3	CLAMP 4.2-3-8	5-4
BOLT	1-4	CLAMP 4.2-3-8	15-7
BOLT	1-8	CLAMP 7-80P	15-18
BOLT	1-17	CLAMP BRACKET (L)	8-4
BOLT	3-35	CLAMP BRACKET (R)	8-3
BOLT	4-28	CLAMP SCREW	8-37
BOLT	4-30	CLAMP SCREW ASSY	8-36
BOLT	5-13	CLAMP SCREW HANDLE	8-38
BOLT	6-10	CLAMP SCREW KIT	8-35
BOLT	6-14	CLAMP SCREW PAD	8-40
BOLT	6-22	CLIP	3-8
BOLT	6-25	CLIP	16-4-9
BOLT	7-6	CLIP ϕ 10	9-45
BOLT	7-35	CLIP ϕ 10	11-15
BOLT	7-41	CLIP ϕ 10	12-19
BOLT	7-52	CLIP ϕ 9.4	12-19a
BOLT	7-53	CLIP ϕ 9.4	12-26
BOLT	7-55	CLIP ϕ 9.4	12-27
BOLT	8-16	CLUTCH	7-19
BOLT	8-28	CLUTCH CAM	7-46
BOLT	8-32	COLLAR 13.5-18-2.5	13-20
BOLT	9-9	COLLAR 4-6-21	4-17
BOLT	9-35	COLLAR 6.1-8-6.5	4-23
BOLT	9-48	CONNECTING ROD	2-9
BOLT	11-11	CONTROL LEVER	14-21
BOLT	13-7	COVER	14-53
BOLT	13-10	COVER HOOK	9-8
BOLT	13-19	CRANK PIN	2-7
BOLT	14-13	CRANKCASE HEAD	1-13
BOLT	14-43	CRANKCASE HEAD GASKET	1-16
BOLT	14-56	CRANKCASE HEAD GASKET	16-5-4
BOLT	16-2-3	CRANKSHAFT A	2-5
BOLT	16-6-6	CRANKSHAFT D	2-6
BOLT 5-10-6.8-7.8	4-10	CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-4
BOLT 8-122	8-5	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1
BOTTOM COWL	9-1	CYLINDER HEAD	1-6
BOTTOM COWL	9-2	CYLINDER HEAD GASKET	1-7
BUSHING	6-2	CYLINDER HEAD GASKET	16-5-2
BUSHING	8-18	<D>	
BUSHING	8-19	DECAL (LEVER)	14-4
BUSHING	8-26	DECAL SET (M4C)	10-8-1
BUSHING	9-30	DECAL SET(M5B)	10-8-2
BUSHING	9-38	DETENT RETAINER	14-47
BUSHING	14-24	DETENT ROLLER	14-44
BUSHING	14-31	DETENT SPRING	14-48
BUSHING	14-41	DIAPHRAGM A	3-27
BUSHING 8.4-10-11	9-18	DIAPHRAGM A	16-4-12
<C>		DIAPHRAGM B	3-28
CABLE CLIP ASSY	13-6	DIAPHRAGM B	16-4-13
CABLE JOINT	13-26	DISTANCE PLATE	8-9
CABLE TERMINAL	14-10	DOWEL PIN 4-10	7-30a
CAM ROD (L)	7-45-2	DOWEL PIN 6-12	1-2
CAM ROD (S)	7-45-1	DOWEL PIN 6-12	6-9
CAM ROD (UL)	16-2-10	DRAIN SCREW	3-14
CAM ROD BUSHING	7-48	DRIVE GEAR	14-11
CARBURETOR ASSY	3-1-1	DRIVE SHAFT ASSY (L)	7-43-2
CARBURETOR ASSY	3-1-2	DRIVE SHAFT ASSY (S)	7-43-1
CARBURETOR COVER	3-30	DRIVE SHAFT ASSY (UL)	16-2-8
CARBURETOR COVER GASKET	3-31	DRIVE SHAFT BUSHING	6-4
CARBURETOR COVER GASKET	3-32	DRIVE SHAFT BUSHING ASSY	6-3
CARBURETOR COVER GASKET	16-4-17	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L)	6-1-2
CARBURETOR COVER GASKET	16-4-18	DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S)	6-1-1
CARBURETOR GASKET	3-34	DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	6-26
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	16-5-9
<E>			
ENGINE SHORT BLOCK KIT	16-3-1		
ENGINE SHORT BLOCK KIT	16-3-2		
E-RING d=6	14-7		
EXCITER COIL	5-2		
EXTENSION CORD	15-19		
EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	15-9		
EXTENSION HOUSING	16-2-2		
EXTENSION HOUSING KIT (UL)	16-2-1		
<F>			
FILTER	12-17		
FLOAT	3-6		
FLOAT	16-4-6		
FLOAT ARM PIN	3-9		
FLOAT ARM PIN	16-4-7		
FLOAT CHAMBER	3-11		
FLOAT CHAMBER O-RING	3-12		
FLOAT CHAMBER O-RING	16-4-3		
FLOAT CHAMBER O-RING	16-5-6		
FLOAT VALVE	3-7		
FLOAT VALVE	16-4-8		
FLUSHING PLUG	15-24		
FLYWHEEL	5-1		
FREE THROTTLE DRUM	14-23		
FREE THROTTLE LEVER	14-45		
FREE THROTTLE ROLLER	14-49		
FREE THROTTLE SPRING	14-51		
FRICTION KNOB	8-22		
FRICTION PIECE	8-20		
FRICTION PIECE	9-22		
FRICTION PLATE	4-11		
FRICTION SPRING	4-9		
FRONT HOUSING	14-59		
FUEL COCK ASSY	9-46		
FUEL COCK ASSY	11-13		
FUEL COCK KNOB	9-55		
FUEL COCK ROD	9-54		
FUEL COCK ROD HOSE	9-58		
FUEL CONNECTOR	12-9		
FUEL CONNECTOR	12-10		
FUEL CONNECTOR (MALE)	9-40		
FUEL CONNECTOR MARK	12-8		
FUEL FILTER ASSY	12-20		
FUEL HOSE	11-14		
FUEL HOSE	12-21		
FUEL HOSE	12-25		
FUEL LEVEL DECAL	9-52		
FUEL TANK	11-4		
FUEL TANK ASSY 12L	12-12		
FUEL TANK CAP ASSY	11-1		
FUEL TANK CAP ASSY	12-13		
FUEL TANK MOUNT	11-9-1		
FUEL TANK MOUNT	11-9-2		
FUEL TANK SEAL	11-3		
FUEL TANK STAY	11-10		
FUSE 10A	15-13		
<G>			
GASKET	3-15		
GASKET	6-11		
GASKET	16-4-4		
GASKET	16-5-7		
GASKET	16-8-2		
GASKET 8.1-15-1	7-4		
GEAR CASE ASSY	7-1		
GREASE FITTING	8-30		
GRIP	9-16		
GRIP	14-20		
GROMMET	14-2		
GROMMET	14-3		
GROMMET	14-8		
GROMMET	14-15		
GROMMET	14-60		
GROMMET 10.7-3.5	6-12		
GROMMET 10-2	7-58		
GROMMET 16-15.5	9-12		
GROMMET 17-2.7	9-51		
GROMMET 17-3	13-29		
GROMMET 17-3	15-10		
GROMMET 18-7	9-11		

GROMMET 29-3	6-27	PISTON PIN.....	2-14	RUBBER DAMPER	5-7
GROMMET ϕ 11	5-16	PISTON PIN CLIP	2-15	RUBBER DAMPER	5-8
GUIDE PLATE GASKET	7-34	PISTON REPAIR KIT	2-12-1	<S>	
GUIDE PLATE GASKET	16-6-4	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	2-12-2	SAFETY ROPE ϕ 4-1000	15-2
GUIDE PLATE GASKET	16-7-6	PISTON RING	2-17-1	SCREW	1-12
GUIDE PLATE GASKET	16-8-6	PISTON RING (0.5 O/S)	2-17-2	SCREW	3-10
<H>		PISTON RING SET	2-16-1	SCREW	3-13
HIGH TEMPERATURE CAUTION DECAL	6-35	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-16-2	SCREW	3-22
HOLDER	3-40	PLASTIC RIVET 6.5	9-32	SCREW	3-25
HOLDER	14-55	PLATE	3-39	SCREW	3-33
HOLDER CAP	13-3	PLUG 8-8	7-3	SCREW	3-41
HOOK LEVER	9-3	PLUG CAP	5-10	SCREW	4-21
HOOK LEVER BUSHING	9-6	PLUG CAP TERMINAL	5-11	SCREW	4-25
HOOK LEVER BUSHING	13-15	PLUG CAP W/RESISTANCE	5-12	SCREW	5-3
HOSE	9-43	POWER HEAD GASKET SET	16-5-1	SCREW	5-5
HOSE	9-44	PRE-COATED SCREW 5-25	6-6	SCREW	5-15
HOSE	12-6	PRIMER BULB	12-4	SCREW	6-8
HOSE	12-7	PRIMER BULB ASSY	12-1	SCREW	7-25
HOSE	12-18	"PROPELLER ASSY (6"")"	7-59-1	SCREW	8-10
HOSE	12-23	PROPELLER ASSY (7)	7-59-2	SCREW	8-12
<I>		PROPELLER ASSY (8)	7-59-3	SCREW	9-19
IGNITION COIL W/CAP	5-9	"PROPELLER ASSY (9"")"	7-59-4	SCREW	9-21
INSTRUCTION DECAL	14-30	PROPELLER HARDWARE KIT	7-60	SCREW	9-41
<J>		PROPELLER NUT	7-63	SCREW	9-47
JOINT	14-57	PROPELLER SHAFT	7-18	SCREW	9-56
JOINT ASSY (INLET)	12-2	PROPELLER SHAFT HOUSING	7-9	SCREW	14-27
JOINT ASSY (OUTLET)	12-3	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	7-8	SCREW	14-32
<K>		PULSAR COIL	5-14	SCREW	14-33
KEY 16-5-7-4	2-11	PUMP BODY	3-20	SCREW	14-34
KEY ϕ 2-11	7-29	PUMP BODY GASKET	3-29	SCREW	14-46
KEY ϕ 2-11	16-6-8	PUMP BODY GASKET	16-4-16	SCREW	15-6
<L>		PUMP CASE (LOWER)	7-37	SCREW	15-8
LIGHTING KIT	15-3	PUMP CASE (UPPER)	7-30	SCREW	15-14
LOWER UNIT ASSY (L)	16-1-2	PUMP CASE GASKET	7-33	SCREW	16-4-5
LOWER UNIT ASSY (S)	16-1-1	PUMP CASE GASKET	16-6-2	SCREW	16-4-10
LOWER UNIT GASKET SET	16-8-1	PUMP CASE GASKET	16-7-5	SCREW	16-4-14
<M>		PUMP CASE GASKET	16-8-5	SCREW	16-4-19
MAIN JET (#78)	3-3	PUMP CASE GASKET (LOWER)	7-40	SEAL	7-27
MAIN NOZZLE	3-2	PUMP CASE GASKET (LOWER)	16-6-5	SEAL RING	9-57
<N>		PUMP CASE GASKET (LOWER)	16-8-8	SEAL RING 13.8-22-3.7	9-5
NEUTRAL LOCK ARM	14-18	PUMP CASE LINER	7-31	SEAL RING 13.8-22-3.7	13-16
NEUTRAL LOCK SPRING	14-19	PUMP CASE LINER	16-6-9	SEALING PLATE	4-15
NON-RETURN VALVE	12-28	PUMP CASE LINER	16-7-3	SEPARATE CORD	13-27
NUT	3-23	PUMP COVER	3-24	SETTING PLATE	8-27
NUT	9-25	PUMP COVER GASKET	3-26	SHIFT GEAR ASSY	14-9
NUT	9-33	PUMP COVER GASKET	16-4-15	SHIFT LEVER	6-15
NUT	9-42	PUSH ROD	7-23	SHIFT POSITION DECAL	14-5
NUT	11-6	<Q>		SHIFT ROD (L)	6-19-2
NUT	13-8	QUICK-CONNECTOR (MALE)	12-15	SHIFT ROD (S)	6-19-1
NUT	13-13	<R>		SHIFT ROD JOINT ASSY	6-13
NUT	14-12	RATCHET	4-8	SHIFT ROD LEVER	6-21
NUT	14-38	REAR HOUSING	14-16	SHIM 21-28-0.1	7-17-1
NUT	15-17	REAR PANEL	14-17	SHIM 21-28-0.15	7-17-2
NUT	16-2-6	RECOIL STARTER ASSY	4-1	SHIM 26.5-34.8-0.1	7-39-1
NUT 12-P1.25	5-17	RECTIFIER COMPLETE	15-12	SHIM 26.5-34.8-0.15	7-39-2
NYLON NUT 8-P1.25	8-6	RECTIFIER KIT	15-11	SHOULDER BOLT	8-41
<O>		REED VALVE	1-10	SLOW JET (#52)	3-4-1
OIL SEAL 10.1-25-7	1-14	REED VALVE STOPPER	1-11-1	SLOW JET (#55)	3-4-2
OIL SEAL 10.1-25-7	16-5-3	REED VALVE STOPPER	1-11-2	SPACER	14-35
OIL SEAL 10-24-8	7-38	REEL	4-6	SPACER 19-24-8-1	1-15
OIL SEAL 10-24-8	16-8-7	REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-1	SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10)	9-53
OIL SEAL 15-28-10	7-10	REMOTE CONTROL HEAD ASSY(RC12D)	14-1	SPARK PLUG(BPR7HS-10)	1-18
OIL SEAL 15-28-10	16-8-3	REMOTE CONTROL LOGO DECAL	14-54	SPLIT PIN	6-24
OIL SEAL 20-47-8	2-2	REMOTE CONTROL STOP CORD L=2000	13-28-1	SPLIT PIN 3-18	7-64
OIL SEAL 20-47-8	16-5-5	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3200	13-28-2	SPRING	3-17
O-RING	12-16	REMOTE CONTROL STOP CORD L=3900	13-28-3	SPRING	3-19
O-RING 1.9-8.8	6-16	REMOTE CONTROL STOP CORD L=5900	13-28-4	SPRING	6-18
O-RING 2.4-15.4	7-50	RETURN SPRING	4-7	SPRING	7-21
O-RING 2.4-15.4	16-8-10	REVERSE LOCK ARM	8-31	SPRING	8-21
O-RING 2.5-4.9	7-49	REVERSE LOCK SPRING (L)	8-34	SPRING	8-29
O-RING 2.5-4.9	16-8-9	REVERSE LOCK SPRING (R)	8-33	SPRING	13-4
O-RING 3.2-47	7-11	RIVET 3-22	8-39	SPRING	13-24
O-RING 3.2-47	16-8-4	ROD SNAP 3.5-2	4-22	SPRING PIN 2-12	13-25
<P>		ROD SNAP 3.5-2	4-31	SPRING PIN 3-10	7-47
PICK-UP ELBOW ASSY (12L)	12-14	ROD SNAP 3-B	3-38	SPRING RETAINER	7-22
PILOT SCREW	3-18-1	ROLLER	14-40	SPRING WASHER	1-5
PILOT SCREW	3-18-2	ROLLER BEARING 14-18-20	2-3	SPRING WASHER	3-36
PIN	6-23	ROLLER BEARING 14-20-12	7-2	SPRING WASHER	4-29
PIN	13-23	ROLLER BEARING 20-26-12	2-8	SPRING WASHER	9-29
PIN 3.5-28	7-20	ROLLER RETAINER	14-50	SPRING WASHER	9-39
PIPE JOINT 4-4	12-24	ROPE ANCHOR	4-14	SPRING WASHER	11-5
PISTON	2-13-1	RUBBER CAP	3-5	SPRING WASHER	13-11
PISTON (0.5 O/S)	2-13-2	RUBBER CAP	16-4-11	SPRING WASHER	15-16

STARTER CASE.....	4-2	WASHER 15.2-19-1.9.....	7-16
STARTER HANDLE	4-13	WASHER 4.3-16-1.5.....	8-13
STARTER LOCK	4-16	WASHER 5.5-14-1.2.....	13-5
STARTER LOCK CAM	4-19	WASHER 6.5-23-1.5.....	11-8
STARTER LOCK CAM SPRING	4-24	WASHER 6-16-1.5.....	9-10
STARTER LOCK ROD	4-27	WASHER 6-16-1.5.....	11-7
STARTER LOCK SPRING.....	4-18	WASHER 6-16-1.5.....	13-21
STARTER PULLEY	4-26	WASHER 8.5-28-1.....	8-8
STARTER ROPE $\varnothing$ 4.5-1620	4-12	WATER OUTLET HOSE.....	6-28
STARTER SEAL	10-7	WATER PIPE (LOWER)	7-26
STARTER SPRING.....	4-5	WATER PIPE ASSY (L).....	7-57-2
STARTER SPRING CASE.....	4-4	WATER PIPE ASSY (S).....	7-57-1
STARTER SPRING SET.....	4-3	WATER PIPE ASSY (UL).....	16-2-9
STEERING HANDLE STOPPER	9-31	WATER PIPE SEAL (LOWER).....	7-42
STEERING HOOK PLATE	13-9	WATER PUMP GUIDE PLATE	7-32
STERN BRACKET SPRING	8-11	WATER PUMP GUIDE PLATE	16-6-3
STOP SCREW	3-16	WATER PUMP GUIDE PLATE	16-7-4
STOP SWITCH ASSY.....	9-36	WATER PUMP IMPELLER	7-28
STOP SWITCH ASSY.....	14-28	WATER PUMP IMPELLER	16-6-10
STOP SWITCH DECAL	10-10	WATER PUMP IMPELLER	16-7-2
STOP SWITCH DECAL	14-52	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..	16-7-1
STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	9-37	WATER PUMP REPAIR KIT	16-6-1
STOP SWITCH LANYARD ASSY.....	14-29	WATER STRAINER	7-24
STOPPER	6-5	WAVE WASHER	14-22
STOPPER	7-51	WAVE WASHER d=14	9-7
STUD.....	9-15	WAVE WASHER d=14	13-17
STUD.....	16-2-7		
SWIVEL BRACKET	8-1		
SWIVEL BRACKET	8-2		
<T>			
TANK FILLER CAP GASKET.....	11-2		
TANK FILLER CAP GASKET.....	12-13a		
THROTTLE ARM.....	14-6		
THROTTLE DECAL.....	9-27		
THROTTLE LEVER	13-14		
THROTTLE LEVER	13-18		
THROTTLE SHAFT.....	9-26		
THROTTLE SHAFT DAMPER.....	9-17		
THROTTLE SHAFT SUPPORT.....	9-20		
THROTTLE WIRE	9-28		
THROTTLE WIRE (REMOTE CONTROL) ..	13-22		
THROTTLE WIRE BRACKET.....	9-34		
THRUST HOLDER ASSY.....	7-61		
THRUST PLATE.....	2-1		
THRUST PLATE.....	14-25		
THRUST PLATE (UPPER)	8-17		
THRUST ROD	8-14		
THRUST ROD SPRING	8-15		
TILLER HANDLE.....	9-14		
TILLER HANDLE ASSY	9-13		
TILT STOPPER ASSY	8-24		
TILT STOPPER GRIP	8-25		
TILT SWITCH PLUG.....	14-26		
TOOL KIT.....	15-1		
TOP COWL ASSY.....	10-2		
TOP COWL ASSY.....	10-3		
TOP COWL SEAL.....	10-6		
TOP COWL SUB-ASSY	10-4		
TOP COWL SUB-ASSY	10-5		
<W>			
WASHER	1-9		
WASHER	4-20		
WASHER	5-18		
WASHER	6-7		
WASHER	6-20		
WASHER	7-36		
WASHER	7-54		
WASHER	7-56		
WASHER	8-7		
WASHER	8-23		
WASHER	9-24		
WASHER	11-12		
WASHER	13-12		
WASHER	14-36		
WASHER	14-37		
WASHER	14-39		
WASHER	14-42		
WASHER	15-15		
WASHER	16-2-4		
WASHER	16-2-5		
WASHER	16-6-7		
WASHER 10.5-28-2.....	7-62		
WASHER 14-22-1	9-4		

INDEX (Parts Number)

301-61021-0	6-2	369-00132-0	5-17	369-63012-1	9-16	369-70061-0	9-54
301-64215-1	7-19	369-01005-2	1-7	369-63102-0	9-30	369-70062-0	9-55
301-64217-0	7-20	369-01005-2	16-5-2	369-63103-2	9-31	369-70063-0	9-57
301-66136-0	6-16	369-01210-4	1-13	369-63508-0	9-34	369-70263-0	9-38
307-62116-1	8-8	369-01214-0	1-16	369-63600-1	9-28	369-70311-0	11-13
309-62115-2	8-5	369-01214-0	16-5-4	369-64014-0	7-17-1	369-70312-1	11-10
309-62446-1	8-21	369-01215-0	1-14	369-64015-0	7-17-2	369-70315-0	11-14
312-72201-0	15-2	369-01215-0	16-5-3	369-64032-0	7-16	369-70316-4	11-4
314-72185-0	4-33	369-01217-0	1-15	369-64081-1	7-39-1	369-72016-0	9-52
332-60005-2	7-3	369-02011-0	3-34	369-64082-1	7-39-2	369-72019-1	9-27
332-60006-1	6-11	369-02011-0	16-4-2	369-64121-0	7-63	369-72026-0	9-53
332-60006-1	7-4	369-02011-0	16-5-8	369-64124-0	7-62	369-72100-0	15-1
332-60006-1	16-8-2	369-02111-0	1-10	369-64211-1	7-18	369-76060-1	15-12
332-62101-1	8-40	369-02113-0	1-11-1	369-64222-0	7-22	369-76161-0	15-19
332-66032-0	7-50	369-02230-1	12-20	369-64223-0	7-23	369-76167-0	15-9
332-66032-0	16-8-10	369-02501-2	3-39	369-64301-0	7-43-1	369-83715-1	13-26
332-70201-0	12-11	369-02503-2	3-40	369-64302-0	7-43-2	369-83726-0	13-14
332-83723-0	13-3	369-03181-0	3-30	369-64303-0	16-2-8	369-83820-0	13-6
332-83724-0	13-4	369-03182-0	3-31	369-64331-2	6-3	369-83830-2	13-9
332-83725-0	13-5	369-03182-0	16-4-17	369-64332-1	6-5	369-83846-0	13-28-1
332-83728-0	13-23	369-03183-0	3-32	369-65011-0	7-31	369-83848-0	13-28-2
332-83729-0	13-24	369-03183-0	16-4-18	369-65011-0	16-6-9	369-83853-0	13-28-3
334-65012-0	7-30a	369-03186-0	3-33	369-65014-0	7-42	369-83858-0	13-28-4
334-76211-0	15-13	369-03186-0	16-4-19	369-65016-0	7-30	369-83863-0	13-22
336-60007-0	15-24	369-03200-2	3-1-1	369-65017-1	7-37	369-83880-2	13-1
338-00131-0	2-11	369-03221-0	3-11	369-65018-1	7-33	369-83883-0	13-27
338-02215-0	9-45	369-03222-0	3-12	369-65018-1	16-6-2	369-83887-0	13-18
338-02215-0	11-15	369-03222-0	16-4-3	369-65018-1	16-7-5	369-83888-0	13-20
338-02215-0	12-19	369-03222-0	16-5-6	369-65018-1	16-8-5	369-84418-0	14-60
338-67147-0	9-5	369-03231-0	3-6	369-65020-0	7-40	369-87121-5	16-5-1
338-67147-0	13-16	369-03231-0	16-4-6	369-65020-0	16-6-5	369-87122-1	16-4-1
344-03244-0	3-8	369-03240-0	3-7	369-65020-0	16-8-8	369-87123-0	2-16-1
344-03244-0	16-4-9	369-03240-0	16-4-8	369-65021-1	7-28	369-87124-0	2-16-2
344-67177-1	8-30	369-03251-0	3-3	369-65021-1	16-6-10	369-87130-0	2-12-1
345-01111-0	1-2	369-03252-1	3-2	369-65021-1	16-7-2	369-87131-0	2-12-2
345-01111-0	6-9	369-03254-0	3-4-2	369-65022-0	7-29	369-87321-2	16-8-1
345-05122-1	11-8	369-03292-0	3-14	369-65022-0	16-6-8	369-87322-2	16-6-1
345-05223-1	4-31	369-03293-1	3-15	369-65025-0	7-32	369-87801-5	10-8-2
345-63048-0	9-17	369-03293-1	16-4-4	369-65025-0	16-6-3	369801001-1	1-6
345-65015-0	7-11	369-03293-1	16-5-7	369-65029-0	7-34	369801100-2	1-1
345-65015-0	16-8-4	369-03301-0	3-24	369-65029-0	16-6-4	369864518-1	7-59-4
345-66226-0	13-29	369-03302-0	3-26	369-65029-0	16-7-6	369887090-5	16-3-2
345-66226-0	15-10	369-03302-0	16-4-15	369-65029-0	16-8-6	369Q60000-3	7-1
345-67117-0	9-51	369-03303-0	3-27	369-65035-0	7-26	369Q60101-1	7-9
346-03232-0	3-9	369-03303-0	16-4-12	369-65036-0	7-27	369Q61020-4	6-1-1
346-03232-0	16-4-7	369-03304-0	3-20	369-65100-0	7-57-1	369Q61030-6	6-1-2
346-03256-0	3-5	369-03305-0	3-21	369-65110-0	7-57-2	369Q61110-2	16-2-2
346-03256-0	16-4-11	369-03306-0	3-28	369-65120-0	16-2-9	369Q62112-3	8-3
346-03265-0	3-16	369-03306-0	16-4-13	369-65195-0	7-58	369Q62113-2	8-4
346-03267-0	3-17	369-03307-0	3-29	369-65231-1	16-7-1	369Q62391-2	8-1
346-67196-1	3-38	369-03307-0	16-4-16	369-65238-0	16-7-3	369Q63010-1	9-13
350-00024-1	2-15	369-05217-1	4-27	369-65239-0	16-7-4	369Q67100-3	9-1
350-00042-0	2-3	369-06001-1	5-1	369-66011-0	7-46	369Q67141-1	9-3
350-62121-2	8-14	369-06021-0	5-2	369-66012-1	7-45-1	369Q67560-7	10-2
350-63046-0	9-18	369-06060-1	5-6	369-66013-1	7-45-2	369Q67640-2	10-5
350-67154-0	9-32	369-06071-0	5-14	369-66014-2	16-2-10	369Q67645-3	10-3
351-00011-0	2-17-1	369-06908-0	5-16	369-66021-1	7-49	369Q87301-6	16-1-1
351-00014-0	2-17-2	369-06915-0	5-4	369-66021-1	16-8-9	369Q87302-6	16-1-2
353-06821-0	9-37	369-06915-0	15-7	369-66033-0	7-51	369Q87314-4	16-2-1
353-06821-0	14-29	369-60003-0	6-4	369-66043-1	6-12	369Q87323-1	7-8
353-06972-0	15-18	369-60111-0	7-10	369-66110-4	6-15	393-02113-0	1-11-2
353-72544-1	9-58	369-60111-0	16-8-3	369-66112-1	6-18	393-03200-2	3-1-2
353-84321-0	14-3	369-60206-0	7-24	369-66116-0	6-17	393-03254-0	3-4-1
353-84371-0	14-36	369-60211-0	7-2	369-66214-0	6-19-1	393-62416-1	8-18
353-84388-0	14-44	369-60223-0	7-38	369-66215-0	6-19-2	393-62417-1	8-19
356-03266-0	3-18-2	369-60223-0	16-8-7	369-66223-0	6-23	393-62437-1	8-26
356-03268-0	3-19	369-61012-2	6-26	369-66225-0	6-21	393-64221-0	7-21
369-00001-1	2-13-1	369-61012-2	16-5-9	369-66241-0	6-13	393-67104-0	9-50
369-00004-1	2-13-2	369-61016-0	6-27	369-66313-0	8-31	393-67192-0	3-37
369-00021-1	2-14	369-61097-0	6-28	369-66338-0	8-33	393-70020-6	11-1
369-00031-0	2-5	369-62106-1	8-37	369-66339-0	8-34	393B64512-1	7-59-1
369-00034-0	2-6	369-62118-0	8-9	369-67105-0	9-6	393Q62392-1	8-2
369-00040-0	2-9	369-62122-2	8-15	369-67105-0	13-15	393Q67100-3	9-2
369-00043-0	2-8	369-62146-1	8-11	369-67142-0	9-8	394-67501-1	10-6
369-00061-1	2-7	369-62147-0	8-13	369-67151-3	9-49	394-70013-0	12-24
369-00069-0	2-4	369-62422-0	8-17	369-67187-0	9-12	394-70311-0	9-46
369-00115-0	2-1	369-62434-0	8-29	369-67188-0	9-11	394-70315-0	12-21
369-00122-0	2-2	369-62439-1	8-27	369-70036-2	11-3	394-70325-1	12-25
369-00122-0	16-5-5	369-62441-1	8-20	369-70057-0	11-9-1	394-70327-0	12-28

399-06023-1	15-5	3M2-06921-0	5-10	916124-0653	1-3	9601-0-6300	7-44
399-76101-0	15-3	3M2-06926-0	5-11	9161E3-0625	16-2-3	9603-3-6204	2-10
3A1-83722-0	13-2	3R1-05003-2	4-8	9161E3-0645	7-35	9701-1-1014	1-18
3A3-06830-0	14-28	3R1-05004-0	4-5	9161E3-0645	7-53	98AB-50-035	12-23
3A3-83314-2	14-10	3R1-05006-2	4-11	9161E3-0645	16-6-6	98AB-50-110	9-44
3A3-84307-0	14-48	3R1-05007-0	4-9	9161E3-0835	7-55	98AB-50-150	12-18
3A3-84364-2	14-11	3R1-05010-0	4-3	9161F1-0685	3-35	98AB-50-200	9-43
3A3-84365-1	14-6	3R1-05012-0	4-7	9161F4-0835	1-8	98AB-701600	12-7
3A3-84368-0	14-22	3R1-05013-0	4-12	920803-0518	9-19	98AB-70-700	12-6
3A3-84374-0	14-35	3R1-05019-0	4-13	921503-0406	14-46		
3A3-84376-0	14-15	3R1-05104-0	4-6	921503-0414	9-41		
3A3-84381-0	14-9	3R1-05105-0	4-2	921503-0525	15-14		
3A3-84383-0	14-39	3R1-05116-0	4-15	921503-5418	3-41		
3A3-84391-0	14-23	3R1-05125-0	4-4	921503-5430	4-25		
3A3-84403-0	14-19	3R1-05131-1	4-14	921503-6410	9-56		
3A3-84421-0	14-40	3R1-05138-1	4-10	921503-7616	4-21		
3A3-84422-0	14-25	3R1-05215-0	4-23	921521-0408	3-10		
3A3-84423-0	14-47	3R1-05216-0	4-18	921521-0408	16-4-10		
3A3-84424-0	14-49	3R1-05223-0	4-22	921521-6408	5-5		
3A3-84425-0	14-51	3R1-05252-0	4-16	921521-6408	15-8		
3A3-84426-0	14-50	3R1-05253-0	4-19	921521-6410	1-12		
3A3-84432-0	14-31	3R1-05255-0	4-17	921521-6412	5-15		
3A3-84435-0	14-24	3R1-05258-0	4-24	921521-6520	5-3		
3ABQ62102-0	8-38	3R1-05901-0	4-26	921521-6520	15-6		
3AC-72200-0	10-10	3R1B64514-2	7-59-2	921553-0510	6-8		
3AS-05090-1	4-1	3R1B64516-2	7-59-3	9215E3-0612	9-21		
3AS-62431-0	8-24	3RS-70020-0	12-13	921603-0512	14-27		
3AS-62433-0	8-25	3RS-70021-0	12-13a	9216E3-0612	8-10		
3AS-64230-0	7-61	3RS-70167-0	12-12	921703-0406	8-12		
3B2-03266-0	3-18-1	3U2-63506-0	14-55	921803-0410	9-47		
3B2-63034-0	9-23	3U2-72187-0	14-58	921803-0620	7-25		
3B2-63035-1	9-22	3U2-72200-0	14-52	921821-0306	3-22		
3B2-63041-0	9-26	3U2-77367-0	14-57	922503-6412	3-13		
3B2-63063-0	9-20	3U2-84331-0	14-4	922503-6412	16-4-5		
3B2-63104-1	9-15	3U2-84334-0	14-54	922553-6423	3-25		
3B2-67503-0	10-7	3U2-84336-0	14-5	922553-6423	16-4-14		
3B2-70155-0	12-14	3U2-84339-0	14-30	930103-0400	9-42		
3B2-70260-1	9-40	3U2-84343-0	14-21	930103-0500	14-12		
3B2Q63011-1	9-14	3U2-84371-0	14-37	930103-0500	15-17		
3B7-70200-5	12-1	3U2-84375-0	14-32	930103-0600	9-25		
3B7-70280-1	12-8	3U2-84398-0	14-14	930103-0600	9-33		
3C7-06921-0	5-12	3U2-84401-0	14-18	930103-0600	11-6		
3C7-70113-0	12-17	3U2-84404-0	14-20	930103-0600	13-8		
3C7-70199-0	12-16	3U2-84414-0	14-8	930103-0600	14-38		
3C7-70211-1	12-4	3U2-84416-0	14-2	930103-0800	13-13		
3C7-70217-0	12-5	3U2-84431-0	14-41	930103-0800	16-2-6		
3C7-70220-1	12-2	3U2-84442-0	14-43	930121-0300	3-23		
3C7-70224-1	12-3	3U2-84452-0	14-26	930403-0800	8-6		
3C8-62104-2	8-39	3U2-84917-0	14-56	940103-0500	6-7		
3C8-62107-0	8-41	3U2B84312-0	14-45	940103-0500	15-15		
3C8-66308-0	9-10	3U2B84360-0	14-1	940103-0600	4-20		
3C8-66308-0	11-7	3U2B84366-0	14-17	940103-0600	6-20		
3C8-66308-0	13-21	3U2B84440-0	14-59	940103-0600	7-36		
3C8-67146-0	9-4	3U2B84441-0	14-16	940103-0600	9-24		
3D5-06870-0	9-36	3UA-66031-0	7-48	940103-0600	11-12		
3D6-70021-0	11-2	3VK-63107-0	14-53	940103-0600	16-6-7		
3E0-70270-0	12-15	3VK-84375-0	14-33	940103-0800	13-12		
3F0-72185-0	4-32	3VL-84375-0	14-34	940103-0800	14-42		
3F0-72185-0	10-9	3X3Q67640-1	10-4	940121-0800	1-9		
3F9-06050-0	5-9	910103-0525	14-13	940121-1200	5-18		
3F9-70057-0	11-9-2	910103-0616	7-6	9401E3-0600	7-54		
3F9-84398-0	12-22	910103-0830	13-10	9401E3-0600	8-23		
3F9-87801-4	10-8-1	910103-5616	6-14	9401E3-0600	16-2-4		
3F9B87090-5	16-3-1	910103-5625	7-41	9401E3-0800	7-56		
3GF-70250-1	12-10	910103-6612	9-9	9401E3-0800	8-7		
3GF-70281-0	12-9	910103-6612	13-19	9401E3-0800	16-2-5		
3GR-64010-0	7-13	910103-6616	13-7	941303-0500	15-16		
3GR-64020-0	7-14	910103-6620	1-17	941303-0600	4-29		
3GR-64089-0	7-15	910121-6612	4-30	941303-0600	9-29		
3GR-76191-0	6-35	910121-6612	9-35	941303-0600	11-5		
3GT-35143-0	12-19a	910121-7622	5-13	941303-0800	13-11		
3GT-35143-0	12-26	9101E3-5612	8-28	941303-1000	9-39		
3GT-35143-0	12-27	9101E3-5614	8-32	941322-0600	1-5		
3GT-62442-0	8-22	9101E3-5616	7-52	941322-0600	3-36		
3GTQ62105-1	8-35	9101E3-5616	9-48	941403-1400	9-7		
3GTQ62108-1	8-36	9101E3-5630	6-25	941403-1400	13-17		
3H6-06128-0	15-4	9101E3-5635	8-16	945303-0600	14-7		
3H6-06906-0	5-8	9101F4-0616	11-11	951403-0212	13-25		
3H6-06907-0	5-7	9101F4-0623	4-28	951407-0310	7-47		
3H6-60218-0	7-5	9106E3-0808	6-10	951503-0318	7-64		
3H6-64333-1	6-6	910903-6416	6-22	951503-1210	6-24		
3H6-76160-0	15-11	9152E3-0825	16-2-7	9601-0-6002	7-12		
3H6-87326-0	7-60	916124-0630	1-4	9601-0-6004	7-7		

2021 PARTS CATALOG

M 4C M 5B Models

Serial Number 000001BA~
OB No.002-21005-0BA 369 2101

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3116

TOHATSU CORPORATION

5-4, Azusawa 3-Chome, Itabashi-Ku

Tokyo 174-0051, Japan

Tel: +81-3-3966-3117 Fax: +81-3-3966-2951

www.tohatsu.com

