


PARTS CATALOG

トーハツ船外機
パーツ カタログ



TOHATSU

M 6B
8B
9.8B

2012
Serial Number 000001AB~

OB NO.002-21030-8
1203

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2012 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル			Remarks 備 考
			Q'ty/個数			
			M8B	M8B	M9.8B	
1-1	1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック & クランクケースアッソ	1	1		for M8B, M6B
1-1	2	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック & クランクケースアッソ			1	for M9.8B
1-2		393-01137-0 * NIPPLE * ニップル L	2	2	2	
		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

仕様違い

イラスト位置 No.

Fig. No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ	ASSY : アッセンブリ
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け
A : 必要に応じて選択	EU : 欧州連合

7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が“B”・“Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロウユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。

※ ロウユニットの旧塗装色は（S）シルバーグレーです。

[例示]

エンジンショートブロックキット ロウユニットアッシー (L)

3B2B87090-7 3B2Q87302-6

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 916129 - 0675

首下長さ
径

ナット・ワッシャ 940121 - 0600

径

9. 標準部品のホースは、長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース 98AL - 40 - 120

長さ
径

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2012.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
1-1	1	3B2B01100-2 シリンダブロック & クランクケースアッシー	1	1		for M8B, M6B
1-1	2	3K9B01100-1 シリンダブロック & クランクケースアッシー			1	for M9.8B
1-2		393-01137-0 * NIPPLE * ニップル	2	2	2	
DO		393-01131-0 * NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	

Different specification
 Illustration position number
 Fig. No.

5. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT LOWER UNIT ASSY (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: Black

Q: Aquamarine Blue

8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 916129 - 0675

 Length below neck
 Diameter

NUTS & WASHERS 940121 - 0600

 Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE 98AL - 40 - 120

 Length
 Diameter

CONTENTS
目 次

Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE.....	1
	シリンダ・クランクケース	
Fig. 2	PISTON • CRANK SHAFT	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 3	INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE	7
	インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル	
Fig. 4	CARBURETOR • FUEL PUMP	9
	キャブレタ・フュエルポンプ	
Fig. 5	RECOIL STARTER • STARTER LOCK.....	13
	リコイルスタータ・スタータロック	
Fig. 6	MAGNETO • ELECTRIC PARTS	17
	マグネト・エレクトリックパーツ	
Fig. 7	DRIVE SHAFT HOUSING.....	21
	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 8	GEAR CASE.....	23
	ギヤケース	
Fig. 9	BRACKET • REVERSE LOCK.....	29
	ブラケット・リバースロック	
Fig. 10	TILLER HANDLE (MF • EF MODEL).....	33
	ティラハンドル (MF・EF モデル)	
Fig. 11	BOTTOM COWL.....	35
	ボトムカウル	
Fig. 12	SHIFT	39
	シフト	
Fig. 13	REMOTE CONTROL	41
	リモートコントロール	
Fig. 14	TOP COWL	45
	トップカウル	
Fig. 15	FUEL TANK	47
	フュエルタンク	
Fig. 16	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)	49
	リモコンボックス構成部品 (電装品関係)	
Fig. 17	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL.....	51
	リモコンボックス構成部品	
Fig. 18	OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....	55
	オプションパーツ (アクセサリ)	
Fig. 19	ASSEMBLY • KIT PARTS	57
	アッセンブリ・キットパーツ	
索引		69
INDEX		74
INDEX (Parts Number)		78

Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE
シリンダ・クランクケース





Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(注)クランクシャフトアッシー 組立図様、構成部品は原則としてアッシーで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.

Fig.3 INTAKE MANIFOLD · REED VALVE · THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル




Fig.4 CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ・フェエルポンプ




Fig.5 RECOIL STARTER · STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック




Fig.6 MAGNETO · ELECTRIC PARTS
マグネット・エレクトリックパーツ




Fig.7 DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング




Fig.8 GEAR CASE
ギヤケース




Fig.9 BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック




Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
ティラハンドル (MF・EFモデル)




Fig. 11 BOTTOM COWL
ボトムカウル




Fig. 12 SHIFT
シフト




Fig. 13 REMOTE CONTROL
リモートコントロール




Fig. 14 TOP COWL
トップカウル




Fig. 15 FUEL TANK
フエルトンク




Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)




Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL
リモコンボックス構成部品




Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)




Fig. 19 ASSEMBLY · KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ





Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
1-1	1	3B2B01100-2 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック & クランクケースアッソ	1	1		for M8B, M6B
1-1	2	3K9B01100-1 CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック & クランクケースアッソ			1	for M9.8B
1-2		* NIPPLE * ニップル L	2	2	2	
1-3		* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
1-4		* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	2	2	
1-5		* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	1	1	1	
1-6		* BOLT * ボルト	4	4	4	
1-7		* BOLT * ボルト	2	2	2	
1-8		* BOLT * ボルト	2	2	2	
1-9		* WASHER * ワッシャ	8	8	8	
1-10		* BOLT * ボルト	2	2	2	
1-11		* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
1-12		* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
1-13	1	3B2B01001-1 CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ	1	1		for M8B, M6B
1-13	2	3K9B01001-0 CYLINDER HEAD ASSY シリンダヘッドアッソ			1	for M9.8B
1-14		* WELCH PLUG * ウェルチプラグ	2	2	2	
1-15		3B2-01005-1 CYLINDER HEAD GASKET シリンダヘッドガスケット	1	1	1	
1-16		9161F9-0630 BOLT ボルト	11	11	11	Cylinder Head
1-17		940121-0600 WASHER ワッシャ	18	18	18	Cylinder Head Exhaust Cover
1-18		350-01030-1 THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	Mark 52C PRV
1-19		3B2B02300-0 EXHAUST COVER ASSY エキゾーストカバーアッソ	1	1	1	
1-20	1	3B2B02302-0 EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)	1	1		for M8B, M6B
1-20	2	3K9B02302-0 EXHAUST COVER (INNER) エキゾーストカバー (インナ)			1	for M9.8B
1-21	1	3B2-02305-2 EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	2	2		for M8B, M6B
1-21	2	3K9-02305-2 EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット			2	for M9.8B
1-22		9101F4-0625 BOLT ボルト	7	7	7	Exhaust Cover
1-23		309-06972-0 CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
1-24		3B2-01214-1 CRANKCASE HEAD GASKET クランクケースヘッドガスケット	1	1	1	
1-25		393-01160-0 CHECK VALVE チェックバルブ	2	2	2	

Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE
シリンダ・クランクケース



[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト



(注)クランクシャフトアッシ 組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。
(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASSY basically.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
2-1	3B2-00069-0	CRANKSHAFT SUB-ASSY クランクシャフトサブアッシー	1	1	1	
2-2	3B2-00040-0	* CONNECTING ROD * コンロッド	2	2	2	
2-3	3B2-00043-0	* ROLLER BEARING 17-23-14 * ローラベアリング 17-23-14	2	2	2	Big End
2-4	3B2-00031-0	* CRANKSHAFT A * クランクシャフト A	1	1	1	
2-5	3B2-00032-0	* CRANKSHAFT B * クランクシャフト B	1	1	1	
2-6	3B2-00033-0	* CRANKSHAFT C * クランクシャフト C	1	1	1	
2-7	3B2-00034-0	* CRANKSHAFT D * クランクシャフト D	1	1	1	
2-8	3B2-00061-2	* CRANK PIN * クランクピン	2	2	2	
2-9	3B2-00051-0	* OIL SEAL 25-47-7 * オイルシール 25-47-7	1	1	1	
2-10	369-00115-0	* THRUST PLATE * スラストプレート メインベアリング	1	1	1	
2-11	9603-3-6204	* BALL BEARING 6204 * ボールベアリング 6204	1	1	1	Center
2-12	9603-3-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	2	2	2	Upper, Lower
2-13	1 3B2-00001-1	PISTON ピストン	2	2	2	STD
2-13	2 3B2-00004-1	PISTON (0.5 O/S) ピストン (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
2-14	3B2-00021-1	PISTON PIN ピストンピン	2	2	2	
2-15	350-00024-1	PISTON PIN CLIP ピストンピンクリップ	4	4	4	
2-16	338-00042-0	ROLLER BEARING 14-18-19 ローラベアリング 14-18-19	2	2	2	Small End
2-17	101-00121-0	OIL SEAL 20-35-7 オイルシール 20-35-7	1	1	1	
2-18	1 3G0-87123-0	PISTON RING SET ピストンリングセット	2	2	2	STD
2-18	2 3G0-87124-0	PISTON RING SET (0.5 O/S) ピストンリングセット (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
2-19	1 3B2-00011-0	* PISTON RING * ピストンリング	2	2	2	STD
2-19	2 3B2-00014-0	* PISTON RING (0.5 O/S) * ピストンリング (0.5 O/S)	2	2	2	OPT


INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
3-1	3B2B02010-0	INTAKE MANIFOLD ASSY インテークマニホルドアッシー	1	1	1	
3-2	3B2-02104-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホルドガスケット	1	1	1	
3-3	3B2-02105-1	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホルドガスケット	1	1	1	
3-4	3B2-02100-0	REED VALVE ASSY リートバルブアッシー	1	1	1	
3-5	3B2-02411-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	1	1	for MF/EF
3-6	3B2-02412-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ		1	1	for EP
3-7	3B2-02416-0	SPACER スペーサ エアサイレンサ	2	2	2	
3-8	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	
3-9	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	2	2	
3-10	9161F1-0685	BOLT ボルト	2	2	2	
3-11	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P		1	1	for EP
3-12	369-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	1	1	1	
3-13	3B2-63711-0	ADVANCER ARM アドバンサアーム	1	1	1	
3-14	3B2-63611-0	THROTTLE DRUM スロットルドラム	1	1	1	
3-15	3B2-63506-0	HOLDER ホルダー スロットルドラム	2	2	2	
3-16	921521-6520	SCREW スクリュー	2	2	2	
3-17	3B2-63751-0	THROTTLE ARM スロットルアーム	1	1	1	
3-18	3B2-63715-2	ROD 5-45 ロッド アドバンサリンク 5-45	1	1	1	
3-19	3B7-05243-0	BALL JOINT CONNECTOR ボールジョイントコネクタ	1	1	1	
3-20	930103-0500	NUT ナット	1	1	1	
3-21	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
3-22	3B2-63716-1	THROTTLE ROD スロットルロッド	1	1	1	
3-23	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	2	2	2	

Fig. 4


CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
4-1	1	3G0-03200-0 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ	1			E16A M6B
4-1	2	3B2-03200-1 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ		1		F43B M8B for MF
4-1	3	3B2-03202-1 CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタアッソ (EP)		1		F79B M8B for EP
4-1	4	3K9-03200-0 CARBURETOR ASSY キャブレタアッソ			1	54EA M9.8B for MF/EF
4-1	5	3K9-03202-0 CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタアッソ (EP)			1	55EA M9.8B for EP
4-2	1	3G0-03252-0 * MAIN NOZZLE * メインノズル	1			for M6B
4-2	2	3B2-03252-0 * MAIN NOZZLE * メインノズル		1		for M8B
4-2	3	3K9-03252-0 * MAIN NOZZLE * メインノズル			1	for M9.8B
4-3	1	3G0-03251-0 * MAIN JET (#80) * メインジェット (#80)	1			for M6B
4-3	2	3B2-03251-0 * MAIN JET (#98) * メインジェット (#98)		1		for M8B
4-3	3	3K9-03251-0 * MAIN JET (#95) * メインジェット (#95)			1	for M9.8B
4-4	1	3B2-03254-0 * SLOW JET (#48) * スロージェット (#48)	1	1		for M8B, M6B
4-4	2	3K9-03254-0 * SLOW JET (#50) * スロージェット (#50)			1	for M9.8B
4-5		346-03256-0 * RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
4-6		369-03231-0 * FLOAT * フLOAT	1	1	1	
4-7		3R3-03239-0 * FLOAT VALVE ASSY * フLOATバルブアッソ	1	1	1	Valve Pin
4-8		344-03244-0 * CLIP * クリップ	1	1	1	
4-9		346-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フLOATアームピン	1	1	1	
4-10		3F3-03234-0 * SCREW * スクリューアームピン	1	1	1	
4-11		3B2-03221-0 * FLOAT CHAMBER * フLOATチャンバ	1	1	1	
4-12		369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フLOATチャンバOリング	1	1	1	
4-13		922503-6414 * SCREW * スクリュー	4	4	4	
4-14		369-03292-0 * DRAIN SCREW * ドレンスクリュー	1	1	1	
4-15		369-03293-1 * GASKET * ガasketドレンスクリュー	1	1	1	
4-16		346-03265-0 * STOP SCREW * ストップスクリュー	1	1	1	
4-17		346-03267-0 * SPRING * スプリング A	1	1	1	
4-18		346-03266-0 * PILOT SCREW * パイロットスクリュー	1	1	1	
4-19		356-03268-0 * SPRING * スプリング B	1	1	1	
4-20		369-03304-0 * PUMP BODY * ポンプボディ	1	1	1	

Fig. 4


CARBURETOR · FUEL PUMP
キャブレタ・フュエルポンプ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
4-21	369-03305-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	2	2	2	
4-22	921522-0306	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
4-23	930121-0300	* NUT * ナット	2	2	2	
4-24	369-03301-0	* PUMP COVER * ポンプカバー	1	1	1	
4-25	922553-6423	* SCREW * スクリュ	4	4	4	
4-26	369-03302-0	* PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	1	
4-27	369-03303-0	* DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	1	
4-28	369-03306-0	* DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	1	
4-29	369-03307-0	* PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	1	
4-30	369-03181-0	* CARBURETOR COVER * キャブレタカバー	1	1	1	
4-31	369-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
4-32	369-03183-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
4-33	369-03186-0	* SCREW * スクリュ	2	2	2	
4-34	346-67196-1	ROD SNAP 3-B ロッドスナップ 3-B	1	1	1	
4-35	361-76050-0	CHOKE SOLENOID チョークソレノイド		1	1	for EP
4-36	361-76073-0	* PLUNGER * プランジャ チョークソレノイド		1	1	for EP
4-37	921503-6408	SCREW スクリュ		3	3	for EP
4-38	346-76057-0	CHOKE SOLENOID HOOK チョークソレノイドフック		1	1	for EP
4-39	951403-0312	SPRING PIN 3-12 スプリングピン 3-12		1	1	for EP
4-40	3B2-76055-1	CHOKE SOLENOID BRACKET チョークソレノイドブラケット		1	1	for EP
4-41	9215E3-0510	SCREW スクリュ		2	2	for EP

Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
5-1	3B2-05000-1	RECOIL STARTER ASSY リコイルスタータアッソ	1	1	1	
5-2	3B2-05105-0	* STARTER CASE * スタータケース	1	1	1	
5-3	3B2-05010-1	* STARTER SPRING SET * スタータスプリングセット	1	1	1	
5-4	3B2-05104-0	* REEL * リール	1	1	1	
5-5	369-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	2	2	2	
5-6	3B2-05003-1	* RATCHET * ラチェット	2	2	2	
5-7	369-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	1	
5-8	3B2-05138-1	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	1	
5-9	3B2-05006-1	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	1	
5-10	3B2-05013-0	* STARTER ROPE ϕ 4.5-1620 * スタータロープ ϕ 4.5-1620	1	1	1	
5-11	3B2-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	1	
5-12	3B2-05131-1	* ROPE ANCHOR * ロープアンカ	1	1	1	
5-13	3B2-05116-0	* SEALING PLATE * シーリングプレート スタータ	1	1	1	
5-14	338-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	1	
5-15	921503-5430	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
5-16	338-05255-0	* COLLAR 4-6-21 * カラー 4-6-21	1	1	1	
5-17	338-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	1	
5-18	3B2-05253-0	* STARTER LOCK CAM * スタータロックカム	1	1	1	
5-19	941403-0800	* WAVE WASHER d=8 * ウェーブワッシャ d=8	1	1	1	
5-20	921503-7616	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
5-21	3M2-05215-0	* COLLAR 6.1-8-4 * カラー 6.1-8-4	1	1	1	
5-22	3B2-05217-1	STARTER LOCK ROD スタータロックロッド	1	1	1	
5-23	3K9-05223-0	ROD SNAP 4-2 ロッドスナップ 4-2	1	1	1	
5-24	3B2-05901-1	STARTER PULLEY スタータプーリ	1	1	1	
5-25	9101F4-0620	BOLT ボルト	3	3	3	
5-26	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	3	3	3	
5-27	3B2B05101-0	BRACKET ブラケット スタータモータ	1	1	1	
5-28	3B2B05102-0	BRACKET ブラケット R スタータ	1	1	1	
5-29	910121-6623	BOLT ボルト	4	4	4	

Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK
リコイルスタータ・スタータロック



[illegible]

Fig. 6

MAGNETO • ELECTRIC PARTS
マグネト・エレクトリックパーツ




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
6-1	3B2-06101-0	FLYWHEEL ASSY フライホイールアッソ	1	1	1	for MF
6-2	3B2-06194-1	FLYWHEEL ASSY W/GEAR フライホイールアッソ W/ギヤ		1	1	for EF/EP
6-3	3B2-06103-3	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR コイルプレートアッソ W/オルタネータ		1	1	for EF/EP with Alternator
6-4	3B2-06102-2	* COIL PLATE ASSY * コイルプレートアッソ	1	1	1	for MF without Alternator
6-5	3B2-06120-0	** EXCITER COIL ** エキサイタコイル	1	1	1	ALL
6-6	921521-6625	** SCREW ** スクリュ	2	2	2	for MF
6-7	3B2-06135-0	** HOLDER ** ホルダ マグネトコート	1	1	1	ALL
6-8	921521-6406	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	ALL
6-9	3B2-06123-1	* ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッソ		1	1	for EF/EP
6-10	921521-6625	* SCREW * スクリュ		4	4	for EF/EP Exciter Coil & Alternator
6-11	3B2-63724-0	SETTING PLATE セッティングプレート ロワ	2	2	2	
6-12	921621-0612	SCREW スクリュ	4	4	4	
6-13	1 3B2-05233-1	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ	1	1		for M8B, M6B
6-13	2 3K9-05233-0	COIL PLATE STOPPER コイルプレートストッパ			1	for M9.8B
6-14	921503-6510	SCREW スクリュ	2	2	2	
6-15	930103-0600	NUT ナット	1	1	1	
6-16	346-05228-1	BALL JOINT ボールジョイント B	1	1	1	
6-17	3B2-06170-0	CD UNIT ASSY CDユニットアッソ	1	1	1	
6-18	346-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ W/レジスタンス	2	2	2	
6-19	3C8-72181-0	* CAUTION DECAL (B) * コーシヨシテカル (B)	1	1	1	
6-20	3B2-06162-0	SPACER 6.2-9-27 スペーサ 6.2-9-27	1	1	1	
6-21	9101F4-0620	BOLT ボルト	1	1	1	
6-22	9101F4-0645	BOLT ボルト	1	1	1	
6-23	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
6-24	338-00131-0	KEY キー マグネト	1	1	1	Magneto
6-25	369-00132-0	NUT 12-P1.25 ナット 12-P1.25	1	1	1	
6-26	940121-1200	WASHER ワッシャ	1	1	1	
6-27	350-76010-0	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッソ		1	1	
6-28	350-76015-0	* PINION ASSY * ピニオンアッソ		1	1	

Fig. 6

MAGNETO • ELECTRIC PARTS

マグネト・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
6-29	350-76012-0	* POSITIVE BRUSH * ブラシ (+)		1	1	Spring
6-30	350-76013-0	* NEGATIVE BRUSH * ブラシ (-)		1	1	Spring
6-31	350-76014-0	* BRUSH HOLDER * ブラシホルダ		1	1	
6-32	916103-0830	BOLT ボルト		2	2	
6-33	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ		2	2	
6-34	350-76011-0	STARTER MOTOR BRACKET スタータモータブラケット		1	1	
6-35	398-06972-0	CLAMP 6.5-67P クランプ 6.5-67P		1	1	
6-36	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P		1	1	
6-37	9101F4-0610	BOLT ボルト		1	1	
6-38	910103-0825	BOLT ボルト		2	2	
6-39	941303-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ		2	2	
6-40	345-06917-1	CLAMP 9-20U クランプ 9-20U		1	1	
6-41	346-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド		1	1	
6-42	910103-6620	BOLT ボルト		1	1	
6-43	930103-0600	NUT ナット		1	1	
6-44	3B2-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート		1	1	
6-45	921503-0525	SCREW スクリュー		1	1	
6-46	941303-0500	SPRING WASHER スプリングワッシャ		1	1	
6-47	930103-0500	NUT ナット		1	1	
6-48	3B2-76120-1	BATTERY CABLE L=2000 バッテリーケーブル L=2000		1	1	
6-49	3B2-76147-2	STARTER CABLE L=200 スタータケーブル L=200		1	1	
6-50	3A3-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ スタータ		2	2	
6-51	3B7-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ		1	1	
6-52	3B2-76062-0	FUSE WIRE ASSY L=355 ヒューズワイヤアッシー L=355		1	1	
6-53	346-76212-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A		1	1	

Fig. 7

DRIVE SHAFT HOUSING
ドライブシャフトハウジング





Fig.9-38

[illegible]


Fig. 8

GEAR CASE
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
8-1	3B2Q60000-2	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッシ	1	1	1	
8-2	3B2-60211-0	* ROLLER BEARING 15-21-16 * ローラベアリング 15-21-16	1	1	1	
8-3	9601-0-6204	BALL BEARING 6204 ボールベアリング 6204	1	1	1	
8-4	9161E3-0635	BOLT ボルト	4	4	4	
8-5	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
8-6	332-60005-2	PLUG プラグ	3	3	3	
8-7	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
8-8	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	1	
8-9	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
8-10	3AA-60206-0	WATER STRAINER W=17 ウォーターストレーナ W=17	2	2	2	Mark A
8-11	921503-0430	SCREW スクリュー	1	1	1	
8-12	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	1	
8-13	3B2Q60100-0	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッシ	1	1	1	
8-14	345-65015-0	* O-RING 3.2-47 * Oリング 3.2-47	1	1	1	
8-15	369-60111-0	* OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	
8-16	9601-0-6004	* BALL BEARING 6004 * ボールベアリング 6004	1	1	1	
8-17	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
8-18	3B2-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッシ (A)	1	1	1	
8-19	3B2-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1	
8-20	3B2-64030-0	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	1	
8-21	369-64032-0	WASHER 15.2-19-1.9 ワッシャ 15.2-19-1.9	1	1	1	
8-22	1 369-64014-0	SHIM 21-28-0.1 シム 21-28-0.1	A	A	A	
8-22	2 369-64015-0	SHIM 21-28-0.15 シム 21-28-0.15	A	A	A	
8-23	3V1-64211-0	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	
8-24	3B2-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
8-25	301-64217-0	PIN 3.5-28 ピン 3.5-28	1	1	1	
8-26	3V1-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	
8-27	369-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	
8-28	3B2-64222-0	SPRING RETAINER スプリングリテーナ クラッチ	1	1	1	


Fig. 8

GEAR CASE
ギヤケース

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
8-29	3B2-65021-1	WATER PUMP IMPELLER ウォーターポンプインペラ	1	1	1	
8-30	3B2-65022-0	KEY キー ポンプインペラ	1	1	1	
8-31	3B2-65016-0	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	1	
8-32	3B2-65011-0	PUMP CASE LINER ポンプケースライナ	1	1	1	
8-33	331-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォーターパイプシール (ロワ)	1	1	1	
8-34	3B2-65018-2	PUMP CASE GASKET ポンプケースガスケット	1	1	1	
8-35	3B2-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォーターポンプガイドプレート	1	1	1	
8-36	3B2-65029-2	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	
8-37	9161E3-0650	BOLT ボルト	4	4	4	
8-38	940103-0600	WASHER ワッシャ	4	4	4	
8-39	3V1-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	1	
8-40	309-60111-0	OIL SEAL 12-24-8 オイルシール 12-24-8	1	1	1	
8-41	3B2-65020-1	PUMP CASE GASKET (LOWER) ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	
8-42	1 3B2-64081-0	SHIM 28-36.8-0.1 シム 28-36.8-0.1	A	A	A	
8-42	2 3B2-64082-0	SHIM 28-36.8-0.15 シム 28-36.8-0.15	A	A	A	
8-42	3 3B2-64083-0	SHIM 28-36.8-0.3 シム 28-36.8-0.3	A	A	A	
8-43	1 3B2-64306-1	DRIVE SHAFT ASSY (S) ドライブシャフトアッシ (S)	1	1	1	for Transom "S"
8-43	2 3B2-64307-1	DRIVE SHAFT ASSY (L) ドライブシャフトアッシ (L)	1	1	1	for Transom "L"
8-43	3 3B2-64309-1	DRIVE SHAFT ASSY (UL) ドライブシャフトアッシ (UL)		1	1	for Transom "UL"
8-44	9601-0-6301	* BALL BEARING 6301 * ボールベアリング 6301	1	1	1	
8-45	369-66011-0	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
8-46	951403-0310	SPRING PIN 3-10 スプリングピン 3-10	1	1	1	
8-47	1 3B2-66012-0	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
8-47	2 3B2-66013-0	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
8-47	3 3B2-66014-0	CAM ROD (UL) カムロッド (UL)		1	1	for Transom "UL"
8-48	369-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	
8-49	369-66021-1	O-RING 2.5-4.9 Oリング A 2.5-4.9	1	1	1	
8-50	332-66032-0	O-RING 2.4-15.4 Oリング 2.4-15.4	1	1	1	
8-51	369-66033-0	STOPPER ストッパ カムロッドブッシング	1	1	1	

Fig. 8


GEAR CASE
ギヤケース



[illegible]

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
9-1	3V1Q62112-1	CLAMP BRACKET (R) クランプブラケット (R)	1	1	1	Starboard Side
9-2	3V1Q62113-1	CLAMP BRACKET (L) クランプブラケット (L)	1	1	1	Port Side
9-3	309-62115-2	BOLT 8-122 ボルト 8-122	1	1	1	
9-4	930403-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	
9-5	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	1	
9-6	307-62116-1	WASHER 8.5-28-1 ワッシャ 8.5-28-1	2	2	2	
9-7	3B2-62118-0	DISTANCE PLATE ディスタンスプレート ブラケット	1	1	1	
9-8	9216E3-0612	SCREW スクリュー	2	2	2	
9-9	369-62146-1	STERN BRACKET SPRING スターンブラケットスプリング	1	1	1	
9-10	921703-0406	SCREW スクリュー	1	1	1	
9-11	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	1	1	1	
9-12	350-62121-2	THRUST ROD スラストロッド	1	1	1	
9-13	369-62122-2	THRUST ROD SPRING スラストロッドスプリング	1	1	1	
9-14	3B2Q62310-0	SWIVEL BRACKET スィベルブラケット	1	1	1	
9-15	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	2	2	2	
9-16	345-62441-0	FRICTION PIECE フリクションピース	1	1	1	
9-17	346-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	1	
9-18	9101E3-0830	BOLT ボルト	1	1	1	
9-19	3B2-66322-1	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	1	
9-20	3B2-66321-1	REVERSE LOCK ROD リバースロックロッド	1	1	1	
9-21	945303-0500	E-RING d=5 Eリング d=5	2	2	2	
9-22	3B2-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	1	
9-23	3B2-66305-0	REVERSE LOCK LINK リバースロックリンク	1	1	1	
9-24	345-05224-0	ROD SNAP 5-2.5 ロッドスナップ 5-2.5	1	1	1	
9-25	3B2-66302-0	REVERSE LOCK LINK JOINT リバースロックリンクジョイント	1	1	1	
9-26	951503-0214	SPLIT PIN スプリットピン	1	1	1	
9-27	3B2Q62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリングシャフトアッシー	1	1	1	
9-28	3B2-62422-0	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 スラストプレート (アッパ) 22-44-2	2	2	2	
9-29	3B2-62415-0	O-RING 4.25-19.5 Oリング 4.25-19.5	2	2	2	

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK
ブラケット・リバースロック



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
9-30	3B2-62417-0	BUSHING ブッシング ステアリングシャフト	2	2	2	
9-31	3B2-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)	2	2	2	
9-32	3B2-61337-0	DAMPER (UPPER) ダンパ (アッパ)	1	1	1	
9-33	3B2-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパ (ロワ)	1	1	1	
9-34	3B2-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバーマウント (ロワ)	2	2	2	
9-35	3K9Q61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブラケット (R)	1	1	1	
9-36	3K9Q61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブラケット (L)	1	1	1	
9-37	9101E3-5640	BOLT ボルト	2	2	2	
9-38	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	Drive Shaft Housing - Mount Bracket
9-39	9101E3-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
9-40	3A3-62396-1	GROUND L=110 グラント (アースワイヤ) L=110	1	1	1	Swivel Brack - Mount Bracket
9-41	3V1-62431-1	TILT STOPPER ASSY チルトストッパアッシー	1	1	1	
9-42	3AS-62433-0	* TILT STOPPER GRIP * チルトストッパグリップ	1	1	1	
9-43	393-62437-1	BUSHING ブッシング チルトストッパ	2	2	2	
9-44	369-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート チルトストッパ	1	1	1	
9-45	9101E3-5612	BOLT ボルト	2	2	2	
9-46	3V1Q62105-0	CLAMP SCREW KIT クランプスクリュキット	2	2	2	
9-47	3V1Q62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリュアッシー	1	1	1	
9-48	3V1-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュ	1	1	1	
9-49	332Q62102-1	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリュハンドル	1	1	1	
9-50	3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** リベット 3-22	1	1	1	
9-51	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリュパッド	1	1	1	
9-52	3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ショルダボルト	1	1	1	

Fig. 10


TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)
 ティラハンドル (MF・EF モデル)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
10-1	3B2Q63005-1	TILLER HANDLE SUB-ASSY ティラハンドルサブアッシー	1	1	1	
10-2	3B2Q63011-1	* TILLER HANDLE * ティラハンドル	1	1	1	
10-3	350-63012-1	* GRIP * グリップ	1	1	1	
10-4	3B2-63041-0	* THROTTLE SHAFT * スロットルシャフト	1	1	1	
10-5	345-63048-0	* THROTTLE SHAFT DAMPER * スロットルシャフトダンパー A	1	1	1	
10-6	350-63046-0	* BUSHING 8.4-10-11 * ブッシング 8.4-10-11	1	1	1	
10-7	920803-0518	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
10-8	3B2-63035-1	* FRICTION PIECE * フリクションピース	1	1	1	
10-9	3B2-63034-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	1	1	1	
10-10	940103-0600	* WASHER * ワッシャー	1	1	1	
10-11	930103-0600	* NUT * ナット	1	1	1	
10-12	369-72019-1	* THROTTLE DECAL * スロットルデカール	1	1	1	
10-13	3B2-63104-1	* STUD * スタット	2	2	2	
10-14	3B2-63063-0	* THROTTLE SHAFT SUPPORT * スロットルシャフトサポート	1	1	1	
10-15	9215E3-0612	* SCREW * スクリュー	1	1	1	
10-16	3B2-63102-0	BUSHING ブッシング ハンドル	1	1	1	
10-17	3B2-63600-1	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	2	2	2	
10-18	3B2-63108-0	WASHER 30-45-1 ワッシャー 30-45-1	1	1	1	
10-19	3B2-63109-0	WAVE WASHER 30-45-1.2 ウェーブワッシャー 30-45-1.2	1	1	1	
10-20	3B2-63103-0	STEERING HANDLE STOPPER ステアリングハンドルストッパー	1	1	1	
10-21	941303-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャー	2	2	2	
10-22	930103-0600	NUT ナット	2	2	2	

Fig. 11


BOTTOM COWL
ボトムカウル



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
11-1	3B2-67151-0	CHOKE ROD チョークロッド	1	1	1	
11-2	3B2Q67100-1	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	1	Motor Cover
11-3	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシ	1	1	1	
11-4	98AB-50-075	HOSE ホース	1	1	1	F/Connector - F/Filter 98AB-501000
11-5	3B2-02212-0	FUEL HOSE フュエルホース B	1	1	1	Fuel Filter - Carburetor
11-6	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 グロメット 22-2.5	1	1	1	
11-7	338-02215-0	CLIP ϕ 10 クリップ フュエルパイプ ϕ 10	4	4	4	
11-8	369-67104-0	CHOKE ROD BUSHING チョークロッドブッシング	1	1	1	
11-9	3B2-70260-1	FUEL CONNECTOR (MALE) フュエルコネクタ (エンジンメール)	1	1	1	
11-10	332-70261-0	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	1	1	1	
11-11	336-70112-0	GASKET 10.2-16-0.5 ガスケット 10.2-16-0.5	1	1	1	
11-12	398-76080-0	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ			1	for EF
11-13	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチエータ			1	for EF
11-14	3B7-63731-0	WASHER 12.5-24-1 ワッシャ 12.5-24-1			1	for EF
11-15	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッシ	1	1	1	for MF/EF
11-16	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッシ	1	1	1	for MF/EF
11-17	3B2-76026-1	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッシ			1	for EF
11-18	9101E3-5620	BOLT ボルト	4	4	4	
11-19	369Q67141-1	HOOK LEVER フックレバー	1	1	1	
11-20	338-67147-0	SEAL RING シールリング フックレバー	1	1	1	
11-21	369-67105-0	HOOK LEVER BUSHING フックレバーブッシング	1	1	1	
11-22	3C8-67146-0	WASHER 14-22-1 ワッシャ 14-22-1	1	1	1	
11-23	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	1	
11-24	369-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	1	
11-25	910103-6612	BOLT ボルト	1	1	1	
11-26	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	1	
11-27	3B2-63621-0	GROMMET グロメット スロットルワイヤ	1	1	1	for MF/EF
11-28	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7		1	1	for EP
11-29	353-67162-0	GROMMET グロメット バッテリーコード	1	1	1	

Fig. 11


BOTTOM COWL
ボトムカウル



[illegible]

Fig. 12


SHIFT
シフト



[illegible]

Fig. 13


REMOTE CONTROL
リモートコントロール



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
13-1	3B2-63624-0	GROMMET グロメット スロットルホール		1	1	for EP
13-2	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7			1	for EF
13-3	3B2-83880-3	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッシー		1	1	for EP
13-4	3A1-83722-0	* BALL JOINT HOLDER * ボールジョイントホルダー		2	2	
13-5	332-83723-0	* HOLDER CAP * ホルダーキャップ		2	2	
13-6	332-83724-0	* SPRING * スプリング ボールジョイント		2	2	
13-7	332-83725-0	* WASHER 5.5-14-1.2 * ワッシャ 5.5-14-1.2		3	3	
13-8	3B2-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッシー		1	1	
13-9	910103-6616	* BOLT * ボルト		2	2	
13-10	930103-0600	* NUT * ナット		2	2	
13-11	369-83830-2	* STEERING HOOK PLATE * ステアリングフックプレート		1	1	
13-12	910103-5830	* BOLT * ボルト		2	2	
13-13	930103-0800	* NUT * ナット		2	2	
13-14	941303-0800	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ		2	2	
13-15	940103-0800	* WASHER * ワッシャ		2	2	
13-16	369-83726-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー		1	1	
13-17	369-67105-0	* HOOK LEVER BUSHING * フックレバーブッシング		1	1	
13-18	338-67147-0	* SEAL RING * シールリング フックレバー		1	1	
13-19	941403-1400	* WAVE WASHER d=14 * ウェーブワッシャ d=14		1	1	
13-20	3B2-83887-1	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー B		1	1	
13-21	910103-6612	* BOLT * ボルト		1	1	
13-22	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャ 6-16-1.5		1	1	
13-23	3B2-83863-1	* THROTTLE LEVER ROD * スロットルレバーロッド B		1	1	
13-24	3B2-83865-0	* NUT 10-32UNF * ナット 10-32UNF		1	1	
13-25	345-05224-0	* ROD SNAP 5-2.5 * ロッドスナップ 5-2.5		1	1	
13-26	3A1-83710-1	* CABLE JOINT ASSY * ケーブルジョイントアッシー		1	1	
13-27	353-84398-0	BAND 100 バンドリッドワイヤ 100		1	1	for EP
13-28	3B2-76166-0	ASSIST CORD COMPLETE アシストコードコンプリート		1	1	for EP
13-29	353-84398-0	BAND 100 バンドリッドワイヤ 100		1	1	for EP

Fig. 13


REMOTE CONTROL
リモートコントロール



[illegible]

Fig. 14


TOP COWL
トップカウル



[illegible]

Fig. 15

FUEL TANK
フュエルタンク



[illegible]

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)
リモコンボックス構成部品（電装品関係）




[illegible]

Fig. 17

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL

リモコンボックス構成部品




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
17-1	3B7Q84350-3	REMOTE CONTROL HEAD ASSY リモートコントロールヘッドアッシ (RC5C)		1	1	RC5C for EP
17-2	3B7Q84360-1	REMOTE CONTROL HEAD ASSY リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D)	1	1	1	OPT RC5D for MF
17-3	3A3-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナルプラグ		2	2	RC5C for EP
17-4	3A3-84432-0	* BUSHING * ブッシング B		1	1	
17-5	3A3-84375-0	* SCREW * スクリュー		3	3	
17-6	3A3-84374-0	* SPACER * スパース		3	3	
17-7	353-84371-0	* WASHER * ワッシャ リモコンボックス		3	3	
17-8	930103-0600	* NUT * ナット		3	3	
17-9	3A3-84383-0	* WASHER * ワッシャ		1	1	
17-10	3A3-84421-0	* ROLLER * ローラ		1	1	
17-11	3A3-84422-0	* THRUST PLATE * スラストプレート		1	1	
17-12	3A3-84431-0	* BUSHING * ブッシング A		2	2	
17-13	940103-0800	* WASHER * ワッシャ		1	1	
17-14	3A3-84442-0	* BOLT * ボルト		1	1	
17-15	353-84388-0	* DETENT ROLLER * デ Tent ローラ		1	1	
17-16	3B7Q84312-0	* FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー		1	1	
17-17	921503-0406	* SCREW * スクリュー		2	2	
17-18	3A3-84423-0	* DETENT RETAINER * デ Tent リテーナ		1	1	
17-19	921603-0518	* SCREW * スクリュー		5	5	
17-20	3A3-84307-0	* DETENT SPRING * デ Tent スプリング		5	5	
17-21	921603-0512	* SCREW * スクリュー		2	2	
17-22	3A3-84424-0	* FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ		1	1	
17-23	3A3-84426-0	* ROLLER RETAINER * ローラリテーナ		1	1	
17-24	3A3-84425-0	* FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング		1	1	
17-25	3A3-84365-1	* THROTTLE ARM * スロットルアーム		1	1	
17-26	945303-0600	* E-RING d=6 * Eリング d=6		2	2	
17-27	3A3-84381-0	* SHIFT GEAR ASSY * シフトギヤアッシ		1	1	
17-28	3A3-83314-2	* CABLE TERMINAL * ケーブルターミナル		2	2	
17-29	3A3-84364-2	* DRIVE GEAR * ドライブギヤ		1	1	

Fig. 17

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL


リモコンボックス構成部品



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
17-30	3A3-84429-0	* WIRE COVER * ワイヤカバー		1	1	
17-31	930103-0500	* NUT * ナット		1	1	
17-32	910103-0525	* BOLT * ボルト		1	1	
17-33	3A3-84376-0	* GROMMET * グロメット		1	1	
17-34	3B7Q84441-0	* REAR HOUSING * リヤハウジング		1	1	
17-35	3B7Q84366-0	* REAR PANEL * リヤパネル		1	1	
17-36	3A3-84401-0	* NEUTRAL LOCK ARM * ニュートラルロックアーム		1	1	
17-37	3A3-84403-0	* NEUTRAL LOCK SPRING * ニュートラルロックスプリング		1	1	
17-38	3A3-84407-0	* WASHER * ワッシャ ロックアーム		1	1	
17-39	921503-0510	* SCREW * スクリュー		2	2	
17-40	3A3-84451-0	* TILT SWITCH COVER * チルトスイッチカバー		1	1	
17-41	3A3-84404-0	* GRIP * グリップ		1	1	
17-42	3B7Q84343-0	* CONTROL LEVER * コントロールレバー		1	1	
17-43	3A3-84452-0	* TILT SWITCH PLUG * チルトスイッチプラグ		2	2	
17-44	3A3-84368-0	* WAVE WASHER * ウェーブワッシャ		1	1	
17-45	3A3-84391-0	* FREE THROTTLE DRUM * フリースロットルドラム		1	1	
17-46	3A3-84435-0	* BUSHING * ブッシング D		1	1	
17-47	3A3-84406-0	* PLATE * プレート ロックアーム		1	1	
17-48	361-84414-0	* GROMMET * グロメット A		1	1	
17-49	361-84415-0	* GROMMET * グロメット B		1	1	RC5C for EP
17-50	369-84418-0	* GROMMET * グロメット E	1	1	1	RC5D for MF
17-51	353-84321-0	* GROMMET * グロメット	1	1	1	RC5D for MF
17-52	369-84416-0	* GROMMET * グロメット C	1	1	1	RC5D for MF
17-53	3A3-81301-0	TWIN REMOTE CONTROL KIT ツインリモートコントロールキット	1	1	1	for Twin Outboards

Fig. 18


OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)
オプションパーツ (アクセサリ)



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
18-1	312-72201-0	SAFETY ROPE φ4-1000 セーフティロープ φ4-1000	1	1	1	
18-2	369-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	1	
18-3	346-76160-2	RECTIFIER KIT レクチファイヤキット	1	1	1	for MF
18-4	3B2-06128-0	ALTERNATOR KIT オルタネータキット	1	1	1	for MF
18-5	921521-6625	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
18-6	369-76167-0	EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000 エクステンションコード (ライト) L=2000	1	1	1	for MF
18-7	3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッシー	1	1	1	
18-8	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.8W * メータバルブ 12V-1.8W	1	1	1	
18-9	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパ	1	1	1	
18-10	3B7-72661-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	1	1	
18-11	930103-0500	* NUT * ナット	2	2	2	
18-12	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャー	2	2	2	
18-13	361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1	1	
18-14	345-67169-0	GROMMET グロメットコード	1	1	1	
18-15	1 361-72543-0	SEPARATE CORD セパレートコード (イエロー)	1	1	1	Yellow
18-15	2 361-72542-0	SEPARATE CORD セパレートコード (ホワイト)	1	1	1	White
18-16	3B2B05180-0	VERTICAL STARTER KIT バーチカルスタータキット	1	1	1	
18-17	3B2B05911-0	* VERTICAL STARTER GUIDE * バーチカルスタータガイド	1	1	1	
18-18	9101F4-0654	* BOLT * ボルト	2	2	2	
18-19	940103-0600	* WASHER * ワッシャー	2	2	2	
18-20	930103-0600	* NUT * ナット	2	2	2	
18-21	3B2-05912-0	* SEAL * シール ラバー バーチカルスタート	1	1	1	
18-22	1 3B2-76097-0	LEAD WIRE リードワイヤ (ブラウン)		1	1	Brown for EP
18-22	2 3B2-76098-0	LEAD WIRE リードワイヤ (ブラック)		1	1	Black for EP
18-23	336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	1	
18-24	3B2B63037-0	LONG HANDLE ロングハンドル	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
19-1	1	3B2Q87301-6 LOWER UNIT ASSY (S) ロワユニットアッソ (S)	1	1	1	for Transom "S"
19-1	2	3B2Q87302-6 LOWER UNIT ASSY (L) ロワユニットアッソ (L)	1	1	1	for Transom "L"
19-1	3	3B2Q87304-6 LOWER UNIT ASSY (UL) ロワユニットアッソ (UL)	1	1	1	for Transom "UL"
19-2	1	3B2B87090-7 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1		for M8B, M6B
19-2	2	3K9B87090-6 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット			1	for M9.8B
19-3	1	3B2-87130-0 PISTON REPAIR KIT ピストンリペアキット	2	2	2	STD
19-3	2	3B2-87131-0 PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S) ピストンリペアキット (0.5 O/S)	2	2	2	OPT
19-4	1	3B2-00001-1 * PISTON * ピストン	1	1	1	STD
19-4	2	3B2-00004-1 * PISTON (0.5 O/S) * ピストン (0.5 O/S)	1	1	1	OPT
19-5		3B2-00021-1 * PISTON PIN * ピストンピン	1	1	1	
19-6		350-00024-1 * PISTON PIN CLIP * ピストンピンクリップ	2	2	2	
19-7	1	3B2-87122-0 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1	1	1	
19-7	2	369-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	1	
19-7	3	369-03222-0 * FLOAT CHAMBER O-RING * フロートチャンバリング	1	1	1	
19-7	4	369-03293-1 * GASKET * ガスケットドレンスクリュ	1	1	1	
19-7	5	922503-6414 * SCREW * スクリュ	4	4	4	
19-7	6	369-03231-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	
19-7	7	346-03232-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
19-7	8	3R3-03239-0 * FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	1	1	Valve Pin
19-7	9	344-03244-0 * CLIP * クリップ	1	1	1	
19-7	10	3F3-03234-0 * SCREW * スクリュアームピン	1	1	1	
19-7	1	346-03256-0 * RUBBER CAP * ラバーキャップ	1	1	1	
19-7	2	369-03303-0 * DIAPHRAGM A * ダイアフラム A	1	1	1	
19-7	3	369-03306-0 * DIAPHRAGM B * ダイアフラム B	1	1	1	
19-7	4	922553-6423 * SCREW * スクリュ	4	4	4	
19-7	5	369-03302-0 * PUMP COVER GASKET * ポンプカバーガスケット	1	1	1	
19-7	6	369-03307-0 * PUMP BODY GASKET * ポンプボディガスケット	1	1	1	
19-7	7	369-03182-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	
19-7	8	369-03183-0 * CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1	1	1	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M9.8B	
19-7	9	369-03186-0	* SCREW * スクリュー	2	2	2	
19-8	1	3B2-87121-4	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1		for M8B, M6B
19-8	2	3K9-87121-4	POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット			1	for M9.8B
19-8	3	3B2-01005-1	* CYLINDER HEAD GASKET * シリンダーヘッドガスケット	1	1	1	
19-8	4	3B2-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	2	2		for M8B, M6B
19-8	5	3K9-02305-2	* EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット			2	for M9.8B
19-8	6	3B2-01214-1	* CRANKCASE HEAD GASKET * クランクケースヘッドガスケット	1	1	1	
19-8	7	3B2-01215-0	* OIL SEAL 12-28-5 * オイルシール 12-28-5	2	2	2	
19-8	8	3B2-00122-1	* OIL SEAL 20-40-7 * オイルシール 20-40-7	1	1	1	
19-8	9	3B2-01303-2	* ENGINE BASEMENT GASKET * エンジンベースガスケット	1	1	1	
19-8	10	101-00121-0	* OIL SEAL 20-35-7 * オイルシール 20-35-7	1	1	1	
19-8	11	3B2-02104-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
19-8	12	3B2-02105-1	* INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
19-8	13	369-02011-0	* CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	1	1	1	
19-9		3B2Q63000-1	TILLER HANDLE KIT ティラハンドルキット	1	1	1	for "F" Type
19-10	1	3B2-87322-2	WATER PUMP REPAIR KIT ウォーターポンプリアキット	1	1	1	
19-10	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
19-10	3	3B2-65022-0	* KEY * キー	1	1	1	
19-10	4	3B2-65011-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1	
19-10	5	3B2-65025-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
19-10	6	3B2-65018-2	* PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-10	7	3B2-65029-2	* GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-10	8	9161E3-0650	* BOLT * ボルト	4	4	4	
19-10	9	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	4	4	4	
19-10	10	3B2-65020-1	* PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロワ)	1	1	1	
19-11	1	3B2-65231-2	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	1	1	1	
19-11	2	3B2-65021-1	* WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
19-11	3	3B2-65238-0	* PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
19-11	4	3B2-65239-0	* WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
19-11	5	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-11	6	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-12	1	3B2-87321-4 LOWER UNIT GASKET SET ロウユニットガスケットセット	1	1	1	
19-12	2	3B2-61012-2 * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET * ドライブシャフトハウジングガスケット	1	1	1	
19-12	3	332-60006-0 * GASKET 8.1-15-1 * ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
19-12	4	345-65015-0 * O-RING 3.2-47 * オリング 3.2-47	1	1	1	
19-12	5	369-60111-0 * OIL SEAL 15-28-10 * オイルシール 15-28-10	1	1	1	
19-12	6	3B2-02312-2 * EXHAUST PIPE GASKET * エキゾーストパイプガスケット	1	1	1	
19-12	7	3B2-65018-2 * PUMP CASE GASKET * ポンプケースガスケット	1	1	1	
19-12	8	3B2-65029-2 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
19-12	9	3B2-65020-1 * PUMP CASE GASKET (LOWER) * ポンプケースガスケット (ロウ)	1	1	1	
19-12	10	309-60111-0 * OIL SEAL 12-24-8 * オイルシール 12-24-8	1	1	1	
19-12	11	369-66021-1 * O-RING 2.5-4.9 * オリング A 2.5-4.9	1	1	1	
19-12	12	332-66032-0 * O-RING 2.4-15.4 * オリング 2.4-15.4	1	1	1	
19-13	1	3B2Q87314-3 EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"
19-13	2	3B2Q61110-2 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	
19-13	3	9101E3-5635 * BOLT * ボルト	4	4	4	
19-13	4	3B2-60003-1 * DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング (UL)	1	1	1	
19-13	5	3V1-64332-0 * STOPPER * ストップ ぶっしんぐ	1	1	1	
19-13	6	9101E3-5612 * BOLT * ボルト	2	2	2	
19-13	7	3B2-64309-1 * DRIVE SHAFT ASSY (UL) * ドライブシャフトアッシー (UL)	1	1	1	
19-13	8	3B2-65120-0 * WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	1	
19-13	9	3B2-66014-0 * CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	1	
19-14	1	3B2-76400-3 ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスタータキット (Fタイプ)	1	1	1	for "F" Type
19-14	2	3B2-06194-1 * FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッシー W/ギヤ	1	1	1	
19-14	3	3B2-06123-1 * ALTERNATOR ASSY * オルタネータアッシー	1	1	1	
19-14	4	350-76010-0 * STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッシー	1	1	1	
19-14	5	916103-0830 * BOLT * ボルト	2	2	2	
19-14	6	941303-0800 * SPRING WASHER * スプリングワッシャー	4	4	4	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
			M6B	M8B	M9.8B	
19-14	7	350-76011-0 * STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット	1	1	1	
19-14	8	910103-0825 * BOLT * ボルト	2	2	2	
19-14	9	346-76040-0 * STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	
19-14	10	910103-6620 * BOLT * ボルト	1	1	1	
19-14	11	930103-0600 * NUT * ナット	1	1	1	
19-14	12	398-76080-0 * NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	1	
19-14	13	398-76083-0 * NEUTRAL SWITCH ACTUATOR * ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	
19-14	14	3B7-63731-0 * WASHER 12.5-24-1 * ワッシャ 12.5-24-1	1	1	1	
19-14	15	3B2-76060-0 * RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
19-14	16	921503-0525 * SCREW * スクリュー	1	1	1	
19-14	17	941303-0500 * SPRING WASHER * スプリングワッシャ	1	1	1	
19-14	18	930103-0500 * NUT * ナット	1	1	1	
19-14	19	398-06972-0 * CLAMP 6.5-67P * クランプ 6.5-67P	1	1	1	
19-14	20	309-06972-0 * CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
19-14	21	9101F4-0610 * BOLT * ボルト	1	1	1	
19-14	22	3B2-76120-1 * BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000	1	1	1	
19-14	23	3B2-76062-0 * FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355	1	1	1	
19-14	24	3B2-76147-2 * STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200	1	1	1	
19-14	25	3A3-76145-0 * TERMINAL CAP * ターミナルキャップ	2	2	2	
19-14	26	3B7-76145-0 * TERMINAL CAP * ターミナルキャップ	1	1	1	
19-14	27	345-06917-1 * CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U	1	1	1	
19-14	28	3B2-76026-1 * MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッシー	1	1	1	
19-15	1	3B2-76100-2 ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)		1		M8B for "P" Type
19-15	2	3K9-76100-0 ELECTRIC STARTER KIT (P) エレクトリックスタータキット (Pタイプ)			1	M9.8B for "P" Type
19-15	3	3B2-06194-1 * FLYWHEEL ASSY W/GEAR * フライホイールアッシー W/ギヤ		1	1	
19-15	4	3B2-06123-1 * ALTERNATOR ASSY *オルタネータアッシー		1	1	
19-15	5	350-76010-0 * STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッシー		1	1	
19-15	6	916103-0830 * BOLT * ボルト		2	2	
19-15	7	941303-0800 * SPRING WASHER * スプリングワッシャ		6	6	

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Q'ty/個数			Remarks 備 考
				M6B	M8B	M9.8B	
19-15	8	350-76011-0	* STARTER MOTOR BRACKET * スタータモータブラケット		1	1	
19-15	9	910103-0825	* BOLT * ボルト		2	2	
19-15	10	346-76040-0	* STARTER SOLENOID * スタータソレノイド		1	1	
19-15	11	910103-6620	* BOLT * ボルト		1	1	
19-15	12	930103-0600	* NUT * ナット		1	1	
19-15	13	3B2-76060-0	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート		1	1	
19-15	14	921503-0525	* SCREW * スクリュー		1	1	
19-15	15	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ		1	1	
19-15	16	930103-0500	* NUT * ナット		1	1	
19-15	17	3B2-76120-1	* BATTERY CABLE L=2000 * バッテリーケーブル L=2000		1	1	
19-15	18	3B2-76062-0	* FUSE WIRE ASSY L=355 * ヒューズワイヤアッシー L=355		1	1	
19-15	19	3B2-76147-2	* STARTER CABLE L=200 * スタータケーブル L=200		1	1	
19-15	20	3A3-76145-0	* TERMINAL CAP * ターミナルキャップ スタータ		2	2	
19-15	21	3B7-76145-0	* TERMINAL CAP * ターミナルキャップ		1	1	
19-15	22	309-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P		2	2	
19-15	23	9101F4-0610	* BOLT * ボルト		1	1	
19-15	24	398-06972-0	* CLAMP 6.5-67P * クランプ 6.5-67P		1	1	
19-15	25	353-84398-0	* BAND * バンド リートワイヤ 100		2	2	
19-15	26	345-06917-1	* CLAMP 9-20U * クランプ 9-20U		1	1	
19-15	27	3B2-63624-0	* GROMMET * グロメット スロットルホール		1	1	
19-15	28	345-67117-0	* GROMMET 17-2.7 * グロメット 17-2.7		1	1	
19-15	29	3B2-76166-0	* ASSIST CORD COMPLETE * アシストコードコンプリート		1	1	
19-15	30	361-76050-0	* CHOKE SOLENOID * チョークソレノイド		1	1	
19-15	31	921503-6408	* SCREW * スクリュー		3	3	
19-15	32	346-76057-0	* CHOKE SOLENOID HOOK * チョークソレノイドフック		1	1	
19-15	33	951403-0312	* SPRING PIN 3-12 * スプリングピン 3-12		1	1	
19-15	34	3B2-76055-1	* CHOKE SOLENOID BRACKET * チョークソレノイドブラケット		1	1	
19-15	35	9215E3-0510	* SCREW * スクリュー		2	2	
19-15	36	3B2-03202-1	* CARBURETOR ASSY (EP) * キャブレタアッシー (EP)		1		M8B for "P" Type

Fig. 19

ASSEMBLY • KIT PARTS
アッセンブリ・キットパーツ



[illegible]

索引

<C>	
CDユニットアッソ.	6-17
<E>	
Eリング d=10	12-15
Eリング d=5	9-21
Eリング d=6	17-26
<O>	
Oリング	15-16
Oリング 2.4-15.4	8-50
Oリング 2.4-15.4	19-12-12
Oリング 3.2-47	8-14
Oリング 3.2-47	19-12-4
Oリング 4.25-19.5	9-29
Oリング A 2.5-4.9	8-49
Oリング A 2.5-4.9	19-12-11
<A>	
アシストコードコンプリート	13-28
アシストコードコンプリート	19-15-29
アジャストスクリュ	10-9
アドバンサアーム	3-13
<イ>	
インテークサイレンサ	3-5
インテークサイレンサ	3-6
インテークサイレンサ	19-15-38
インテークマニホールドアッソ	3-1
インテークマニホールドガasket	3-2
インテークマニホールドガasket	3-3
インテークマニホールドガasket	19-8-11
インテークマニホールドガasket	19-8-12
<ウ>	
ウェーブワッシャ	17-44
ウェーブワッシャ 30-45-1.2	10-19
ウェーブワッシャ d=14	11-23
ウェーブワッシャ d=14	13-19
ウェーブワッシャ d=8	5-19
ウェルチプラグ	1-14
ウォーターストレナ W=17	8-10
ウォーターパイプ (L)	8-53-2
ウォーターパイプ (S)	8-53-1
ウォーターパイプ (UL)	8-53-3
ウォーターパイプ (UL)	19-13-8
ウォーターパイプシール (ロフ)	8-33
ウォーターポンプインベラ	8-29
ウォーターポンプインベラ	19-10-2
ウォーターポンプインベラ	19-11-2
ウォーターポンプガイドプレート	8-35
ウォーターポンプガイドプレート	19-10-5
ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ	19-11-4
ウォーターポンプキット (クロムメッキ)	19-11-1
ウォーターポンプリベアキット	19-10-1
<エ>	
エキサイタコイル	6-5
エキゾーストカバー (インナ)	1-20-1
エキゾーストカバー (インナ)	1-20-2
エキゾーストカバーアッソ	1-19
エキゾーストカバーガasket	1-21-1
エキゾーストカバーガasket	1-21-2
エキゾーストカバーガasket	19-8-4
エキゾーストカバーガasket	19-8-5
エキゾーストパイプ	7-11
エキゾーストパイプガasket	7-12
エキゾーストパイプガasket	19-12-6
エクステンションコード (ライト) L=2000	18-6
エクステンションハウジング	7-6
エクステンションハウジング	19-13-2
エクステンションハウジングキット (UL)	19-13-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)	19-14-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ)	19-15-1
エレクトリックスタータキット (Pタイプ)	19-15-2
エンジンショートブロックキット	19-2-1
エンジンショートブロックキット	19-2-2
エンジンベースガasket	1-35
エンジンベースガasket	19-8-9
<オ>	
オイルシール 12-24-8	8-40
オイルシール 12-24-8	19-12-10
オイルシール 12-28-5	1-31
オイルシール 12-28-5	19-8-7
オイルシール 14-20-4.5	12-5

オイルシール 15-28-10	8-15
オイルシール 15-28-10	19-12-5
オイルシール 20-35-7	2-17
オイルシール 20-35-7	19-8-10
オイルシール 20-40-7	1-32
オイルシール 20-40-7	19-8-8
オイルシール 25-47-7	2-9
オルタネータアッソ	6-9
オルタネータアッソ	19-14-3
オルタネータアッソ	19-15-4
オルタネータキット	18-4
<カ>	
ガイドプレートガasket	8-36
ガイドプレートガasket	19-10-7
ガイドプレートガasket	19-11-6
ガイドプレートガasket	19-12-8
ガasket 10.2-16-0.5	11-11
ガasket 8.1-15-1	8-7
ガasket 8.1-15-1	19-12-3
ガasket ドレンスクリュ	4-15
ガasket ドレンスクリュ	19-7-4
カバーフック	11-24
カムロッド (L)	8-47-2
カムロッド (S)	8-47-1
カムロッド (UL)	8-47-3
カムロッド (UL)	19-13-9
カムロッドブッシング	8-48
カラー 4-6-21	5-16
カラー 6.1-8-4	5-21
<キ>	
キー ボンブインベラ	8-30
キー ボンブインベラ	19-10-3
キー マグネット	6-24
ギヤケースアッソ	8-1
キャブレタアッソ	4-1-1
キャブレタアッソ	4-1-2
キャブレタアッソ	4-1-4
キャブレタアッソ (EP)	4-1-3
キャブレタアッソ (EP)	4-1-5
キャブレタアッソ (EP)	19-15-36
キャブレタアッソ (EP)	19-15-37
キャブレタガasket	3-12
キャブレタガasket	19-7-2
キャブレタガasket	19-8-13
キャブレタカバー	4-30
キャブレタカバーガasket	4-31
キャブレタカバーガasket	4-32
キャブレタカバーガasket	19-7-7
キャブレタカバーガasket	19-7-8
キャブレタリベアキット	19-7-1
<ク>	
クイックコネクタ (タンクメール)	15-15
クラッチ インナ	8-24
クラッチカム	8-45
クランクケースヘッド	1-30
クランクケースヘッドガasket	1-24
クランクケースヘッドガasket	19-8-6
クランクシャフト A	2-4
クランクシャフト B	2-5
クランクシャフト C	2-6
クランクシャフト D	2-7
クランクシャフトサブアッソ	2-1
クランクピン	2-8
グランド (アースワイヤ) L=110	9-38
グランド (アースワイヤ) L=110	9-40
クランプ	15-5
クランプ	15-11
クランプ 6.5-47.5P	1-12
クランプ 6.5-47.5P	1-23
クランプ 6.5-47.5P	3-11
クランプ 6.5-47.5P	5-31
クランプ 6.5-47.5P	6-36
クランプ 6.5-47.5P	19-14-20
クランプ 6.5-47.5P	19-15-22
クランプ 6.5-67P	6-35
クランプ 6.5-67P	19-14-19
クランプ 6.5-67P	19-15-24
クランプ 9-20U	6-40
クランプ 9-20U	19-14-27

クランプ 9-20U.....	19-15-26	スイベルブラケット.....	9-14
クランプスクリュ.....	9-48	スクリュ.....	3-16
クランプスクリュアッシ.....	9-47	スクリュ.....	4-13
クランプスクリュキット.....	9-46	スクリュ.....	4-22
クランプスクリュパッド.....	9-51	スクリュ.....	4-25
クランプスクリュハンドル.....	9-49	スクリュ.....	4-33
クランプブラケット (L).....	9-2	スクリュ.....	4-37
クランプブラケット (R).....	9-1	スクリュ.....	4-41
グリスフィッティング.....	9-15	スクリュ.....	5-15
クリップ.....	4-8	スクリュ.....	5-20
クリップ.....	19-7-9	スクリュ.....	6-6
グリッパ.....	10-3	スクリュ.....	6-8
グリッパ.....	17-41	スクリュ.....	6-10
クリップ φ7.....	1-29	スクリュ.....	6-12
クリップ φ8.....	1-28	スクリュ.....	6-14
クリップフェエルパイプ φ10.....	11-7	スクリュ.....	6-45
グロメット.....	17-33	スクリュ.....	8-11
グロメット.....	17-51	スクリュ.....	9-8
グロメット 16-2.5.....	19-15-39	スクリュ.....	9-10
グロメット 17-2.7.....	11-28	スクリュ.....	10-7
グロメット 17-2.7.....	13-2	スクリュ.....	10-15
グロメット 17-2.7.....	19-15-28	スクリュ.....	16-4
グロメット 17-3.....	11-31	スクリュ.....	17-5
グロメット 17-3.....	13-31	スクリュ.....	17-17
グロメット 22-2.5.....	11-6	スクリュ.....	17-19
グロメット A.....	17-48	スクリュ.....	17-21
グロメット B.....	17-49	スクリュ.....	17-39
グロメット C.....	17-52	スクリュ.....	18-5
グロメット E.....	17-50	スクリュ.....	19-7-5
グロメット ウォーターパイプ アッパ.....	8-54	スクリュ.....	19-7-4
グロメット カムロッド.....	7-5	スクリュ.....	19-7-9
グロメット コード.....	18-14	スクリュ.....	19-14-16
グロメット スロットルシャフト.....	11-30	スクリュ.....	19-15-14
グロメット スロットルホール.....	13-1	スクリュ.....	19-15-31
グロメット スロットルホール.....	19-15-27	スクリュ.....	19-15-35
グロメット スロットルワイヤ.....	11-27	スクリュ アームピン.....	4-10
グロメット バッテリーコード.....	11-29	スクリュ アームピン.....	19-7-10
<ケ>		スタータケース.....	5-2
ケーブルクリップアッシ.....	13-8	スタータケーブル L=200.....	6-49
ケーブルジョイント アッシ.....	13-26	スタータケーブル L=200.....	19-14-24
ケーブルターミナル.....	17-28	スタータケーブル L=200.....	19-15-19
ケーブルターミナル プラグ.....	17-3	スタータシール.....	14-3
<コ>		スタータスプリングセット.....	5-3
コイルプレートアッシ.....	6-4	スタータソレノイド.....	6-41
コイルプレートアッシ W/オルタネータ.....	6-3	スタータソレノイド.....	19-14-9
コイルプレートストッパ.....	6-13-1	スタータソレノイド.....	19-15-10
コイルプレートストッパ.....	6-13-2	スタータハンドル.....	5-11
コーションデカル (A).....	14-8	スタータブーリー.....	5-24
コーションデカル (B).....	6-19	スタータモータアッシ.....	6-27
コードアッシ.....	16-7	スタータモータアッシ.....	19-14-4
コントロールレバー.....	17-42	スタータモータアッシ.....	19-15-5
コンロッド.....	2-2	スタータモータブラケット.....	6-34
<サ>		スタータモータブラケット.....	19-14-7
サーモスタット.....	1-18	スタータモータブラケット.....	19-15-8
<シ>		スタータロープ φ4.5-1620.....	5-10
シーリングプレート スタータ.....	5-13	スタータロック.....	5-14
シール ラバー パーチカルスタート.....	18-21	スタータロックアーム.....	12-6
シールリング フックレバー.....	11-20	スタータロックカム.....	5-18
シールリング フックレバー.....	13-18	スタータロックスプリング.....	5-17
ソフトギヤアッシ.....	17-27	スタータロックロッド.....	5-22
ソフトポジションサイドデカル.....	16-11	スターンブラケットスプリング.....	9-9
ソフトポジションデカル.....	16-10	スタッド.....	10-13
ソフトレバー.....	12-4	ステアリングシャフトアッシ.....	9-27
ソフトレバーストッパ.....	12-10	ステアリングハンドルストッパ.....	10-20
ソフトレバーストッパ.....	12-13	ステアリングフックプレート.....	13-11
ソフトロッド.....	12-1	ストッパカムロッドプッシング.....	8-51
ソフトロッドジョイント.....	12-2	ストッパプッシング.....	7-9
ソフトロッドレバー.....	12-8	ストッパプッシング.....	19-13-5
シム 21-28-0.1.....	8-22-1	ストップスイッチアッシ.....	11-15
シム 21-28-0.15.....	8-22-2	ストップスイッチアッシ.....	16-5
シム 28-36.8-0.1.....	8-42-1	ストップスイッチアッシ.....	16-13
シム 28-36.8-0.15.....	8-42-2	ストップスイッチランヤードアッシ.....	11-16
シム 28-36.8-0.3.....	8-42-3	ストップスイッチランヤードアッシ.....	16-6
ジョイント アッシ (アウトレット).....	15-3	ストップスイッチランヤードアッシ.....	16-14
ジョイント アッシ (インレット).....	15-2	ストップスクリュ.....	4-16
ショルダボルト.....	9-52	スナックプリテーナ d=8.....	12-9
シリンダブロック & クランクケースアッシ.....	1-1-1	スパークプラグ (BP7HS-10).....	1-36-1
シリンダブロック & クランクケースアッシ.....	1-1-2	スパークプラグ (BPR7HS-10).....	1-36-2
シリンダヘッドアッシ.....	1-13-1	スパークプラグデカル.....	11-32-1
シリンダヘッドアッシ.....	1-13-2	スパークプラグデカル (レジスタンス).....	11-32-2
シリンダヘッドガスケット.....	1-15	スプリットピン.....	9-26
シリンダヘッドガスケット.....	19-8-3	スプリットピン 3-18.....	8-60
<ス>		スプリング A.....	4-17

スプリングB	4-19
スプリング クラッチ	8-26
スプリング ボールジョイント	13-6
スプリングピン 3-10	8-46
スプリングピン 3-10	12-3
スプリングピン 3-12	4-39
スプリングピン 3-12	19-15-33
スプリングリテーナ クラッチ	8-28
スプリングワッシャ	3-9
スプリングワッシャ	5-26
スプリングワッシャ	6-33
スプリングワッシャ	6-39
スプリングワッシャ	6-46
スプリングワッシャ	10-21
スプリングワッシャ	13-14
スプリングワッシャ	18-12
スプリングワッシャ	19-14-6
スプリングワッシャ	19-14-17
スプリングワッシャ	19-15-7
スプリングワッシャ	19-15-15
スベーサ	17-6
スベーサ 22-27.5-1	1-33
スベーサ 6.2-9-27	6-20
スベーサ エアサイレンサ	3-7
スラストプレート	17-11
スラストプレート (アッパ) 22-44-2	9-28
スラストプレート メインベアリング	2-10
スラストホルダアッシ	8-57
スラストロッド	9-12
スラストロッドスプリング	9-13
スロージェット (#48)	4-4-1
スロージェット (#50)	4-4-2
スロットルアーム	3-17
スロットルアーム	17-25
スロットルシャフト	10-4
スロットルシャフトサポート	10-14
スロットルシャフトダンパA	10-5
スロットルデカール	10-12
スロットルドラム	3-14
スロットルレバー	13-16
スロットルレバーB	13-20
スロットルレバーロッドB	13-23
スロットルロッド	3-22
スロットルワイヤ	10-17
<セ>	
セーフティロープ φ4-1000	18-1
セッティングプレート チルトストツパ	9-44
セッティングプレート ロウ	6-11
セパレートコード (イエロー)	18-15-1
セパレートコード (ホワイト)	18-15-2
<タ>	
ターミナルキャップ	6-51
ターミナルキャップ	19-14-26
ターミナルキャップ	19-15-21
ターミナルキャップ スタータ	6-50
ターミナルキャップ スタータ	19-14-25
ターミナルキャップ スタータ	19-15-20
ダイヤフラムA	4-27
ダイヤフラムA	19-7-2
ダイヤフラムB	4-28
ダイヤフラムB	19-7-3
ダウエルピン 6-12	1-4
ダウエルピン 6-16	7-4
タコメータアッシ	18-7
タコメータリードワイヤ L=6000	18-13
ダンパ (アッパ)	9-32
ダンパ (ロウ)	9-33
<チ>	
チェックバルブ	1-25
チェックバルブ	4-21
チョークソレノイド	4-35
チョークソレノイド	19-15-30
チョークソレノイドフック	4-38
チョークソレノイドフック	19-15-32
チョークソレノイドブラケット	4-40
チョークソレノイドブラケット	19-15-34
チョークロッド	11-1
チョークロッドプッシング	11-8
チルトスイッチカバー	17-40
チルトスイッチプラグ	17-43
チルトストツパアッシ	9-41
チルトストツパゲリッパ	9-42
チルトハンドル	14-4

<ツ>	
ツインリモートコントロールキット	17-53
ツールキット	18-2
<テ>	
ディスタンスプレート ブラケット	9-7
ティラハンドル	10-2
ティラハンドルキット	19-9
ティラハンドルサブアッシ	10-1
デカール (トーハツ)	16-9
デカール (レバー)	16-8
デカールセット (M6B)	14-7-1
デカールセット (M8B)	14-7-2
デカールセット (M9.8B)	14-7-3
デントスプリング	17-20
デントリテーナ	17-18
デントローラ	17-15
<ト>	
トップカウルアッシ	14-1
トップカウルシール L=1700	14-2
ドライブギヤ	17-29
ドライブシャフトアッシ (L)	8-43-2
ドライブシャフトアッシ (S)	8-43-1
ドライブシャフトアッシ (UL)	8-43-3
ドライブシャフトアッシ (UL)	19-13-7
ドライブシャフトハウジング (L)	7-1-2
ドライブシャフトハウジング (S)	7-1-1
ドライブシャフトハウジングガasket	7-3
ドライブシャフトハウジングガasket	19-12-2
ドライブシャフトプッシング (UL)	7-8
ドライブシャフトプッシング (UL)	19-13-4
トリムタブ	8-8
ドレンスクリュ	4-14
<ナ>	
ナイロンナット 4-P0.7	8-12
ナイロンナット 6-P1.0	14-5
ナイロンナット 8-P1.25	9-4
ナット	3-20
ナット	4-23
ナット	6-15
ナット	6-43
ナット	6-47
ナット	10-11
ナット	10-22
ナット	13-10
ナット	13-13
ナット	17-8
ナット	17-31
ナット	18-11
ナット	18-20
ナット	19-14-11
ナット	19-14-18
ナット	19-15-12
ナット	19-15-16
ナット 10-32UNF	13-24
ナット 10-P1.25	11-10
ナット 12-P1.25	6-25
<ニ>	
ニップル 5.5-5	1-3
ニップル 5.5-5	1-5
ニップル L	1-2
ニュートラルスイッチ	11-12
ニュートラルスイッチ	19-14-12
ニュートラルスイッチ (リモートコントロール)	16-3
ニュートラルスイッチアクチエータ	11-13
ニュートラルスイッチアクチエータ	19-14-13
ニュートラルロックアーム	17-36
ニュートラルロックスプリング	17-37
<ハ>	
バーチカルスタータガイド	18-17
バーチカルスタータキット	18-16
パイロットスクリュ	4-18
バッテリーケーブル L=2000	6-48
バッテリーケーブル L=2000	19-14-22
バッテリーケーブル L=2000	19-15-17
パワーヘッドガasketセット	19-8-1
パワーヘッドガasketセット	19-8-2
バンドリードワイヤ	16-12
バンドリードワイヤ 100	13-27
バンドリードワイヤ 100	13-29
バンドリードワイヤ 100	19-15-25
<ヒ>	
ピストン	2-13-1
ピストン	19-4-1

ピストン (0.5 O/S)	2-13-2	プロペラナット	8-59
ピストン (0.5 O/S)	19-4-2	プロペラハードウェアキット	8-56
ピストンピン	2-14	<へ>	
ピストンピン	19-5	ベベルギヤ B	8-19
ピストンピンクリップ	2-15	ベベルギヤ C	8-20
ピストンピンクリップ	19-6	ベベルギヤアッシ (A)	8-18
ピストンリベアキット	19-3-1	<ホ>	
ピストンリベアキット (0.5 O/S)	19-3-2	ホース	1-26
ピストンリング	2-19-1	ホース	1-27
ピストンリング (0.5 O/S)	2-19-2	ホース	11-4
ピストンリングセット	2-18-1	ホース	15-6
ピストンリングセット (0.5 O/S)	2-18-2	ホース	15-7
ピックアップエルボアッシ	15-14	ボールジョイント B	6-16
ピニオンアッシ	6-28	ボールジョイントコネクタ	3-19
ヒューズ 15A	6-53	ボールジョイントホルダ	13-4
ヒューズワイヤアッシ L=355	6-52	ボールベアリング 6004	8-16
ヒューズワイヤアッシ L=355	19-14-23	ボールベアリング 6204	2-11
ヒューズワイヤアッシ L=355	19-15-18	ボールベアリング 6204	2-12
ピン 3.5-28	8-25	ボールベアリング 6204	8-3
<フ>		ボールベアリング 6301	8-44
フィッティングプレート	18-10	ボトムカウル	11-2
フィルタ	15-17	ホルダ スロットルドラム	3-15
フックレバー	11-19	ホルダマグネットコード	6-7
フックレバープッシング	11-21	ホルダキャップ	13-5
フックレバープッシング	13-17	ボルト	1-6
プッシュロッド クラッチ	8-27	ボルト	1-7
プッシング 8.4-10-11	10-6	ボルト	1-8
プッシング A	17-12	ボルト	1-10
プッシング B	17-4	ボルト	1-16
プッシング D	17-46	ボルト	1-22
プッシング シフトレバーシャフト	12-7	ボルト	1-34
プッシング ステアリングシャフト	9-30	ボルト	3-10
プッシング チルトストッパ	9-43	ボルト	5-25
プッシング ハンドル	10-16	ボルト	5-29
フエエルゲージベントキャップアッシ	15-13	ボルト	5-30
フエエルコネクタ	15-10	ボルト	6-21
フエエルコネクタ (エンジンメーラ)	11-9	ボルト	6-22
フエエルコネクタ (タンクフィメーラ)	15-9	ボルト	6-32
フエエルコネクタマーク	15-8	ボルト	6-37
フエエルタンクアッシ 12L	15-12	ボルト	6-38
フエエルフィルタアッシ	11-3	ボルト	6-42
フエエルホース B	11-5	ボルト	7-2
フライホイールアッシ	6-1	ボルト	7-7
フライホイールアッシ W/ギヤ	6-2	ボルト	7-10
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-14-2	ボルト	7-13
フライホイールアッシ W/ギヤ	19-15-3	ボルト	7-14
ブライマバルブ	15-4	ボルト	8-4
ブライマバルブアッシ	15-1	ボルト	8-9
プラグ	8-6	ボルト	8-17
プラグキャップ W/レジスタンス	6-18	ボルト	8-37
ブラケット R スタータ	5-28	ボルト	8-52
ブラケット スタータモータ	5-27	ボルト	9-18
ブラシ (-)	6-30	ボルト	9-37
ブラシ (+)	6-29	ボルト	9-39
ブラシホルダ	6-31	ボルト	9-45
ブラッシングプラグ	18-23	ボルト	11-18
ブランジャ チョークソレノイド	4-36	ボルト	11-25
フリースロットルスプリング	17-24	ボルト	12-11
フリースロットルドラム	17-45	ボルト	13-9
フリースロットルレバー	17-16	ボルト	13-12
フリースロットルローラ	17-22	ボルト	13-21
フリクションスプリング	5-7	ボルト	17-14
フリクションスプリング	9-17	ボルト	17-32
フリクションピース	9-16	ボルト	18-18
フリクションピース	10-8	ボルト	19-10-8
フリクションプレート	5-9	ボルト	19-13-3
プレート ロックアーム	17-47	ボルト	19-13-6
フロート	4-6	ボルト	19-14-5
フロート	19-7-6	ボルト	19-14-8
フロートアームピン	4-9	ボルト	19-14-10
フロートアームピン	19-7-7	ボルト	19-14-21
フロートチャンバ	4-11	ボルト	19-15-6
フロートチャンバ Oリング	4-12	ボルト	19-15-9
フロートチャンバ Oリング	19-7-3	ボルト	19-15-11
フロートバルブアッシ	4-7	ボルト	19-15-23
フロートバルブアッシ	19-7-8	ボルト 8-122	9-3
プロペラアッシ (6.5")	8-55-4	ボルト スタータシャフト	5-8
プロペラアッシ (7")	8-55-3	ポンプカバー	4-24
プロペラアッシ (7.5")	8-55-1	ポンプカバーガスケット	4-26
プロペラアッシ (8.5")	8-55-2	ポンプカバーガスケット	19-7-5
プロペラアッシ (9.5")	8-55-5	ポンプケース (アッパ)	8-31
プロペラシャフト	8-23	ポンプケース (ロワ)	8-39
プロペラシャフトハウジングアッシ	8-13	ポンプケースガスケット	8-34

ポンプケースガasket	19-10-6	ワッシャ	1-9
ポンプケースガasket	19-11-5	ワッシャ	1-11
ポンプケースガasket	19-12-7	ワッシャ	1-17
ポンプケースガasket (ロワ)	8-41	ワッシャ	6-23
ポンプケースガasket (ロワ)	19-10-10	ワッシャ	6-26
ポンプケースガasket (ロワ)	19-12-9	ワッシャ	8-5
ポンプケースライナ	8-32	ワッシャ	8-38
ポンプケースライナ	19-10-4	ワッシャ	9-5
ポンプケースライナ クロムメッキ	19-11-3	ワッシャ	10-10
ポンプボディ	4-20	ワッシャ	12-12
ポンプボディガasket	4-29	ワッシャ	13-15
ポンプボディガasket	19-7-6	ワッシャ	14-6
<マ>		ワッシャ	17-9
マウントブラケット (L)	9-36	ワッシャ	17-13
マウントブラケット (R)	9-35	ワッシャ	18-19
<メ>		ワッシャ	19-10-9
メインジェット (#80)	4-3-1	ワッシャ 10.5-28-2	8-58
メインジェット (#95)	4-3-3	ワッシャ 12.5-24-1	11-14
メインジェット (#98)	4-3-2	ワッシャ 12.5-24-1	19-14-14
メインスイッチアッシ	11-17	ワッシャ 14-22-1	11-22
メインスイッチアッシ	16-1	ワッシャ 15.2-19-1.9	8-21
メインスイッチアッシ	19-14-28	ワッシャ 30-45-1	10-18
メインスイッチキー No.301	16-2-1	ワッシャ 4.3-16-1.5	9-11
メインスイッチキー No.302	16-2-2	ワッシャ 5.5-14-1.2	13-7
メインスイッチキー No.303	16-2-3	ワッシャ 6-16-1.5	3-8
メインノズル	4-2-1	ワッシャ 6-16-1.5	11-26
メインノズル	4-2-2	ワッシャ 6-16-1.5	13-22
メインノズル	4-2-3	ワッシャ 8.5-28-1	9-6
メータダンパ	18-9	ワッシャ リモコンボックス	17-7
メータバルブ 12V-1.8W	18-8	ワッシャ ロックアーム	17-38
<ラ>			
ラチェット	5-6		
ラバーキャップ	4-5		
ラバーキャップ	19-7-1		
ラバーマウント (アッパ)	9-31		
ラバーマウント (ロワ)	9-34		
<リ>			
リードバルブアッシ	3-4		
リードワイヤ (ブラウン)	18-22-1		
リードワイヤ (ブラック)	18-22-2		
リール	5-4		
リコイルスタータアッシ	5-1		
リターンスプリング	5-5		
リバースロック	9-19		
リバースロックスプリング	9-22		
リバースロックリンク	9-23		
リバースロックリンクジョイント	9-25		
リバースロックロッド	9-20		
リベツ 3-22	9-50		
リモートコントロールストップコードアッシ L=3900	13-30-1		
リモートコントロールストップコードアッシ L=5900	13-30-2		
リモートコントロールフィッティングアッシ	13-3		
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5C)	17-1		
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D)	17-2		
リヤハウジング	17-34		
リヤパネル	17-35		
<レ>			
レクチファイヤキット	18-3		
レクチファイヤコンプリート	6-44		
レクチファイヤコンプリート	19-14-15		
レクチファイヤコンプリート	19-15-13		
<ロ>			
ローブアンカ	5-12		
ローラ	17-10		
ローラベアリング 14-18-19	2-16		
ローラベアリング 15-21-16	8-2		
ローラベアリング 17-23-14	2-3		
ローラリテーナ	17-23		
ロッドアドバンサリンク 5-45	3-18		
ロッドスナップ 3-B	3-23		
ロッドスナップ 3-B	4-34		
ロッドスナップ 4-2	5-23		
ロッドスナップ 4-2	12-14		
ロッドスナップ 5-2.5	3-21		
ロッドスナップ 5-2.5	9-24		
ロッドスナップ 5-2.5	13-25		
ロウユニットアッシ (L)	19-1-2		
ロウユニットアッシ (S)	19-1-1		
ロウユニットアッシ (UL)	19-1-3		
ロウユニットガasketセット	19-12-1		
ロングハンドル	18-24		
<ワ>			
ワイヤカバー	17-30		

INDEX

<A>			
ADJUSTING SCREW	10-9	BOLT	19-15-23
ADVANCER ARM	3-13	BOLT 8-122	9-3
ALTERNATOR ASSY	6-9	BOTTOM COWL	11-2
ALTERNATOR ASSY	19-14-3	BRACKET	5-27
ALTERNATOR ASSY	19-15-4	BRACKET	5-28
ALTERNATOR KIT	18-4	BRUSH HOLDER	6-31
ASSIST CORD COMPLETE	13-28	BUSHING	9-30
ASSIST CORD COMPLETE	19-15-29	BUSHING	9-43
		BUSHING	10-16
BALL BEARING 6004	8-16	BUSHING	12-7
BALL BEARING 6204	2-11	BUSHING	17-4
BALL BEARING 6204	2-12	BUSHING	17-12
BALL BEARING 6204	8-3	BUSHING	17-46
BALL BEARING 6301	8-44	BUSHING 8.4-10-11	10-6
BALL JOINT	6-16	<C>	
BALL JOINT CONNECTOR	3-19	CABLE CLIP ASSY	13-8
BALL JOINT HOLDER	13-4	CABLE JOINT ASSY	13-26
BAND	16-12	CABLE TERMINAL	17-28
BAND	19-15-25	CABLE TERMINAL PLUG	17-3
BAND 100	13-27	CAM ROD (L)	8-47-2
BAND 100	13-29	CAM ROD (S)	8-47-1
BATTERY CABLE L=2000	6-48	CAM ROD (UL)	8-47-3
BATTERY CABLE L=2000	19-14-22	CAM ROD (UL)	19-13-9
BATTERY CABLE L=2000	19-15-17	CAM ROD BUSHING	8-48
BEVEL GEAR ASSY (A)	8-18	CARBURETOR ASSY	4-1-1
BEVEL GEAR B	8-19	CARBURETOR ASSY	4-1-2
BEVEL GEAR C	8-20	CARBURETOR ASSY	4-1-4
BOLT	1-6	CARBURETOR ASSY (EP)	4-1-3
BOLT	1-7	CARBURETOR ASSY (EP)	4-1-5
BOLT	1-8	CARBURETOR ASSY (EP)	19-15-36
BOLT	1-10	CARBURETOR ASSY (EP)	19-15-37
BOLT	1-16	CARBURETOR COVER	4-30
BOLT	1-22	CARBURETOR COVER GASKET	4-31
BOLT	1-34	CARBURETOR COVER GASKET	4-32
BOLT	3-10	CARBURETOR COVER GASKET	19-7-7
BOLT	5-8	CARBURETOR COVER GASKET	19-7-8
BOLT	5-25	CARBURETOR GASKET	3-12
BOLT	5-29	CARBURETOR GASKET	19-7-2
BOLT	5-30	CARBURETOR GASKET	19-8-13
BOLT	6-21	CARBURETOR REPAIR KIT	19-7-1
BOLT	6-22	CAUTION DECAL (A)	14-8
BOLT	6-32	CAUTION DECAL (B)	6-19
BOLT	6-37	CD UNIT ASSY	6-17
BOLT	6-38	CHECK VALVE	1-25
BOLT	6-42	CHECK VALVE	4-21
BOLT	7-2	CHOKE ROD	11-1
BOLT	7-7	CHOKE ROD BUSHING	11-8
BOLT	7-10	CHOKE SOLENOID	4-35
BOLT	7-13	CHOKE SOLENOID	19-15-30
BOLT	7-14	CHOKE SOLENOID BRACKET	4-40
BOLT	8-4	CHOKE SOLENOID BRACKET	19-15-34
BOLT	8-9	CHOKE SOLENOID HOOK	4-38
BOLT	8-17	CHOKE SOLENOID HOOK	19-15-32
BOLT	8-37	CLAMP	15-5
BOLT	8-52	CLAMP	15-11
BOLT	9-18	CLAMP 6.5-47.5P	1-12
BOLT	9-37	CLAMP 6.5-47.5P	1-23
BOLT	9-39	CLAMP 6.5-47.5P	3-11
BOLT	9-45	CLAMP 6.5-47.5P	5-31
BOLT	11-18	CLAMP 6.5-47.5P	6-36
BOLT	11-25	CLAMP 6.5-47.5P	19-14-20
BOLT	12-11	CLAMP 6.5-67P	19-15-22
BOLT	13-9	CLAMP 6.5-67P	6-35
BOLT	13-12	CLAMP 6.5-67P	19-14-19
BOLT	13-21	CLAMP 6.5-67P	19-15-24
BOLT	17-14	CLAMP 9-20U	6-40
BOLT	17-32	CLAMP 9-20U	19-14-27
BOLT	18-18	CLAMP 9-20U	19-15-26
BOLT	19-10-8	CLAMP BRACKET (L)	9-2
BOLT	19-13-3	CLAMP BRACKET (R)	9-1
BOLT	19-13-6	CLAMP SCREW	9-48
BOLT	19-14-5	CLAMP SCREW ASSY	9-47
BOLT	19-14-8	CLAMP SCREW HANDLE	9-49
BOLT	19-14-10	CLAMP SCREW KIT	9-46
BOLT	19-14-21	CLAMP SCREW PAD	9-51
BOLT	19-15-6	CLIP	4-8
BOLT	19-15-9	CLIP	19-7-9
BOLT	19-15-11	CLIP ϕ 10	11-7
		CLIP ϕ 7	1-29
		CLIP ϕ 8	1-28
		CLUTCH	8-24
		CLUTCH CAM	8-45
		COIL PLATE ASSY	6-4
		COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	6-3
		COIL PLATE STOPPER	6-13-1
		COIL PLATE STOPPER	6-13-2
		COLLAR 4-6-21	5-16
		COLLAR 6.1-8-4	5-21
		CONNECTING ROD	2-2
		CONTROL LEVER	17-42
		CORD ASSY	16-7
		COVER HOOK	11-24
		CRANK PIN	2-8
		CRANKCASE HEAD	1-30
		CRANKCASE HEAD GASKET	1-24
		CRANKCASE HEAD GASKET	19-8-6
		CRANKSHAFT A	2-4
		CRANKSHAFT B	2-5
		CRANKSHAFT C	2-6
		CRANKSHAFT D	2-7
		CRANKSHAFT SUB-ASSY	2-1
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-1
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY	1-1-2
		CYLINDER HEAD ASSY	1-13-1
		CYLINDER HEAD ASSY	1-13-2
		CYLINDER HEAD GASKET	1-15
		CYLINDER HEAD GASKET	19-8-3
<D>		DAMPER (LOWER)	9-33
		DAMPER (UPPER)	9-32
		DECAL (LEVER)	16-8
		DECAL (TOHATSU)	16-9
		DECAL SET M6B	14-7-1
		DECAL SET M8B	14-7-2
		DECAL SET M9.8B	14-7-3
		DETENT RETAINER	17-18
		DETENT ROLLER	17-15
		DETENT SPRING	17-20
		DIAPHRAGM A	4-27
		DIAPHRAGM A	19-7-2
		DIAPHRAGM B	4-28
		DIAPHRAGM B	19-7-3
		DISTANCE PLATE	9-7
		DOWEL PIN 6-12	1-4
		DOWEL PIN 6-16	7-4
		DRAIN SCREW	4-14
		DRIVE GEAR	17-29
		DRIVE SHAFT ASSY (L)	8-43-2
		DRIVE SHAFT ASSY (S)	8-43-1
		DRIVE SHAFT ASSY (UL)	8-43-3
		DRIVE SHAFT ASSY (UL)	19-13-7
		DRIVE SHAFT BUSHING	7-8
		DRIVE SHAFT BUSHING	19-13-4
		DRIVE SHAFT HOUSING (L)	7-1-2
		DRIVE SHAFT HOUSING (S)	7-1-1
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	7-3
		DRIVE SHAFT HOUSING GASKET	19-12-2
<E>		ELECTRIC STARTER KIT (F)	19-14-1
		ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-15-1
		ELECTRIC STARTER KIT (P)	19-15-2
		ENGINE BASEMENT GASKET	1-35
		ENGINE BASEMENT GASKET	19-8-9
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-1
		ENGINE SHORT BLOCK KIT	19-2-2
		E-RING	12-15
		E-RING d=5	9-21
		E-RING d=6	17-26
		EXCITER COIL	6-5
		EXHAUST COVER (INNER)	1-20-1
		EXHAUST COVER (INNER)	1-20-2
		EXHAUST COVER ASSY	1-19
		EXHAUST COVER GASKET	1-21-1
		EXHAUST COVER GASKET	1-21-2
		EXHAUST COVER GASKET	19-8-4
		EXHAUST COVER GASKET	19-8-5
		EXHAUST PIPE	7-11
		EXHAUST PIPE GASKET	7-12

EXHAUST PIPE GASKET	19-12-6	HOLDER CAP	13-5	NYLON NUT 6-P1.0	14-5
EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000	18-6	HOOK LEVER	11-19	NYLON NUT 8-P1.25	9-4
EXTENSION HOUSING	7-6	HOOK LEVER BUSHING	11-21	<O>	
EXTENSION HOUSING	19-13-2	HOOK LEVER BUSHING	13-17	OIL SEAL 12-24-8	8-40
EXTENSION HOUSING KIT (UL)	19-13-1	HOSE	1-26	OIL SEAL 12-24-8	19-12-10
<F>		HOSE	1-27	OIL SEAL 12-28-5	1-31
FILTER	15-17	HOSE	11-4	OIL SEAL 12-28-5	19-8-7
FITTING PLATE	18-10	HOSE	15-6	OIL SEAL 14-20-4.5	12-5
FLOAT	4-6	HOSE	15-7	OIL SEAL 15-28-10	8-15
FLOAT	19-7-6	<I>		OIL SEAL 15-28-10	19-12-5
FLOAT ARM PIN	4-9	INTAKE MANIFOLD ASSY	3-1	OIL SEAL 20-35-7	2-17
FLOAT ARM PIN	19-7-7	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-2	OIL SEAL 20-35-7	19-8-10
FLOAT CHAMBER	4-11	INTAKE MANIFOLD GASKET	3-3	OIL SEAL 20-40-7	1-32
FLOAT CHAMBER O-RING	4-12	INTAKE MANIFOLD GASKET	19-8-11	OIL SEAL 20-40-7	19-8-8
FLOAT CHAMBER O-RING	19-7-3	INTAKE MANIFOLD GASKET	19-8-12	OIL SEAL 25-47-7	2-9
FLOAT VALVE ASSY	4-7	INTAKE SILENCER	3-5	O-RING	15-16
FLOAT VALVE ASSY	19-7-8	INTAKE SILENCER	3-6	O-RING 2.4-15.4	8-50
FLUSHING PLUG	18-23	INTAKE SILENCER	19-15-38	O-RING 2.4-15.4	19-12-12
FLYWHEEL ASSY	6-1	<J>		O-RING 2.5-4.9	8-49
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	6-2	JOINT ASSY (INLET)	15-2	O-RING 2.5-4.9	19-12-11
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-14-2	JOINT ASSY (OUTLET)	15-3	O-RING 3.2-47	8-14
FLYWHEEL ASSY W/GEAR	19-15-3	<K>		O-RING 3.2-47	19-12-4
FREE THROTTLE DRUM	17-45	KEY	6-24	O-RING 4.25-19.5	9-29
FREE THROTTLE LEVER	17-16	KEY	8-30	<P>	
FREE THROTTLE ROLLER	17-22	KEY	19-10-3	PICK-UP ELBOW ASSY	15-14
FREE THROTTLE SPRING	17-24	<L>		PILOT SCREW	4-18
FRICTION PIECE	9-16	LEAD WIRE	18-22-1	PIN 3.5-28	8-25
FRICTION PIECE	10-8	LEAD WIRE	18-22-2	PINION ASSY	6-28
FRICTION PLATE	5-9	LONG HANDLE	18-24	PISTON	2-13-1
FRICTION SPRING	5-7	LOWER UNIT ASSY (L)	19-1-2	PISTON	19-4-1
FRICTION SPRING	9-17	LOWER UNIT ASSY (S)	19-1-1	PISTON (0.5 O/S)	2-13-2
FUEL CONNECTOR	15-9	LOWER UNIT ASSY (UL)	19-1-3	PISTON (0.5 O/S)	19-4-2
FUEL CONNECTOR	15-10	LOWER UNIT GASKET SET	19-12-1	PISTON PIN	2-14
FUEL CONNECTOR (MALE)	11-9	<M>		PISTON PIN	19-5
FUEL CONNECTOR MARK	15-8	MAIN JET (#80)	4-3-1	PISTON PIN CLIP	2-15
FUEL FILTER ASSY	11-3	MAIN JET (#95)	4-3-3	PISTON PIN CLIP	19-6
FUEL GAUGE VENT CAP ASSY	15-13	MAIN JET (#98)	4-3-2	PISTON REPAIR KIT	19-3-1
FUEL HOSE	11-5	MAIN NOZZLE	4-2-1	PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)	19-3-2
FUEL TANK ASSY 12L	15-12	MAIN NOZZLE	4-2-2	PISTON RING	2-19-1
FUSE 15A	6-53	MAIN NOZZLE	4-2-3	PISTON RING (0.5 O/S)	2-19-2
FUSE WIRE ASSY L=355	6-52	MAIN SWITCH ASSY	11-17	PISTON RING SET	2-18-1
FUSE WIRE ASSY L=355	19-14-23	MAIN SWITCH ASSY	16-1	PISTON RING SET (0.5 O/S)	2-18-2
FUSE WIRE ASSY L=355	19-15-18	MAIN SWITCH ASSY	19-14-28	PLATE	17-47
<G>		MAIN SWITCH KEY No.301	16-2-1	PLUG	8-6
GASKET	4-15	MAIN SWITCH KEY No.302	16-2-2	PLUG CAP W/RESISTANCE	6-18
GASKET	19-7-4	MAIN SWITCH KEY No.303	16-2-3	PLUNGER	4-36
GASKET 10.2-16-0.5	11-11	METER BULB 12V-1.8W	18-8	POSITIVE BRUSH	6-29
GASKET 8.1-15-1	8-7	METER DAMPER	18-9	POWER HEAD GASKET SET	19-8-1
GASKET 8.1-15-1	19-12-3	MOUNT BRACKET (L)	9-36	POWER HEAD GASKET SET	19-8-2
GEAR CASE ASSY	8-1	MOUNT BRACKET (R)	9-35	PRIMER BULB	15-4
GREASE FITTING	9-15	<N>		PRIMER BULB ASSY	15-1
GRIP	10-3	NEGATIVE BRUSH	6-30	PROPELLER ASSY (6.5")	8-55-4
GRIP	17-41	NEUTRAL LOCK ARM	17-36	PROPELLER ASSY (7")	8-55-3
GROMMET	7-5	NEUTRAL LOCK SPRING	17-37	PROPELLER ASSY (7.5")	8-55-1
GROMMET	8-54	NEUTRAL SWITCH	11-12	PROPELLER ASSY (8.5")	8-55-2
GROMMET	11-27	NEUTRAL SWITCH	19-14-12	PROPELLER ASSY (9.5")	8-55-5
GROMMET	11-29	NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT)	16-3	PROPELLER HARDWARE KIT	8-56
GROMMET	11-30	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	11-13	PROPELLER NUT	8-59
GROMMET	13-1	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR	19-14-13	PROPELLER SHAFT	8-23
GROMMET	17-33	NIPPLE	1-2	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY	8-13
GROMMET	17-48	NIPPLE 5.5-5	1-3	PUMP BODY	4-20
GROMMET	17-49	NIPPLE 5.5-5	1-5	PUMP BODY GASKET	4-29
GROMMET	17-50	NUT	3-20	PUMP BODY GASKET	19-7-6
GROMMET	17-51	NUT	4-23	PUMP CASE (LOWER)	8-39
GROMMET	17-52	NUT	6-15	PUMP CASE (UPPER)	8-31
GROMMET	18-14	NUT	6-43	PUMP CASE GASKET	8-34
GROMMET	19-15-27	NUT	6-47	PUMP CASE GASKET	19-10-6
GROMMET 16-2.5	19-15-39	NUT	10-11	PUMP CASE GASKET	19-11-5
GROMMET 17-2.7	11-28	NUT	10-22	PUMP CASE GASKET	19-12-7
GROMMET 17-2.7	13-2	NUT	13-10	PUMP CASE GASKET (LOWER)	8-41
GROMMET 17-2.7	19-15-28	NUT	13-13	PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-10-10
GROMMET 17-3	11-31	NUT	17-8	PUMP CASE GASKET (LOWER)	19-12-9
GROMMET 17-3	13-31	NUT	17-31	PUMP CASE LINER	8-32
GROMMET 22-2.5	11-6	NUT	18-11	PUMP CASE LINER	19-10-4
GROUND L=110	9-38	NUT	18-20	PUMP CASE LINER	19-11-3
GROUND L=110	9-40	NUT	19-14-11	PUMP COVER	4-24
GUIDE PLATE GASKET	8-36	NUT	19-14-18	PUMP COVER GASKET	4-26
GUIDE PLATE GASKET	19-10-7	NUT	19-15-12	PUMP COVER GASKET	19-7-5
GUIDE PLATE GASKET	19-11-6	NUT	19-15-16	PUSH ROD	8-27
GUIDE PLATE GASKET	19-12-8	NUT 10-32UNF	13-24	<Q>	
<H>		NUT 10-P1.25	11-10	QUICK-CONNECTOR (MALE)	15-15
HOLDER	3-15	NUT 12-P1.25	6-25	<R>	
HOLDER	6-7	NYLON NUT 4-P0.7	8-12	RATCHET	5-6

REAR HOUSING	17-34	SETTING PLATE	6-11	STOP SWITCH LANYARD ASSY	16-6
REAR PANEL	17-35	SETTING PLATE	9-44	STOP SWITCH LANYARD ASSY	16-14
RECOIL STARTER ASSY	5-1	SHIFT GEAR ASSY	17-27	STOPPER	7-9
RECTIFIER COMPLETE	6-44	SHIFT LEVER	12-4	STOPPER	8-51
RECTIFIER COMPLETE	19-14-15	SHIFT LEVER STOPPER	12-10	STOPPER	19-13-5
RECTIFIER COMPLETE	19-15-13	SHIFT LEVER STOPPER	12-13	STUD	10-13
RECTIFIER KIT	18-3	SHIFT POSITION DECAL	16-10	SWIVEL BRACKET	9-14
REED VALVE ASSY	3-4	SHIFT POSITION SIDE DECAL	16-11	<T>	
REEL	5-4	SHIFT ROD	12-1	TACHOMETER ASSY	18-7
REMOTE CONTROL FITTING ASSY	13-3	SHIFT ROD JOINT	12-2	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000	18-13
REMOTE CONTROL HEAD ASSY	17-1	SHIFT ROD LEVER	12-8	TERMINAL CAP.	6-50
REMOTE CONTROL HEAD ASSY	17-2	SHIM 21-28-0.1	8-22-1	TERMINAL CAP.	6-51
REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900.	13-30-1	SHIM 21-28-0.15	8-22-2	TERMINAL CAP.	19-14-25
REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900.	13-30-2	SHIM 28-36.8-0.1	8-42-1	TERMINAL CAP.	19-14-26
RETURN SPRING	5-5	SHIM 28-36.8-0.15	8-42-2	TERMINAL CAP.	19-15-20
REVERSE LOCK	9-19	SHIM 28-36.8-0.3	8-42-3	TERMINAL CAP.	19-15-21
REVERSE LOCK LINK	9-23	SHOULDER BOLT	9-52	THERMOSTAT	1-18
REVERSE LOCK LINK JOINT	9-25	SLOW JET (#48)	4-4-1	THROTTLE ARM	3-17
REVERSE LOCK ROD	9-20	SLOW JET (#50)	4-4-2	THROTTLE ARM	17-25
REVERSE LOCK SPRING	9-22	SNAP RETAINER d=8.	12-9	THROTTLE DECAL	10-12
RIVET 3-22	9-50	SPACER	3-7	THROTTLE DRUM	3-14
ROD 5-45	3-18	SPACER	17-6	THROTTLE LEVER	13-16
ROD SNAP 3-B	3-23	SPACER 22-27.5-1	1-33	THROTTLE LEVER	13-20
ROD SNAP 3-B	4-34	SPACER 6.2-9-27	6-20	THROTTLE LEVER ROD	13-23
ROD SNAP 4-2	5-23	SPARK PLUG (BP7HS10)	1-36-1	THROTTLE ROD	3-22
ROD SNAP 4-2	12-14	SPARK PLUG (BPR7HS10)	1-36-2	THROTTLE SHAFT	10-4
ROD SNAP 5-2.5	3-21	SPARK PLUG DECAL	11-32-1	THROTTLE SHAFT DAMPER	10-5
ROD SNAP 5-2.5	9-24	SPARK PLUG DECAL	11-32-2	THROTTLE SHAFT SUPPORT	10-14
ROD SNAP 5-2.5	13-25	SPLIT PIN	9-26	THROTTLE WIRE	10-17
ROLLER	17-10	SPLIT PIN 3-18	8-60	THRUST HOLDER ASSY	8-57
ROLLER BEARING 14-18-19	2-16	SPRING	4-17	THRUST PLATE	2-10
ROLLER BEARING 15-21-16	8-2	SPRING	4-19	THRUST PLATE	17-11
ROLLER BEARING 17-23-14	2-3	SPRING	8-26	THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2	9-28
ROLLER RETAINER	17-23	SPRING	13-6	THRUST ROD	9-12
ROPE ANCHOR	5-12	SPRING PIN 3-10	8-46	THRUST ROD SPRING	9-13
RUBBER CAP	4-5	SPRING PIN 3-10	12-3	TILLER HANDLE	10-2
RUBBER CAP	19-7-1	SPRING PIN 3-12	4-39	TILLER HANDLE KIT	19-9
RUBBER MOUNT (LOWER)	9-34	SPRING PIN 3-12	19-15-33	TILLER HANDLE SUB-ASSY	10-1
RUBBER MOUNT (UPPER)	9-31	SPRING RETAINER	8-28	TILT HANDLE	14-4
<S>		SPRING WASHER	3-9	TILT STOPPER ASSY	9-41
SAFETY ROPE ϕ 4-1000.	18-1	SPRING WASHER	5-26	TILT STOPPER GRIP	9-42
SCREW	3-16	SPRING WASHER	6-33	TILT SWITCH COVER	17-40
SCREW	4-10	SPRING WASHER	6-39	TILT SWITCH PLUG	17-43
SCREW	4-13	SPRING WASHER	6-46	TOOL KIT	18-2
SCREW	4-22	SPRING WASHER	10-21	TOP COWL ASSY	14-1
SCREW	4-25	SPRING WASHER	13-14	TOP COWL SEAL L=1700	14-2
SCREW	4-33	SPRING WASHER	18-12	TRIM TAB	8-8
SCREW	4-37	SPRING WASHER	19-14-6	TWIN REMOTE CONTROL KIT	17-53
SCREW	4-41	SPRING WASHER	19-14-17	<V>	
SCREW	5-15	SPRING WASHER	19-15-7	VERTICAL STARTER GUIDE	18-17
SCREW	5-20	SPRING WASHER	19-15-15	VERTICAL STARTER KIT	18-16
SCREW	6-6	STARTER CABLE L=200	6-49	<W>	
SCREW	6-8	STARTER CABLE L=200	19-14-24	WASHER	1-9
SCREW	6-10	STARTER CABLE L=200	19-15-19	WASHER	1-11
SCREW	6-12	STARTER CASE	5-2	WASHER	1-17
SCREW	6-14	STARTER HANDLE	5-11	WASHER	6-23
SCREW	6-45	STARTER LOCK	5-14	WASHER	6-26
SCREW	8-11	STARTER LOCK ARM	12-6	WASHER	8-5
SCREW	9-8	STARTER LOCK CAM	5-18	WASHER	8-38
SCREW	9-10	STARTER LOCK ROD	5-22	WASHER	9-5
SCREW	10-7	STARTER LOCK SPRING	5-17	WASHER	10-10
SCREW	10-15	STARTER MOTOR ASSY	6-27	WASHER	12-12
SCREW	16-4	STARTER MOTOR ASSY	19-14-4	WASHER	13-15
SCREW	17-5	STARTER MOTOR ASSY	19-15-5	WASHER	14-6
SCREW	17-17	STARTER MOTOR BRACKET	6-34	WASHER	17-7
SCREW	17-19	STARTER MOTOR BRACKET	19-14-7	WASHER	17-9
SCREW	17-21	STARTER MOTOR BRACKET	19-15-8	WASHER	17-13
SCREW	17-39	STARTER PULLEY	5-24	WASHER	17-38
SCREW	18-5	STARTER ROPE ϕ 4.5-1620	5-10	WASHER	18-19
SCREW	19-7-5	STARTER SEAL	14-3	WASHER	19-10-9
SCREW	19-7-10	STARTER SOLENOID	6-41	WASHER 10.5-28-2	8-58
SCREW	19-7-4	STARTER SOLENOID	19-14-9	WASHER 12.5-24-1	11-14
SCREW	19-7-9	STARTER SOLENOID	19-15-10	WASHER 12.5-24-1	19-14-14
SCREW	19-14-16	STARTER SPRING SET	5-3	WASHER 14-22-1	11-22
SCREW	19-15-14	STEERING HANDLE STOPPER	10-20	WASHER 15.2-19-1.9	8-21
SCREW	19-15-31	STEERING HOOK PLATE	13-11	WASHER 30-45-1	10-18
SCREW	19-15-35	STEERING SHAFT ASSY	9-27	WASHER 4.3-16-1.5	9-11
SEAL	18-21	STERN BRACKET SPRING	9-9	WASHER 5.5-14-1.2	13-7
SEAL RING	11-20	STOP SCREW	4-16	WASHER 6-16-1.5	3-8
SEAL RING	13-18	STOP SWITCH ASSY	11-15	WASHER 6-16-1.5	11-26
SEALING PLATE	5-13	STOP SWITCH ASSY	16-5	WASHER 6-16-1.5	13-22
SEPARATE CORD	18-15-1	STOP SWITCH ASSY	16-13	WASHER 8.5-28-1	9-6
SEPARATE CORD	18-15-2	STOP SWITCH LANYARD ASSY	11-16	WATER PIPE (L)	8-53-2

WATER PIPE (S).....	8-53-1
WATER PIPE (UL)	8-53-3
WATER PIPE (UL)	19-13-8
WATER PIPE SEAL (LOWER)	8-33
WATER PUMP GUIDE PLATE	8-35
WATER PUMP GUIDE PLATE	19-10-5
WATER PUMP GUIDE PLATE	19-11-4
WATER PUMP IMPELLER.....	8-29
WATER PUMP IMPELLER.....	19-10-2
WATER PUMP IMPELLER.....	19-11-2
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..	19-11-1
WATER PUMP REPAIR KIT.....	19-10-1
WATER STRAINER W=17	8-10
WAVE WASHER.....	17-44
WAVE WASHER 30-45-1.2.....	10-19
WAVE WASHER d=14.....	11-23
WAVE WASHER d=14.....	13-19
WAVE WASHER d=8.....	5-19
WELCH PLUG	1-14
WIRE COVER	17-30

INDEX (Parts Number)

101-00121-0	2-17	346-76212-0	6-53	369-64014-0	8-22-1	3A3-84451-0	17-40
101-00121-0	19-8-10	350-00024-1	2-15	369-64015-0	8-22-2	3A3-84452-0	17-43
301-64217-0	8-25	350-00024-1	19-6	369-64032-0	8-21	3AA-60206-0	8-10
307-62116-1	9-6	350-01030-1	1-18	369-64121-0	8-59	3AS-62433-0	9-42
309-06972-0	6-36	350-01093-0	1-14	369-64124-0	8-58	3B2-00001-1	2-13-1
309-06972-0	1-12	350-62121-2	9-12	369-64223-0	8-27	3B2-00001-1	19-4-1
309-06972-0	1-23	350-63012-1	10-3	369-66011-0	8-45	3B2-00004-1	2-13-2
309-06972-0	3-11	350-63046-0	10-6	369-66021-1	8-49	3B2-00004-1	19-4-2
309-06972-0	5-31	350-67101-0	12-7	369-66021-1	19-12-11	3B2-00011-0	2-19-1
309-06972-0	19-14-20	350-76010-0	6-27	369-66031-0	8-48	3B2-00014-0	2-19-2
309-06972-0	19-15-22	350-76010-0	19-14-4	369-66033-0	8-51	3B2-00021-1	2-14
309-60111-0	8-40	350-76010-0	19-15-5	369-66043-1	7-5	3B2-00021-1	19-5
309-60111-0	19-12-10	350-76011-0	6-34	369-67104-0	11-8	3B2-00031-0	2-4
309-62115-2	9-3	350-76011-0	19-14-7	369-67105-0	11-21	3B2-00032-0	2-5
312-72201-0	18-1	350-76011-0	19-15-8	369-67105-0	13-17	3B2-00033-0	2-6
331-65014-0	8-33	350-76012-0	6-29	369-67142-0	11-24	3B2-00034-0	2-7
332-60005-2	8-6	350-76013-0	6-30	369-72019-1	10-12	3B2-00040-0	2-2
332-60006-0	8-7	350-76014-0	6-31	369-72025-0	11-32-1	3B2-00043-0	2-3
332-60006-0	19-12-3	350-76015-0	6-28	369-72026-0	11-32-2	3B2-00051-0	2-9
332-62101-1	9-51	353-06821-0	11-16	369-72100-0	18-2	3B2-00061-2	2-8
332-66032-0	8-50	353-06821-0	16-14	369-76167-0	18-6	3B2-00069-0	2-1
332-66032-0	19-12-12	353-06821-0	16-6	369-83726-0	13-16	3B2-00122-1	1-32
332-70201-0	15-11	353-67162-0	11-29	369-83830-2	13-11	3B2-00122-1	19-8-8
332-70261-0	11-10	353-76020-3	16-1	369-84416-0	17-52	3B2-01005-1	1-15
332-83723-0	13-5	353-84321-0	17-51	369-84418-0	17-50	3B2-01005-1	19-8-3
332-83724-0	13-6	353-84371-0	17-7	369Q67141-1	11-19	3B2-01111-0	7-4
332-83725-0	13-7	353-84388-0	17-15	393-01131-0	1-3	3B2-01210-0	1-30
332Q62102-1	9-49	353-84398-0	13-27	393-01131-0	1-5	3B2-01214-1	1-24
336-60007-0	18-23	353-84398-0	13-29	393-01137-0	1-2	3B2-01214-1	19-8-6
336-70112-0	11-11	353-84398-0	19-15-25	393-01160-0	1-25	3B2-01215-0	1-31
338-00042-0	2-16	356-03268-0	4-19	393-62437-1	9-43	3B2-01215-0	19-8-7
338-00131-0	6-24	361-72539-0	18-13	398-06830-0	11-15	3B2-01217-0	1-33
338-01133-0	1-29	361-72542-0	18-15-2	398-06830-0	16-13	3B2-01303-2	1-35
338-02215-0	11-7	361-72543-0	18-15-1	398-06972-0	6-35	3B2-01303-2	19-8-9
338-05216-0	5-17	361-76050-0	4-35	398-06972-0	19-14-19	3B2-02100-0	3-4
338-05252-0	5-14	361-76050-0	19-15-30	398-06972-0	19-15-24	3B2-02104-1	3-2
338-05255-0	5-16	361-76073-0	4-36	398-76080-0	11-12	3B2-02104-1	19-8-11
338-67147-0	11-20	361-76110-1	16-7	398-76080-0	19-14-12	3B2-02105-1	3-3
338-67147-0	13-18	361-84414-0	17-48	398-76083-0	11-13	3B2-02105-1	19-8-12
344-03244-0	4-8	361-84415-0	17-49	398-76083-0	19-14-13	3B2-02212-0	11-5
344-03244-0	19-7-9	369-00115-0	2-10	3A1-83710-1	13-26	3B2-02305-2	1-21-1
344-67177-1	9-15	369-00132-0	6-25	3A1-83722-0	13-4	3B2-02305-2	19-8-4
345-01111-0	1-4	369-02011-0	3-12	3A3-06830-0	16-5	3B2-02311-0	7-11
345-05224-0	3-21	369-02011-0	19-7-2	3A3-62396-1	9-38	3B2-02312-2	7-12
345-05224-0	9-24	369-02011-0	19-8-13	3A3-62396-1	9-40	3B2-02312-2	19-12-6
345-05224-0	13-25	369-02230-0	11-3	3A3-76037-0	17-3	3B2-02411-0	3-5
345-06917-1	6-40	369-03181-0	4-30	3A3-76086-1	16-3	3B2-02412-0	3-6
345-06917-1	19-14-27	369-03182-0	4-31	3A3-76145-0	6-50	3B2-02412-0	19-15-38
345-06917-1	19-15-26	369-03182-0	19-7-7	3A3-76145-0	19-14-25	3B2-02416-0	3-7
345-62441-0	9-16	369-03183-0	4-32	3A3-76145-0	19-15-20	3B2-03200-1	4-1-2
345-63048-0	10-5	369-03183-0	19-7-8	3A3-81301-0	17-53	3B2-03202-1	4-1-3
345-65015-0	8-14	369-03186-0	4-33	3A3-83314-2	17-28	3B2-03202-1	19-15-36
345-65015-0	19-12-4	369-03186-0	19-7-9	3A3-84307-0	17-20	3B2-03221-0	4-11
345-66226-0	11-31	369-03222-0	4-12	3A3-84364-2	17-29	3B2-03251-0	4-3-2
345-66226-0	13-31	369-03222-0	19-7-3	3A3-84365-1	17-25	3B2-03252-0	4-2-2
345-67117-0	11-28	369-03231-0	4-6	3A3-84368-0	17-44	3B2-03254-0	4-4-1
345-67117-0	13-2	369-03231-0	19-7-6	3A3-84374-0	17-6	3B2-05000-1	5-1
345-67117-0	19-15-28	369-03292-0	4-14	3A3-84375-0	17-5	3B2-05003-1	5-6
345-67169-0	18-14	369-03293-1	4-15	3A3-84376-0	17-33	3B2-05006-1	5-9
345-67193-0	19-15-39	369-03293-1	19-7-4	3A3-84381-0	17-27	3B2-05010-1	5-3
345-76023-0	11-6	369-03301-0	4-24	3A3-84383-0	17-9	3B2-05013-0	5-10
346-03232-0	4-9	369-03302-0	4-26	3A3-84391-0	17-45	3B2-05019-0	5-11
346-03232-0	19-7-7	369-03302-0	19-7-5	3A3-84398-0	16-12	3B2-05104-0	5-4
346-03256-0	4-5	369-03303-0	4-27	3A3-84401-0	17-36	3B2-05105-0	5-2
346-03256-0	19-7-1	369-03303-0	19-7-2	3A3-84403-0	17-37	3B2-05116-0	5-13
346-03265-0	4-16	369-03304-0	4-20	3A3-84404-0	17-41	3B2-05131-1	5-12
346-03266-0	4-18	369-03305-0	4-21	3A3-84406-0	17-47	3B2-05138-1	5-8
346-03267-0	4-17	369-03306-0	4-28	3A3-84407-0	17-38	3B2-05211-1	12-6
346-05228-1	6-16	369-03306-0	19-7-3	3A3-84421-0	17-10	3B2-05217-1	5-22
346-06999-0	6-18	369-03307-0	4-29	3A3-84422-0	17-11	3B2-05233-1	6-13-1
346-62421-1	9-17	369-03307-0	19-7-6	3A3-84423-0	17-18	3B2-05253-0	5-18
346-67196-1	4-34	369-05007-0	5-7	3A3-84424-0	17-22	3B2-05901-1	5-24
346-67196-1	3-23	369-05012-0	5-5	3A3-84425-0	17-24	3B2-05912-0	18-21
346-76040-0	6-41	369-60111-0	8-15	3A3-84426-0	17-23	3B2-06101-0	6-1
346-76040-0	19-14-9	369-60111-0	19-12-5	3A3-84429-0	17-30	3B2-06102-2	6-4
346-76040-0	19-15-10	369-62122-2	9-13	3A3-84431-0	17-12	3B2-06103-3	6-3
346-76057-0	4-38	369-62146-1	9-9	3A3-84432-0	17-4	3B2-06120-0	6-5
346-76057-0	19-15-32	369-62147-0	9-11	3A3-84435-0	17-46	3B2-06123-1	6-9
346-76160-2	18-3	369-62439-1	9-44	3A3-84442-0	17-14	3B2-06123-1	19-14-3

3B2-06123-1	19-15-4	3B2-66012-0	8-47-1	3B2Q67100-1	11-2	3R3-03239-0	19-7-8
3B2-06128-0	18-4	3B2-66013-0	8-47-2	3B2Q67521-1	14-4	3T5-01133-0	1-28
3B2-06135-0	6-7	3B2-66014-0	19-13-9	3B2Q67645-6	14-1	3V1-60217-0	8-8
3B2-06162-0	6-20	3B2-66014-0	8-47-3	3B2Q87301-6	19-1-1	3V1-62106-0	9-48
3B2-06170-0	6-17	3B2-66110-0	12-4	3B2Q87302-6	19-1-2	3V1-62431-1	9-41
3B2-06194-1	6-2	3B2-66211-0	12-1	3B2Q87304-6	19-1-3	3V1-64211-0	8-23
3B2-06194-1	19-14-2	3B2-66225-0	12-8	3B2Q87314-3	19-13-1	3V1-64221-0	8-26
3B2-06194-1	19-15-3	3B2-66241-0	12-2	3B7-05243-0	3-19	3V1-64332-0	7-9
3B2-60003-1	7-8	3B2-66302-0	9-25	3B7-63731-0	11-14	3V1-64332-0	19-13-5
3B2-60003-1	19-13-4	3B2-66305-0	9-23	3B7-63731-0	19-14-14	3V1-65017-0	8-39
3B2-60211-0	8-2	3B2-66315-0	9-22	3B7-70200-4	15-1	3V1-87326-0	8-56
3B2-61012-2	7-3	3B2-66321-1	9-20	3B7-70280-1	15-8	3V1Q62105-0	9-46
3B2-61012-2	19-12-2	3B2-66322-1	9-19	3B7-72530-2	18-7	3V1Q62108-0	9-47
3B2-61301-0	9-31	3B2-67151-0	11-1	3B7-72656-0	18-9	3V1Q62112-1	9-1
3B2-61302-0	9-34	3B2-67187-0	11-30	3B7-72659-0	18-8	3V1Q62113-1	9-2
3B2-61336-0	9-33	3B2-67501-1	14-2	3B7-72661-0	18-10	910103-0525	17-32
3B2-61337-0	9-32	3B2-67503-0	14-3	3B7-76145-0	6-51	910103-0825	6-38
3B2-62118-0	9-7	3B2-70050-1	15-13	3B7-76145-0	19-14-26	910103-0825	19-14-8
3B2-62415-0	9-29	3B2-70155-0	15-14	3B7-76145-0	19-15-21	910103-0825	19-15-9
3B2-62417-0	9-30	3B2-70167-1	15-12	3B7Q84312-0	17-16	910103-5618	7-13
3B2-62422-0	9-28	3B2-70260-1	11-9	3B7Q84343-0	17-42	910103-5620	8-9
3B2-63034-0	10-9	3B2-76026-1	11-17	3B7Q84350-3	17-1	910103-5625	8-52
3B2-63035-1	10-8	3B2-76026-1	19-14-28	3B7Q84360-1	17-2	910103-5830	13-12
3B2-63041-0	10-4	3B2-76055-1	4-40	3B7Q84366-0	17-35	910103-6612	11-25
3B2-63063-0	10-14	3B2-76055-1	19-15-34	3B7Q84441-0	17-34	910103-6612	13-21
3B2-63102-0	10-16	3B2-76060-0	6-44	3C7-70113-0	15-17	910103-6616	13-9
3B2-63103-0	10-20	3B2-76060-0	19-14-15	3C7-70199-0	15-16	910103-6620	1-34
3B2-63104-1	10-13	3B2-76060-0	19-15-13	3C7-70211-1	15-4	910103-6620	6-42
3B2-63108-0	10-18	3B2-76062-0	6-52	3C7-70217-0	15-5	910103-6620	19-14-10
3B2-63109-0	10-19	3B2-76062-0	19-14-23	3C7-70220-1	15-2	910103-6620	19-15-11
3B2-63506-0	3-15	3B2-76062-0	19-15-18	3C7-70224-1	15-3	910121-6612	5-30
3B2-63600-1	10-17	3B2-76097-0	18-22-1	3C7-72180-3	14-8	910121-6623	5-29
3B2-63611-0	3-14	3B2-76098-0	18-22-2	3C8-62104-2	9-50	910124-0880	1-10
3B2-63621-0	11-27	3B2-76100-2	19-15-1	3C8-62107-0	9-52	9101E3-0830	9-18
3B2-63624-0	13-1	3B2-76120-1	6-48	3C8-66112-0	12-10	9101E3-5612	9-39
3B2-63624-0	19-15-27	3B2-76120-1	19-14-22	3C8-66116-0	12-13	9101E3-5612	9-45
3B2-63711-0	3-13	3B2-76120-1	19-15-17	3C8-66308-0	3-8	9101E3-5612	7-10
3B2-63715-2	3-18	3B2-76147-2	6-49	3C8-66308-0	11-26	9101E3-5612	7-14
3B2-63716-1	3-22	3B2-76147-2	19-14-24	3C8-66308-0	13-22	9101E3-5612	19-13-6
3B2-63724-0	6-11	3B2-76147-2	19-15-19	3C8-67146-0	11-22	9101E3-5620	8-17
3B2-63751-0	3-17	3B2-76166-0	13-28	3C8-72181-0	6-19	9101E3-5620	11-18
3B2-64010-0	8-18	3B2-76166-0	19-15-29	3E0-70270-0	15-15	9101E3-5635	7-2
3B2-64020-0	8-19	3B2-76400-3	19-14-1	3F3-03234-0	4-10	9101E3-5635	7-7
3B2-64030-0	8-20	3B2-83820-0	13-8	3F3-03234-0	19-7-10	9101E3-5635	19-13-3
3B2-64081-0	8-42-1	3B2-83857-0	13-30-1	3F3-76217-0	16-2-1	9101E3-5640	9-37
3B2-64082-0	8-42-2	3B2-83863-1	13-23	3F3-76218-0	16-2-2	9101F4-0610	6-37
3B2-64083-0	8-42-3	3B2-83865-0	13-24	3F3-76219-0	16-2-3	9101F4-0610	12-11
3B2-64215-0	8-24	3B2-83880-3	13-3	3G0-03200-0	4-1-1	9101F4-0610	19-14-21
3B2-64222-0	8-28	3B2-83887-1	13-20	3G0-03251-0	4-3-1	9101F4-0610	19-15-23
3B2-64230-1	8-57	3B2-87121-4	19-8-1	3G0-03252-0	4-2-1	9101F4-0620	5-25
3B2-64306-1	8-43-1	3B2-87122-0	19-7-1	3G0-87123-0	2-18-1	9101F4-0620	6-21
3B2-64307-1	8-43-2	3B2-87130-0	19-3-1	3G0-87124-0	2-18-2	9101F4-0625	1-22
3B2-64309-1	19-13-7	3B2-87131-0	19-3-2	3G0-87801-2	14-7-1	9101F4-0645	6-22
3B2-64309-1	8-43-3	3B2-87321-4	19-12-1	3GF-70250-0	15-10	9101F4-0654	18-18
3B2-65011-0	8-32	3B2-87322-2	19-10-1	3GF-70281-0	15-9	916103-0830	6-32
3B2-65011-0	19-10-4	3B2-87801-2	14-7-2	3K9-02305-2	1-21-2	916103-0830	19-14-5
3B2-65016-0	8-31	3B2B01001-1	1-13-1	3K9-02305-2	19-8-5	916103-0830	19-15-6
3B2-65018-2	8-34	3B2B01100-2	1-1-1	3K9-03200-0	4-1-4	916129-0630	1-8
3B2-65018-2	19-10-6	3B2B02010-0	3-1	3K9-03202-0	4-1-5	916129-0650	1-7
3B2-65018-2	19-11-5	3B2B02300-0	1-19	3K9-03202-0	19-15-37	916129-0675	1-6
3B2-65018-2	19-12-7	3B2B02302-0	1-20-1	3K9-03251-0	4-3-3	9161E3-0635	8-4
3B2-65020-1	8-41	3B2B05101-0	5-27	3K9-03252-0	4-2-3	9161E3-0650	8-37
3B2-65020-1	19-10-10	3B2B05102-0	5-28	3K9-03254-0	4-4-2	9161E3-0650	19-10-8
3B2-65020-1	19-12-9	3B2B05180-0	18-16	3K9-05223-0	5-23	9161F1-0685	3-10
3B2-65021-1	8-29	3B2B05911-0	18-17	3K9-05223-0	12-14	9161F9-0630	1-16
3B2-65021-1	19-10-2	3B2B63037-0	18-24	3K9-05233-0	6-13-2	920803-0518	10-7
3B2-65021-1	19-11-2	3B2B64513-1	8-55-4	3K9-66137-0	12-5	921503-0315	16-4
3B2-65022-0	8-30	3B2B64514-1	8-55-3	3K9-76100-0	19-15-2	921503-0406	17-17
3B2-65022-0	19-10-3	3B2B64515-1	8-55-1	3K9-83857-0	13-30-2	921503-0430	8-11
3B2-65025-0	8-35	3B2B64517-1	8-55-2	3K9-87121-4	19-8-2	921503-0510	17-39
3B2-65025-0	19-10-5	3B2B64519-1	8-55-5	3K9-87801-1	14-7-3	921503-0525	6-45
3B2-65029-2	8-36	3B2B87090-7	19-2-1	3K9B01001-0	1-13-2	921503-0525	19-14-16
3B2-65029-2	19-10-7	3B2Q60000-2	8-1	3K9B01100-1	1-1-2	921503-0525	19-15-14
3B2-65029-2	19-11-6	3B2Q60100-0	8-13	3K9B02302-0	1-20-2	921503-5430	5-15
3B2-65029-2	19-12-8	3B2Q61110-2	7-6	3K9B87090-6	19-2-2	921503-6408	4-37
3B2-65100-0	8-53-1	3B2Q61110-2	19-13-2	3K9Q61401-0	9-35	921503-6408	19-15-31
3B2-65110-0	8-53-2	3B2Q61191-1	7-1-1	3K9Q61402-0	9-36	921503-6510	6-14
3B2-65120-0	19-13-8	3B2Q61192-1	7-1-2	3M2-05215-0	5-21	921503-7616	5-20
3B2-65120-0	8-53-3	3B2Q62010-0	9-27	3N5-84331-0	16-8	921521-6406	6-8
3B2-65195-0	8-54	3B2Q62310-0	9-14	3N5-84333-0	16-9	921521-6520	3-16
3B2-65231-2	19-11-1	3B2Q63000-1	19-9	3N5-84336-0	16-10	921521-6625	6-6
3B2-65238-0	19-11-3	3B2Q63005-1	10-1	3N5-84465-0	16-11	921521-6625	6-10
3B2-65239-0	19-11-4	3B2Q63011-1	10-2	3R3-03239-0	4-7	921521-6625	18-5

921522-0306.....	4-22	98AL-40-120.....	1-26
9215E3-0510.....	4-41	98AL-40-230.....	1-27
9215E3-0510.....	19-15-35		
9215E3-0612.....	10-15		
921603-0512.....	17-21		
921603-0518.....	17-19		
921621-0612.....	6-12		
9216E3-0612.....	9-8		
921703-0406.....	9-10		
922503-6414.....	4-13		
922503-6414.....	19-7-5		
922553-6423.....	4-25		
922553-6423.....	19-7-4		
930103-0500.....	6-47		
930103-0500.....	3-20		
930103-0500.....	17-31		
930103-0500.....	18-11		
930103-0500.....	19-14-18		
930103-0500.....	19-15-16		
930103-0600.....	6-43		
930103-0600.....	6-15		
930103-0600.....	10-11		
930103-0600.....	10-22		
930103-0600.....	13-10		
930103-0600.....	17-8		
930103-0600.....	18-20		
930103-0600.....	19-14-11		
930103-0600.....	19-15-12		
930103-0800.....	13-13		
930121-0300.....	4-23		
930403-0400.....	8-12		
930403-0600.....	14-5		
930403-0800.....	9-4		
940103-0600.....	8-38		
940103-0600.....	6-23		
940103-0600.....	10-10		
940103-0600.....	12-12		
940103-0600.....	14-6		
940103-0600.....	18-19		
940103-0600.....	19-10-9		
940103-0800.....	13-15		
940103-0800.....	17-13		
940121-0600.....	1-9		
940121-0600.....	1-17		
940121-0800.....	1-11		
940121-1200.....	6-26		
9401E3-0600.....	8-5		
9401E3-0800.....	9-5		
941303-0500.....	6-46		
941303-0500.....	18-12		
941303-0500.....	19-14-17		
941303-0500.....	19-15-15		
941303-0600.....	3-9		
941303-0600.....	5-26		
941303-0600.....	10-21		
941303-0800.....	6-33		
941303-0800.....	6-39		
941303-0800.....	13-14		
941303-0800.....	19-14-6		
941303-0800.....	19-15-7		
941403-0800.....	5-19		
941403-1400.....	11-23		
941403-1400.....	13-19		
945303-0500.....	9-21		
945303-0600.....	17-26		
945303-1000.....	12-15		
951403-0310.....	8-46		
951403-0310.....	12-3		
951403-0312.....	4-39		
951403-0312.....	19-15-33		
951503-0214.....	9-26		
951503-0318.....	8-60		
951703-0800.....	12-9		
9601-0-6004.....	8-16		
9601-0-6204.....	8-3		
9601-0-6301.....	8-44		
9603-3-6204.....	2-11		
9603-3-6204.....	2-12		
9701-1-1010.....	1-36-1		
9701-1-1014.....	1-36-2		
98AB-50-075.....	11-4		
98AB-701600.....	15-7		
98AB-70-700.....	15-6		

Note

トーハツ船外機
パーツ カタログ

PARTS CATALOG

M 6B
8B
9.8B

2012
Serial Number 000001AB~

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : **TOKYO (03)3966-3117**

FAX : **TOKYO (03)3966-0090**

Website : www.tohatsu.co.jp

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222